



VÆKKEUR

BRUGSANVISNING

Model: 100415999



Læs denne manual omhyggeligt, før du tager apparatet i brug, og gem den til senere brug.



HOVEDFUNKTION

- Visning af tid (12/24H), standard 24-timers format (0:00-visning).
- Visning af kalender, standard er 2020-1-1, årstal fra 2000-2099.
- 3 grupper af alarmindstilling.
- Snooze-funktion (5 minutters snooze-tid).
- Alarmindstilling til hverdag eller weekend.
- Valg af visning Måned/dag eller Dag/måned.
- Hvid baggrundsbelysning i 5 sekunder.
- Temperatur indendørs (-5 °C~50 °C) / (23 °F~122 °F).
- Luftfugtighed indendørs (10 %~95 %).
- Strømforbrug: 2 stk. AA-batterier, medfølger ikke.

FUNKTIONSDIAGRAM

Funktion		⚙️ (SET)	Δ	▽	SNOOZE/LIGHT
Betjening					
Normal tilstand	TRYK	Alarm-indstilling	AL1/2/3-knap	Alarm ON/OFF	Baggrundsbelysning tændt i 5 sekunder
	HOLD NEDE	Indstilling af tid	°C/°F-knap	---	---
Indstilling af tid	TRYK	Bekræft indstillingen	Øg med 1 trin	Reducer med 1 trin	Baggrundsbelysning tændt i 5 sekunder
	HOLD NEDE	---	Øg med 8 trin	Reducer med 8 trin	---
Alarm-indstilling	TRYK	Indstilling af valgt alarm	Øg med 1 trin	Reducer med 1 trin	Baggrundsbelysning tændt i 5 sekunder
	HOLD NEDE	---	Øg med 8 trin	Reducer med 8 trin	---

INDSTILLING AF TID

Indstillingsrækkefølgen er 12/24HR -> time -> minut -> år ->skift visning til måned/dag eller dag/måned -> måned -> dag -> afslut.

Uden handling i 15 sekunder vil indstillingen blive bekræftet og afsluttet.

Visningen af ugedag ændres tilsvarende i henhold til tidsindstillingen.

ALARMINDSTILLING

Indstillingsrækkefølgen er time -> minut -> M-F/ S-S/ M-F S/S -> afslut.

M-F er mandag til fredag, S-S er lørdag til søndag, (M-F)+(S-S) er mandag til søndag Uden handling i 15 sekunder vil indstillingen blive bekræftet og afsluttet.

Alarmtid er 2 minutter.

Alarmlyd:

A: 0-10 sekunder: BI-lyd

B: 11-20 sekunder: BI BI-lyd

C: 21-30 sekunder: BI BI BI BI-lyd

D: efter 31 sekunder: BI-lyd

Tryk på SNOOZE/LIGHT ved alarm for at aktivere snooze-funktion. Snooze-tiden er 5 minutter. Når en alarm sættes på snooze, skal du trykke på en vilkårlig tast undtagen SNOOZE/LIGHT for at deaktivere snooze-funktionen.

5. TEMPERATUR OG LUFTFUGTIGHED

Temperaturområde er -5 °C~50 °C, lavere end -5 °C viser LL, højere end 50 °C viser HH.

Luftfugtighedsområdet er 10 %~95 %, lavere end 10 % viser LL, højere end 95 % viser HH.

Hold Δ nede for at skifte temperaturvisningen mellem °C/°F.



REKLAMATIONER

Reklamationsret i henhold til gældende lovgivning. Maskinafstemplet kassebon/købskvittering med købsdato skal vedlægges i tilfælde af reklamation. Ved reklamation skal apparatet indleveres, i den nærmeste Imerco butik.

OPLYSNINGER OM BORTSKAFFELSE

Elektriske apparater og batterier må ikke smides ud sammen med andet usorteret husholdningsaffald. Det skal afleveres separat.

Kontakt kommunen for oplysninger om lokale indsamlingsmuligheder. Hvis elektriske apparater og batterier smides på en losseplads, kan farlige stoffer sive ned i grundvandet og ende i fødekæden til fare for menneskers helbred.

Når man udskifter gamle apparater med nye, er forhandleren forpligtet til at tage det gamle apparat tilbage uden beregning med henblik på korrekt bortskaffelse.

