



ACW-5054

denver.eu

04/24



FR

**Cet appareil et
ses accessoires
sont recyclables**

**À DÉPOSER
EN MAGASIN**



**À DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE**

OU



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

Information om sikkerhed

Læs sikkerhedsinstruktionerne omhyggeligt, før du bruger produktet første gang, og gem instruktionerne til senere brug.

1. Advarsel: Dette produkt indeholder litumpolymerbatterier
2. Opbevar produktet utilgængeligt for børn og kæledyr for at undgå tygning og indtagelse.
3. Produktets driftstemperatur er fra 0 grader celsius til 45 grader celsius, og opbevaringstemperaturen er fra 30 grader celsius til 65 grader celsius. Under og over denne temperatur kan påvirke funktionen.
4. Åbn aldrig produktet. Hvis du rører ved de indvendige elektriske dele, kan du få elektrisk stød. Reparationer eller service må kun udføres af kvalificeret personale.
5. Må ikke udsættes for varme, vand, fugt eller direkte sollys!
6. Enheden er ikke vandtæt, medmindre du bruger det gennemsigtige vandtætte kabinet. Kabinettet er vandtæt ned til 30 meter.
7. Hvis der trænger vand eller fremmedlegemer ind i enheden, kan det medføre brand eller elektrisk stød. Hvis der trænger vand eller fremmedlegemer ind i enheden, skal du straks stoppe brugen.
8. Må kun oplades med det medfølgende USB-kabel.
9. Brug ikke ikke-originalt tilbehør sammen med produktet, da det kan gøre produktets funktionalitet unormal.

Kamera Diagram



- 1. USB Type C 2. Mikrofon 3. Micro SD-kort 4. Batteridør
- 5. Tænd/sluk-knap/tilstandstast 6. Objektiv 7. Opladningsindikator 8. Arbejdsindikator
- 9. Display 10. Indikator for optagelse 11. OK 12. Op-tast/WIFI-tast 13. Ned-tast
- 14. Højttaler

Detaljerede instruktioner

1. indsæt Micro SD-kort

Bemærk: Brug et Micro SD-kort af mærkevarenavn, og formater det på en computer før brug. Hvis du bruger et kort af lav kvalitet, kan du ikke være sikker på, at det fungerer korrekt.

2. Opladning af batteri

A. Forbind til en computer eller en strømadapter med et USB-kabel for opladning

B. Brug en biloplader. Produktet kan også oplades i bilen.

C. Under opladning vil den røde indikatorlampe forblive tændt, og når den er fuldt opladet, vil den røde lampe slukke.

3. kamera tændt og slukket

A. Tryk længe på tænd/sluk-knappen/tilstandstasten i ca. 3 sekunder, så tændes kameraet.

B. Tryk længe på tænd/sluk-knappen/tilstandstasten i ca. 3 sekunder, så slukker kameraet.

4. Tilstandskontakt

Et kort tryk på tænd/sluk-knappen/tilstandstasten skifter kameraet til video/foto/afspilning/opsætningsmenu.

5. Videooptagelse

A. Sæt Micro SD-kortet i, og tænd for kameraet.

B. Tryk derefter kort på knappen "OK", og kameraet begynder at optage video.

C. Tryk på knappen "Ok" igen for at stoppe videooptagelsen,

6. Fotografering

A. Skift kameraet til fototilstand ved at trykke på tænd/sluk-knappen/tilstandstasten

B. Tryk kort på knappen "OK" for at tage billedet.

7. Afspilningstilstand

Tryk på tilstandsknappen for at skifte til afspilningstilstand, tryk derefter på op- og ned-tasterne for at vælge den video eller det foto, der skal gennemses, og tryk på OK for at afspille videoen.

8. menuindstillinger

A. Når du skifter til menuindstillingstilstand, skal du trykke på op- og ned-knappen for at vælge menuen og derefter trykke på "OK"-knappen for at vælge.

9. Tilslutning til computer

Tilslut kameraet til computeren med et USB-kabel, og der vises 3 forbindelsestilstande på skærmen: Mass storage/PC camera/Charge battery, Du kan trykke på op/ned-knappen for at vælge forbindelsestilstand.

10. WIFI-forbindelse

Maskinen kan forbindes til en telefon eller tablet ved at følge disse trin:

A. Søg efter "Denver ACW-5054" i Google Play eller App Store for at downloade APP'en.

B. Tænd kameraet, tryk kort på "up wifi"-knappen for at tænde WiFi, kameraets skærm viser et WIFI-logo og derefter vises SSID og PW (indledende adgangskode): 12345678

C. Brug din telefon til at oprette forbindelse til denne WIFI

D. Tænd APP'en for at begynde at styre kameraet.

Specifikationer

LCD-skærm	2.0 LCD
Kamerabillede	140 grader
Menu Sprog	Dansk-tysk-spansk-fransk-italiensk-hollandsk-polsk-portugisisk-finsk-norsk-engelsk-svensk-kroatisk
Videopløsning	FHD(1920*1080P)(interpolated) HD (1280*720P) VGA (640*480P)
Videoformat	AVI
Videokomprimeringsformater	MJPEG
Fotoopløsning	12M,8M, 5M, 3M, 2M, 1.3M VGA, (interpoleret)
Opbevaringskort	Micro SD-kort
USB	USB2.0
Batteriets kapacitet	900MAH
Strømforbrug	400mA@4.2V
Opladningstid	Cirka 3 timer
Dimension	59,27*41,13*29,28 mm

Bemærk venligst - Ret til uvarslet ændring i alle produkter forbeholdes. Vi tager forbehold for fejl og udeladelser i denne manual.

ALLE RETTIGHEDER RESERVERET, COPYRIGHT DENVER A/S



denver.eu



Elektrisk og elektronisk udstyr samt medfølgende batterier indeholder materialer, komponenter og stoffer, der kan være skadelige for menneskers sundhed og miljøet, hvis affaldet (kasseret elektrisk og elektronisk udstyr og batterier) ikke håndteres korrekt.

Elektrisk og elektronisk udstyr og batterier er mærket med ovenstående symbol med en affaldsspand overstreget med et kryds. Symbolet angiver, at elektrisk og elektronisk udstyr og batterier ikke må bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald men skal bortskaffes særskilt.

Det er vigtigt, at du som slutbruger afleverer dine brugte batterier på de hertil beregnede indsamlingssteder. På denne måde er du med til at sikre, at batterierne genanvendes i overensstemmelse med lovgivningen og ikke belaster miljøet.

Alle kommuner har etableret indsamlingsordninger, hvor affald fra elektrisk og elektronisk udstyr samt batterier gratis kan afleveres på genbrugsstationer og andre indsamlingssteder eller blive afhentet direkte fra boligerne. Nærmere information kan fås hos kommunens tekniske forvaltning.

Hermed erklærer Denver A/S, at radioudstyrstypen ACW-5054 er i overensstemmelse med direktiv 2014/53/EU. EU-overensstemmelseserklæringens fulde tekst kan findes på følgende internetadresse: denver.eu, og klik på søgeikonet øverst på hjemmesiden. Skriv modelnummeret: ACW-5054. Du kommer nu ind på produktsiden, hvor RED-direktivet kan findes under downloads/andre downloads.

Driftsfrekvensområde: 2.412–2.483GHz

Maksimal udgangseffekt: 2W

DENVER A/S

Omega 5A, Soeflen

DK-8382 Hinnerup

Danmark

www.facebook.com/denver.eu