



VÆKKEUR

BRUGSANVISNING

Model: 100437085



Læs denne manual omhyggeligt, før du tager
apparatet i brug, og gem den til senere brug.



INFO

- 1 År, måned, dato
- 2 Ugedag
- 3 Tid
- 4 Temperatur
- 5 Luftfugtighed
- 6 Indikator for om alarm er sat til

Bruger 3 x AAA batterier



INDSTILLING AF DATO OG TID (BRUG KNAPPERNE "UP/DOWN" TIL AT INDSTILLE)

- I normaltilstand; hold knappen "Mode" inde i 2 sekunder.
- Indstil 12 eller 24-timers format – og tryk "Mode"
- Indstil time – og tryk "Mode"
- Indstil minut – og tryk "Mode"
- Indstil årstal – og tryk "Mode"
- Indstil måned – og tryk "Mode"
- Indstil månedsdag – og tryk "Mode" for at afslutte

VÆKKEUR

BRUGSANVISNING

INDSTILLING AF ALARM

(BRUG KNAPPERNE "UP/DOWN" TIL AT INDSTILLE)

- I normaltilstand; hold knappen "AL" inde i 2 sekunder.
- Indstil time – og tryk "AL"
- Indstil minut – og tryk "AL"
- Indstil tid for hvor længe Snoozefunktionen skal tælle og tryk "AL" for at afslutte

Alarmen slås til/fra ved at trykke kort på knappen "AL" i normaltilstand

Når alarmen ringer:

- Tryk på Knappen "Light/SNZ" for at snooze (i indstillet tid)
- Tryk på knappen "AL" for at slukke alarmen

BAGGRUNDSLYS

Tryk på Knappen "Light/SNZ" for kortvarigt at tænde for baggrundslyset.

Uret er desuden lyd-følsomt. Så med stemmen kan du få uret til at lyse i nogle sekunder, så du ikke behøver rejse dig for at tjekke tiden.

TEMPERATUR OG LUFTFUGTIGHED

Tryk på knappen "Down" for at veksle mellem minimum/maximum målt og aktuel måling.

Tryk på knappen "Up" for at veksle mellem Celsius og Fahrenheit.

Målingerne nulstilles ved at fjerne batterier og indsætte dem.

REKLAMATIONER

Reklamationsret i henhold til gældende lovgivning. Maskinafstemplet kassebon/købskvittering med købsdato skal vedlægges i tilfælde af reklamation. Ved reklamation skal apparatet indleveres, i den nærmeste Imerco butik.

OPLYSNINGER OM BORTSKAFFELSE

Elektriske apparater og batterier må ikke smides ud sammen med andet usorteret husholdningsaffald. Det skal afleveres separat.

Kontakt kommunen for oplysninger om lokale indsamlingsmuligheder. Hvis elektriske apparater og batterier smides på en losseplads, kan farlige stoffer sive ned i grundvandet og ende i fødekæden til fare for menneskers helbred.

Når man udskifter gamle apparater med nye, er forhandleren forpligtet til at tage det gamle apparat tilbage uden beregning med henblik på korrekt bortskaffelse.

