

Model: 100466028

Læs denne brugervejledning grundigt, før du tager bodygroomeren i brug.

PRODUKTSPECIFIKATIONER

Opladning: USB

Indgang: 5V → 1A

Effekt: 5W

Opladningstid: ca. 1,5 time



VIGTIGE SIKKERHEDSOPLYSNINGER

- Apparatet må kun bruges af børn over 8 år eller personer med nedsatte fysiske eller mentale evner, hvis de er under opsyn eller har fået instruktion i sikker brug.
- Børn må ikke lege med apparatet.
- Rengøring og vedligeholdelse må ikke udføres af børn uden opsyn.
- Kontrollér altid apparatet før brug. Brug det ikke, hvis det er beskadiget.
- Udskift kun dele med originale reservedele.
- Forsøg ikke selv at åbne apparatet eller udskifte batteriet.
- Apparatet må ikke bruges på dyr.
- Den indbyggede batteripakke må ikke udsættes for varme eller ild og må ikke opbevares i meget varme omgivelser.
- Brug ikke trykluft, skuresvampe eller aggressive rengøringsmidler som benzin eller acetone til rengøring.
- Træk altid stikket ud, når apparatet ikke er i brug.

OPLADNING

- Sørg for, at tænd/sluk-knappen står på **OFF**.
- Tilslut opladningskablet USB-C til apparatets opladningsport og sæt den anden ende i en 5V 1A strømkilde.
- Opladningsindikatoren vil blinke for at vise, at apparatet oplades.

BRUG AF TRIMMEREN

- Fjern beskyttelseshætten fra bladet.
- Hvis batteriet er afladet, skal apparatet oplades før brug.
- Barbermaskinen kan bruges til at trimme uønsket ansigts- og kropsbehåring.



- Der følger 5 afstandskamme med – fra 0 til 5 mm.
- De klikkes nemt af og på.



FOLD

RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE

- Rengør barbermaskinen regelmæssigt.
- Sørg for, at apparatet er slukket og ikke tilsluttet strøm, før det rengøres.

RENGØRING MED BØRSTE

- For at holde bladene rene kan du bruge den medfølgende børste.
- Børst hår og snavs væk fra bladene og håndtaget.

RENGØRING MED VAND

Tilbehøret har rustbestandige skæreblade i rustfrit stål. Produktet er vandtæt, så skærehovedet kan skylles under rindende vand efter behov.

- Rengør aldrig apparatet, mens det er tilsluttet strøm.
- Hold skærehovedet vendt nedad under skylning.
- Brug først apparatet igen, når det er helt tørt.

FOLD

VIGTIGE FORHOLDSREGLER

- Brug ikke stærke eller ætsende rengøringsmidler.
- Undgå at presse på tilbehøret eller bruge hårde genstande på bladene.

FOLD

REKLAMATIONER

Reklamationsret i henhold til gældende lovgivning. Maskinafstemplet kassebon/købskvittering med købsdato skal vedlægges i tilfælde af reklamation. Ved reklamation skal apparatet indleveres i den nærmeste Imerco butik.

OPLYSNINGER OM BORTSKAFFELSE

Elektriske apparater og batterier må ikke smides ud sammen med andet usorteret husholdningsaffald. Det skal afleveres separat.

Kontakt kommunen for oplysninger om lokale indsamlingsmuligheder. Hvis elektriske apparater og batterier smides på en losseplads, kan farlige stoffer sive ned i grundvandet og ende i fødekæden til fare for menneskers helbred.

Når man udskifter gamle apparater med nye, er forhandleren forpligtet til at tage det gamle apparat tilbage uden beregning med henblik på korrekt bortskaffelse.



FOLD

EXCLUSIVE
STUDIO



BOODYGROOMER
MED DIGITAL DISPLAY