

COOK&BAKER

SKABT AF IMERCO TIL HVERDAGEN

ELEKTRISK SALT- OG PEBERKVÆRN

BRUGSANVISNING



ELEKTRISK SALT- OG PEBERKVÆRN

BRUGSANVISNING



Figur 1



Figur 2

SÅDAN SÆTTER DU BATTERIER I

Kværnen bruger 6 AAA-batterier (batterier medfølger ikke).

1. Du åbner ved at holde basen (B) og dreje toppen af kværnen (A) mod uret, indtil toppen fra basen kan fjernes.
2. Batteriladningen er tydeligt angivet under hver batteriplads. Sæt batterierne i (C) og sørg for, at ladningsmarkeringen på batterier og enhed matcher.
3. Sæt toppen af kværnen (A) tilbage på basen. Hold fast om basen (B) og drej toppen af kværnen med uret, til kværnen er låst.

SÅDAN FYLDER DU KVÆRNEREN

1. Fjern toppen af kværnen som angivet i trin 1 af sådan sætter du batterier i.
2. Kammeret (D) er opdelt i to. Én side til peberkorn (angivet ved den grå mølle og P-knap), og den anden side til kværnesalt (angivet ved den hvide mølle og S-knap).
3. Sæt toppen af kværnen (A) på igen som angivet i trin 3 af sådan sætter du batterier i kværnen.



Figur 3



Figur 4

SÅDAN BRUGER DU KVÆRNEREN

1. Du kan justere kværneprocessen ved at dreje på knappen på undersiden af kværnen. Se figur 3.
Groft: Mod uret (angivet ved en stor cirkel).
Fint: Med uret (angivet ved en lille cirkel).
2. Tryk på den knap hvor der står P for peber og S for salt.

RENGØRING

1. Salt- og peberkværnen skal rengøres med en fugtig klud eller svamp. **DU MÅ IKKE** nedsænke kværnen i vand eller lade batterirummet komme i kontakt med vand.

ADVARSLER

1. Du må ikke blande gamle og nye batterier. Udskift alle batterier på samme tid.
2. Du må ikke blande almindelige (kul-zink), alkaliske, og genopladelige (Ni-Cd, Ni-MH osv.) batterier.
3. Salt- og peberkværnen er ikke et stykke legetøj, og den bør holdes væk fra små børn.

ELEKTRISK SALT- OG PEBERKVÆRN

BRUGSANVISNING

REKLAMATION

Reklamationsret i henhold til gældende lovgivning. Maskinafstemplet kassebon/købskvittering med købsdato skal vedlægges i tilfælde af reklamation. Ved reklamation skal apparatet indleveres i den nærmeste Imerco butik.



OPLYSNINGER OM BORTSKAFFELSE

Elektriske apparater må ikke smides ud sammen med andet usorteret husholdningsaffald. Det skal afleveres separat.

Kontakt kommunen for oplysninger om lokale indsamlingsmuligheder. Hvis elektriske apparater smides på en losseplads, kan farlige stoffer sive ned i grundvandet og ende i fødekæden til fare for menneskers helbred.

Når man udskifter gamle apparater med nye, er forhandleren forpligtet til at tage det gamle apparat tilbage uden beregning med henblik på korrekt bortskaffelse.