

COOK&BAKER

SKABT AF IMERCO TIL HVERDAGEN

HÅNDMIXER

BRUGSANVISNING

Gem brugsanvisningen til senere brug.

HÅNDMIXERENS DELE

1. Udløserknop
2. Hastighedsvælger
3. Turboknap
4. Håndtag
5. Hovedenhed
6. Bund
7. Piskeris
8. Dejkrog



BEMÆRK:

Brug dejkrogene, hvis der er tale om en tyk og klæbrig dej.

HÅNDMIXER

BRUGSANVISNING

SÅDAN BRUGES DEJKROGE ELLER PISKERIS

FØR ISÆTNING AF DEJKROGE ELLER PISKERIS

Sorg altid for, at håndmixerens stik ikke er sat i stikkontakten.

ISÆTNING AF DEJKROGE ELLER PISKERIS

- Sæt de to piskeris (7) i apparatet, og drej dem lidt, indtil de sidder fast.
- Sæt de to dejkroge (8) i apparatet, og drej dem lidt, indtil de sidder fast.
- Brug aldrig en dejkrog og et piskeris sammen.

BRUG AF DEJKROGE ELLER PISKERIS

Bemærk: Brug aldrig apparatet længere end seks minutter ad gangen uden pauser. Lad apparatet køle af til stuetemperatur, før det bruges igen.

Hastighedsvælger (2)

0: Stop
1: Langsomt:
5: Meget hurtigt

Turboknap (3)

Tryk og slip knappen for kortvarigt at piske/røre ekstra hurtigt.

AFMONTERING AF DEJKROGE ELLER PISKERIS

Tryk på udløserknappen (1) for at frigøre dejkroge/piskerisene. Udløserknappen virker ikke, hvis hastighedsvælgeren ikke er indstillet til "0".

ANVENDELSESTID

Apparatet er beregnet til den mængde, der bruges i en almindelig husholdning. Det må bruges uafbrudt i højst seks minutter. Derefter skal apparatet køle af til stuetemperatur, før det startes igen.

SÅDAN BRUGES HÅNDMIXEREN

ANVENDELSE

1. Sorg for, at hastighedsvælgeren er indstillet til "0".
2. Sæt stikket i stikkontakten (220-240 V~ 50/60 Hz), og tænd for apparatet.
3. Placer dejkroge/piskerisene i det, der skal røres sammen/piskes. Indstil hastigheden:
 - Hastighed 1-4: Til lettere væsker, f.eks. saucer, cremer og mos.
 - Hastighed 3-5: til piskning af flødeskum, fars og lette deje.
 - Når en tungere dej eller kagedej skal røres, anvendes dejkroge.
4. Bevæg forsigtigt enheden op og ned, mens der røres/piskes.

BEMÆRK

Det bedste resultat opnås ved brug af en mellemstor skål med høje sider.

RENGØRING

1. Tag stikket ud af stikkontakten.
2. Rengør håndmixeren med en tør klud efter brug.
3. Vask piskerisene/dejkroge med vand tilsat opvaskemiddel.

Apparatet opfylder kravene i EU-direktiverne om støjdæmpning og lavspænding og er designet i henhold alle gældende tekniske sikkerhedsstandarder.

Vi forbeholder os ret til ændring af de tekniske specifikationer uden varsel.

ADVARSEL

Al vedligeholdelse skal foretages af en autoriseret reparatør.

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Model: GTM-8016A2
Strømforsyning: 220-240 V AC 50/60 Hz
Effekt: 300 W

VIGTIGE SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER

Ved brug af elektriske apparater, skal der altid tages generelle forholdsregler, herunder følgende:

1. Læs brugsanvisningen omhyggeligt før brug af apparatet.
2. Gem brugsanvisningen, garantibeviset, kvitteringen og, hvis det er muligt, æsken med den indvendige emballage.
3. Apparatet er kun beregnet til husholdningsbrug og ikke til kommerciel brug.
4. Apparatet kan bruges af personer med begrænsede fysiske, sansemæssige eller mentale evner eller manglende erfaring og viden, hvis de er under opsyn eller har fået vejledning i sikker brug af apparatet og forstår farerne ved brug.
5. Børn må ikke lege med apparatet.
6. Tag altid stikket ud af stikkontakten, hvis håndmixeren efterlades uden opsyn og før isætning og afmontering af tilbehør eller rengøring.
7. Apparatet må ikke bruges af børn. Hold apparatet og dets ledning uden for rækkevidde af børn.
8. Kontroller strømledningen og apparatet regelmæssigt. Brug ikke apparatet, hvis det er defekt.
9. Forsøg ikke selv at reparere enheden. Den skal repareres af en kvalificeret tekniker for at undgå eventuelle risici.
10. Hvis strømledningen er beskadiget, skal den udskiftes af producenten, producentens servicerepræsentant eller kvalificeret personale for at undgå eventuelle risici.
11. Hold apparatet og ledningen væk fra direkte sollys, fugt, skarpe kanter og andre eventuelle risici.
12. Vær altid opmærksom ved brug af apparatet! Tag altid stikket ud af stikkontakten, når apparatet ikke er i brug, selvom det kun er et kort øjeblik.
13. Isæt kun originalt tilbehør (dejkroge, piskeris).
14. Brug ikke produktet udendørs.
15. Nedsænk aldrig selve enheden i vand eller anden væske, og sørg for, at den ikke bliver våd. Brug ikke apparatet med våde hænder.
16. Tag øjeblikkeligt stikket ud af stikkontakten, hvis apparatet bliver fugtigt eller vådt eller tabes ned i vand. Sørg for, at hænderne ikke kommer i kontakt med vandet!
17. Brug kun apparatet på den måde, det er beregnet til.
18. Rør aldrig ved piskeris eller dejkroge, mens de roterer. Vent altid, indtil de er standset.
19. Placer altid dejkrogene eller piskerisene i det, der skal røres sammen/piskes, før apparatet tændes, for at undgå stænk og sprøjt.
20. Brug aldrig apparatet til at piske eller røre andet sammen end fødevarer.
21. Brug ikke apparatet i gryder og pander på komfuret eller til kogende væske.

HÅNDMIXER

BRUGSANVISNING

REKLAMATION

Reklamationsret i henhold til gældende lovgivning. Maskinafstemplet kassebon/købskvittering med købsdato skal vedlægges i tilfælde af reklamation. Ved reklamation skal håndmixeren indleveres i den nærmeste Imerco butik.



OPLYSNINGER OM BORTSKAFFELSE

Elektriske apparater må ikke smides ud sammen med andet usorteret husholdningsaffald. Det skal afleveres separat.

Kontakt kommunen for oplysninger om lokale indsamlingsmuligheder. Hvis elektriske apparater smides på en losseplads, kan farlige stoffer sive ned i grundvandet og ende i fødekæden til fare for menneskers helbred.

Når man udskifter gamle apparater med nye, er forhandleren forpligtet til at tage det gamle apparat tilbage uden beregning med henblik på korrekt bortskaffelse.



IMERCO

Produceret af:

Imerco A/S, Smedeholm 16, DK-2730 Herlev