



TR-63

www.denver.eu

09/2024



FR

Cet appareil
est recyclable

À DÉPOSER
EN MAGASIN



À DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE



OU

Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

Information om sikkerhed

Læs sikkerhedsinstruktionerne omhyggeligt, før du bruger produktet første gang.

og gem instruktionerne til senere brug.

1. Dette produkt er ikke legetøj. Opbevar det utilgængeligt for børn.
2. Opbevar produktet utilgængeligt for børn og kæledyr for at undgå tygning og indtagelse.
3. Brug aldrig gamle og nye batterier eller forskellige typer batterier sammen. Tag batterierne ud, når du ikke bruger systemet i længere tid. Kontrollér batteriernes polaritet (+/-), når du sætter dem i produktet. Forkert placering kan forårsage en eksplosion. Batterier er ikke inkluderet.
4. Produktets drifts- og opbevaringstemperatur er fra 0 grader celsius til 40 grader celsius. Under og over denne temperatur kan påvirke funktionen.
5. Åbn aldrig produktet. Berøring af de indvendige elektriske dele kan forårsage elektrisk stød. Reparationer eller service bør kun udføres af kvalificeret personale.
6. Må ikke udsættes for varme, vand, fugt eller direkte sollys!
7. Beskyt venligst dine ører mod høj lydstyrke. Høj lydstyrke kan skade dine ører og medføre risiko for høretab.
8. Enheden er ikke vandtæt. Hvis der trænger vand eller fremmedlegemer ind i enheden, kan det medføre brand eller elektrisk stød. Hvis der trænger vand eller fremmedlegemer ind i enheden, skal du straks holde op med at bruge den.
9. Hvis det direkte plug-in-kabel bruges som afbryder, skal afbryderen være let at betjene. Så sørg for, at der er plads omkring stikkontakten, så der er nem adgang.
10. Brug ikke ikke-originalt tilbehør sammen med produktet, da det kan gøre produktets funktionalitet unormal.

Strømforsyning

Forsyning

Det er nødvendigt at sætte strøm til enheden ved at tilslutte lader kablet til produktet. Tilslut lader kablet til en 230 ~ / 50Hz stikkontakt.

Advarsel!

Lader kablet må kun udskiftes af en autoriseret person på et autoriseret værksted. Apparatet er under konstant spænding, når lader kablet er tilsluttet, også selv om apparatet er slukket.

Kontrollementer

1. Højtaler
2. Teleskopisk antenne
3. AUX/FM/AM-kontakt
4. Stemmeskala
5. Stemme
6. Juster lydstyrken (Volume) med tænd/sluk-
7. knappen Ventilationsåbning
8. Tilslutning af lader kabel (AC IN)
9. Stik til eksternt indgangssignal (AUX)
10. Batterirum (batteristørrelse 4 x AA medfølger ikke)



Radiostyring

1. Tilslut vekselstrømsledningen (8) til en specificeret stikkontakt.
2. Indstil AUX / FM / AM-kontakten (3) til FM eller AM.
3. Drej på volumenknappen (6) for at tænde for enheden og justere lydstyrken.
4. Drej tuningknappen (5) for at stille ind på den ønskede station.
5. Drej lydstyrkeknappen (6) for at justere lydstyrken for den indstillede station.

Når du lytter til radio

Skub teleskopantennen (2) til dens maksimale længde ret den ud og juster dens retning, så modtagelsen af FM-stationer bliver så god som mulig.

Når du modtager AM, bruges en indbygget ferritantenne. For at få den bedste AM-modtagelse skal du dreje hele enheden vandret, indtil modtagelsen er af højeste kvalitet.

Slukning af enheden

Sæt volumenknappen (6) på OFF.

Lytte til en ekstern lydkilde

1. Tilslut vekselstrømsledningen (8) til en specificeret stikkontakt.
2. Til den eksterne indgangskilde (AUX)-stikket (9) tilsluttes AUX-kablet (medfølger ikke) samt udgangsstikket (f.eks. til hovedtelefoner) på en bærbar lydafspiller eller mobiltelefon.
3. Sæt AUX/FM/AM-kontakten (3) på AUX.
4. Afspil musik på den tilsluttede lydenhed.
5. Drej på volumenknappen (6) for at tænde for enheden og justere lydstyrken.

Slukning af enhede

Sæt volumenknappen (6) på OFF.

Vedligeholdelse

Rengøring af enhedens overflade

Brug en blød klud let fugtet med vand til at rengøre overfladen på enheden, panelet og betjeningslementerne. Brug ikke slibende klude, rengøringspulver eller opløsningsmidler som fortynder, rensbenzin eller alkohol.

Bemærk venligst - Ret til uvarslet ændring i alle produkter forbeholdes. Vi tager forbehold for fejl og udeladelser i denne manual.

ALLE RETTIGHEDER RESERVERET, COPYRIGHT DENVER A/S



denver.eu



Elektrisk og elektronisk udstyr indeholder materialer, komponenter og stoffer, der kan være skadelige for menneskers sundhed og for miljøet, hvis affaldet (kasseret elektrisk og elektronisk udstyr) ikke håndteres korrekt.

Elektrisk og elektronisk udstyr er mærket med en overkrydset skraldespand, som vist på symbolet herover. Den symboliserer, at elektrisk og elektronisk udstyr ikke må bortskaffes sammen med usorteret husholdningsaffald, men skal indsamles særskilt.

Alle kommuner har etableret indsamlingsordninger, hvor kasseret elektrisk og elektronisk udstyr gratis kan afleveres af borgerne på genbrugsstationer og andre indsamlingssteder eller bliver afhentet direkte fra husholdningerne. Nærmere information kan fås hos kommunens tekniske forvaltning.

Hermed erklærer Denver A/S, at radioudstyrstypen TR-63 er i overensstemmelse med direktiv 2014/53/EU. EU-overensstemmelseserklæringens fulde tekst kan findes på følgende internetadresse: denver.eu, og klik på søgeikonet øverst på hjemmesiden. Skriv modelnummeret: TR-63. Du kommer nu ind på produktsiden, hvor RED-direktivet kan findes under downloads/andre downloads.

Driftsfrekvensområde: FM:87.5-108MH AM:530-1600KHz

Maksimal udgangseffekt: 1X15W/1X1.5 W RMS

DENVER A/S

Omega 5A, Soeften

DK-8382 Hinnerup

Danmark

www.facebook.com/denver.eu

Contact

Main contact point: contact.hq@denver.eu

Nordics

Headquarter

Denver A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denmark

Phone: **+45 86 22 61 00**

(Push "1" for support)

E-Mail

For technical questions, please write to:

support.hq@denver.eu

For all other questions please write to:

contact.hq@denver.eu

Benelux

DENVER BENELUX B.V.

Barwoutswaarder 13C+D
3449 HE Woerden
The Netherlands

Phone: **0900-3437623**

E-Mail: **support.nl@denver.eu**

Spain/Portugal

DENVER SPAIN S.A

Ronda Augustes y Louis Lumiere, nº 23 – nave
16
Parque Tecnológico
46980 PATERNA
Valencia (Spain)

Spain

Phone: **+34 960 046 883**

Mail: **support.es@denver.eu**

Portugal:

Phone: **+35 1255 240 294**

E-Mail: **denver.service@satfiel.com**

Germany

Denver Germany GmbH Service

Max-Emanuel-Str. 4
94036 Passau

Phone: **+49 851 379 369 40**

E-Mail

support.de@denver.eu

Fairfixx GmbH

Repair and service
Rudolf-Diesel-Str. 3 TOR 2
53859 Niederkassel

(for TV, E-Mobility/Hoverboards/Balanceboards,
Smartphones & Tablets)

Phone: **+49 851 379 369 69**

E-Mail: **denver@fairfixx.de**

Austria

Lurf Premium Service GmbH

Deutschstrasse 1
1230 Wien

Phone: **+43 1 904 3085**

E-Mail: **denver@lurfservice.at**

Poland

LetMeRepair Poland sp. z o.o.

ul. Częstochowska 140
62-800 Kalisz

Phone: **62 75 38 092**

E-Mail: **denver-service@letmerepair.pl**

Godziny pracy: 8 – 18 (poniedziałek – piątek)

If your country is not listed above,
please write an email to
support@denver.eu



Denver A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denmark

denver.eu
facebook.com/denver.eu