



HÅRTØRRER

BRUGSANVISNING

Model: 100342370



Læs denne manual omhyggeligt, før du tager apparatet i brug, og gem den til senere brug.

SPECIFIKATIONER

Model: 100342370

Strøm: 220-240 V, 50 Hz

Effekt: 2.200 W med AC motor

BESKRIVELSE AF HÅRTØRRERENS DELE

1. Dyse
2. Knap til kold luft
3. Knap til varm luft
4. Hastighedsknap
5. Ledningsbeskytter
6. Aftageligt bagdæksel
7. Føn næb
8. Dyse



BEMÆRK

1. Før hårtørreren tages i brug skal du kontrollere, at spændingen i stikkontakterne svarer til hårtørrerens specifikationer.
2. Sluk hårtørreren hvis den ikke skal bruges – også selv om det kun er et øjeblik.
3. Hvis ledningen bliver beskadiget, skal den udskiftes af fabrikanten, forhandleren eller en autoriseret reparatør for at undgå fare.
4. Som en ekstra sikkerhedsforanstaltning anbefales det, at hårtørreren kun tilsluttes en stikkontakt forbundet til en fejlstrømsafbryder (HPFI-relæ) med en udløsestrøm på højst 30 mA. Spørg evt. en elinstallatør til råds.
5. Hårtørreren må aldrig nedsænkes i vand eller blive våd.
6. **ADVARSEL:** Hvis hårtørreren ikke benyttes skal stikket tages ud af stikkontakten.

HÅRTØRRER

BRUGSANVISNING


SÅDAN BRUGES HÅRTØRREREN

1. Sørg for, at dine hænder er helt tørre, før du tilslutter hårtørreren.
2. Sæt stikket i en stikkontakt og vælg den ønskede funktion med knapperne.
3. Når håret er tørt, skal du slukke hårtørreren ved at skubbe knappen (4) hen på 0 og tage stikket ud af stikkontakten.


KNAP TIL VARM LUFT:


Indstilling  lav varme

Indstilling  mellemhøj varme – når du vil tørre og sætte håret skånsomt

Indstilling  høj varme – når du vil tørre håret hurtigt

HASTIGHEDSKNAP:

Indstilling  slukket

Indstilling  blid luftstrøm

Indstilling  kraftig luftstrøm

KNAP TIL KOLD LUFT:

Indstilling  Denne knap slukker for varmelegemerne men ikke for blæsefunktionen.

RENGØRING

ADVARSEL: Tag altid stikket ud af stikkontakten før rengøring.

1. Hårtørreren kræver ikke den store vedligeholdelse. Du kan rengøre den og dens tilbehør ved hjælp af en fugtig klud. Sørg for at fjerne hår eller støv, der har sat sig fast i gitteret bag på hårtørreren.
2. Du må ikke bruge sprit eller lignende til at rengøre hårtørreren.
3. Hårtørreren og dens tilbehør må ikke nedsænkes i vand.
4. Tør alle dele omhyggeligt af efter rengøring.

SIKKERHED

1. Hårtørrerens ventilationsåbninger og dyser må ikke tilstoppes.
2. Hvis dette alligevel sker, har hårtørreren en funktion, der beskytter mod overophedning.



SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER

1. Børn må kun bruge hårtørreren, hvis de er under opsyn af en voksen.
2. Hårtørreren må ikke bruges af personer med våde hænder.
3. Hvis ledningen er gået i stykker, må hårtørreren ikke bruges, før ledningen er blevet udskiftet af en autoriseret reparatør.
4. Pas på at indsugningsåbningerne ikke bliver tilstoppet af f.eks. et håndklæde eller tøj, mens hårtørreren er i brug.
5. Tag altid stikket ud af stikkontakten, når hårtørreren skal rengøres.
6. Hårtørreren må ikke nedsænkes i vand.
7. Fjern hår og støv med en børste.
8. Rengør hårtørreren med en fugtig klud og tør den af bagefter.

REKLAMATIONER

Reklamationsret i henhold til gældende lovgivning. Maskinafstemplet kassebon/købskvittering med købsdato skal vedlægges i tilfælde af reklamation. Ved reklamation skal apparatet indleveres, i den nærmeste Imerco butik.

OPLYSNINGER OM BORTSKAFFELSE

Elektriske apparater og batterier må ikke smides ud sammen med andet usorteret husholdningsaffald. Det skal afleveres separat.

Kontakt kommunen for oplysninger om lokale indsamlingsmuligheder. Hvis elektriske apparater og batterier smides på en losseplads, kan farlige stoffer sive ned i grundvandet og ende i fødekæden til fare for menneskers helbred.

Når man udskifter gamle apparater med nye, er forhandleren forpligtet til at tage det gamle apparat tilbage uden beregning med henblik på korrekt bortskaffelse.



Produceret af: Imerco A/S, Smedeholm 16, DK-2730 Herlev

