

# COOK&BAKER

## BY IMERCO

### BRØDRISTER

#### BRUGSANVISNING

Læs denne manual omhyggeligt,  
før du tager apparatet i brug,  
og gem den til senere brug.

Model: 100465521, 100465522 & 100465523



---

**COOK&BAKER**

# BRØDRISTER

## BRUGSANVISNING

### VIGTIGT

Gem al emballage, indtil du har kontrolleret, at brødristeren fungerer korrekt.

Kontroller, at brødristeren ikke er beskadiget. Hvis du er i tvivl, må du ikke tage produktet i brug. Kontakt forhandleren.

### GENERELLE SIKKERHEDSANVISNINGER

- Kontrollér, at spændingen i hjemmet svarer til produktets specifikationer.
- Produktet er kun beregnet til husholdningsbrug indendørs.
- Produktet må ikke anvendes til professionelt brug eller udendørs.
- Produktet kan anvendes af børn fra 8 år og personer med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner, hvis de er under opsyn eller har fået vejledning i sikker brug.
- Børn må ikke lege med produktet.
- Rengøring og vedligeholdelse må ikke udføres af børn uden opsyn.
- Produktet er ikke beregnet til brug med ekstern timer eller fjernbetjening.
- Efterlad aldrig produktet uden opsyn under brug.
- Kontrollér regelmæssigt ledning og stik. Brug ikke produktet, hvis det er beskadiget. Reparation må kun udføres af fagpersonale.
- Produktet må ikke nedsænkes i vand eller andre væsker.
- Brug ikke produktet i nærheden af varmekilder.
- Træk altid stikket ud før rengøring.
- Brug kun originale tilbehørsdele anbefalet af producenten.
- Flyt aldrig produktet ved at trække i ledningen.
- Placér produktet på en stabil, plan overflade.
- Lad produktet køle af før rengøring og opbevaring.
- Hold afstand til brandbare materialer som gardiner og tekstiler under brug. Anbefalet minimumsafstand: 1 meter.
- Dæk ikke produktet eller ventilationsåbningerne.
- Brug ikke skrappe eller slibende rengøringsmidler.

## SÆRLIGE SIKKERHEDSANVISNINGER

- Rør kun ved produktet via sidehåndtagene.
- Flyt ikke brødristeren under brug.
- Risten kan være varm i flere minutter efter brug.
- Ydersiden bliver varm under brug. Undgå berøring.
- Tøm krummebakken efter hver brug.

## TEKNISKE DATA

- Strømforsyning: 220–240V ~ 50Hz
- Effekt: 900W

## BRUG

- Tilslut stikket til en jordnet stikkontakt.
- Placér brødet på risten.
- Sørg for ca. 1 cm afstand mellem skiverne.
- Tænd timeren og tryk på + eller – for at indstille timeren til ønsket ristningsgrad.
- Varmeelementerne tændes gradvist.
- Når tiden er udløbet, lyder et bip og brødristeren slukker automatisk.
- Ristningen kan afbrydes når som helst ved at trykke på tænd/sluk-knappen.

## RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE

- Træk stikket ud, og lad produktet køle af.
- Produktet må ikke nedsænkes i vand.
- Rengør ydersiden med en fugtig klud.
- Ved behov kan mildt sæbevand anvendes. Undgå væske i ventilationsåbninger.
- Brug ikke slibende rengøringsmidler eller metalredskaber.
- Krummebakken kan tages ud for rengøring.  
Træk den forsigtigt ud, rengør og tør den, og sæt den tilbage.

# BRØDRISTER

## BRUGSANVISNING

### REKLAMATIONER

Reklamationsret i henhold til gældende lovgivning. Maskinafstemplet kassebon/købskvittering med købsdato skal vedlægges i tilfælde af reklamation. Ved reklamation skal apparatet indleveres i den nærmeste Imerco butik.

### OPLYSNINGER OM BORTSKAFFELSE

Elektriske apparater og batterier må ikke smides ud sammen med andet usorteret husholdningsaffald. Det skal afleveres separat.

Kontakt kommunen for oplysninger om lokale indsamlingsmuligheder. Hvis elektriske apparater og batterier smides på en losseplads, kan farlige stoffer sive ned i grundvandet og ende i fødekæden til fare for menneskers helbred.

Når man udskifter gamle apparater med nye, er forhandleren forpligtet til at tage det gamle apparat tilbage uden beregning med henblik på korrekt bortskaffelse.



Produceret af: Imerco A/S, Smedeholm 16, DK-2730 Herlev



**COOK&BAKER**