



DIGITAL KUFFERTVÆGT

BRUGSANVISNING

Model: 100424054



Læs denne manual omhyggeligt, før du tager apparatet i brug, og gem den til senere brug.



DIGITAL KUFFERTVÆGT BRUGSANVISNING

SPECIFIKATIONER:

Udstyret med et højpræcisionssensorsystem til vejning

Maksimal kapacitet: 50 kg

Minimumskapacitet: 1 kg

Inddeling: 10 g

Enhed: kg

Én knap

Strøm: 1 lithiumbatteri (CR2032)

BATTERIVEJLEDNING:

1. Åbn batterirummet.
2. Læg batteriet i (1 x CR2032 lithium).
3. Luk batterirummet.

ANVENDELSE AF VÆGTEN:

1. Hold vægten lodret, og tryk på knappen for at tænde vægten.
2. LCD-displayet viser '8888' ved start. Efter start holdes vægten lodret (i 3 sekunder), og LCD-displayet viser '0,00 kg'.
3. Før stroppen gennem håndtaget på den kuffert, der skal vejes, og sæt krognen på, hvor stroppen er hæftet fast.
4. Løft forsigtigt vægten, og der vises en værdi i LCD-displayet. Når genstanden er vejret, står der HOLD(H) i LCD-displayet, og dataene gemmes automatisk.
5. Du kan nulstille vægten (mens du vejer) ved at trykke på knappen, så LCD-displayet viser (0,00).
6. Tryk kort på strømknappen for at slukke vægten, ellers slukker vægten automatisk efter 60 sekunder.

VÆLG ENHED:

Tryk på TÆND/SLUK-knappen i 3 sekunder, og vælg enten kg eller lb.

TARA-FUNKTION: (VED VEJNING AF GENSTAND I BEHOLDER)

1. Når du vejer en genstand i en beholder, skal du først veje beholderen alene. Når beholderens vægt er vist med (HOLD)(H), fortsætter du med at løfte beholderen, trykker på STRØM-knappen og slipper den igen for at nulstille vægten til (0,00).
2. Anbring den genstand, der skal vejes, i beholderen, og vej med vægten. Nu vises genstandens vægt alene.

STRØM-KNAPPENS FUNKTION:

1. Tænd/sluk
2. Nulstil
3. Aktivér 'TARA'
4. Valg af enhed (kg/lb), mens LCD-displayet viser 8888

Bemærkninger:

1. Den maksimale vægt for denne kuffertvægt er 50 kg. Hvis du vejer en genstand på mere end 50 kg, viser displayet 'Err.'. Vægten kan blive beskadiget, hvis du forsøger at veje genstande på over 50 kg.
2. Når LCD-displayet viser 'Lo', betyder det, at batterikapaciteten er lav. Skift batteriet så hurtigt som muligt.
3. Undgå at ryste eller bevæge dig, mens du vejer genstande med vægten.



REKLAMATIONER

Reklameringsret i henhold til gældende lovgivning. Maskinafstemplet kassebon/købskvittering med købsdato skal vedlægges i tilfælde af reklamation. Ved reklamation skal apparatet indleveres, i den nærmeste Imerco butik.

OPLYSNINGER OM BORTSKAFFELSE

Elektriske apparater og batterier må ikke smides ud sammen med andet usorteret husholdningsaffald. Det skal afleveres separat.

Kontakt kommunen for oplysninger om lokale indsamlingsmuligheder. Hvis elektriske apparater og batterier smides på en losseplads, kan farlige stoffer sive ned i grundvandet og ende i fødekæden til fare for menneskers helbred.

Når man udskifter gamle apparater med nye, er forhandleren forpligtet til at tage det gamle apparat tilbage uden beregning med henblik på korrekt bortskaffelse.



Produceret af:
Imerco A/S, Smedeholm 16, DK-2730 Herlev

