

COOK & BAKER

BY IMERCO

ELKEDEL

BRUGSANVISNING

Læs denne manual omhyggeligt, før du tager apparatet i brug, og gem den til senere brug.

Model: 100388073



ELKEDLENS DELE

- | | |
|-----------------------|----------------------------------|
| A. Kedellåg | E. Håndtag |
| B. Tud | F. Vandmåler |
| C. Kedel | G. Tænd/sluk knap (med lysdiode) |
| D. Lågets udløserknap | H. Fod |

COOK & BAKER

ELKEDEL

BRUGSANVISNING

VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER

1. Læs alle anvisninger før brug.
2. Kontrollér, at den spænding, der er angivet på apparatet (undersiden af kedlen og foden), svarer til stikkontaktens spænding, før kedlen tilsluttes stikkontakten. Kontakt forhandleren, hvis det ikke er tilfældet, og brug ikke kedlen.
3. Lad ikke ledningen hænge ud over bordkanter eller berøre varme overflader.
4. Anbring ikke apparatet oven på eller i nærheden af et tændt gaskomfur eller elkofur eller i en opvarmet ovn.
5. Brug ikke apparatet uden indhold for at undgå skader på varmeelementet.
6. Placer og brug kedlen på en fast, flad overflade uden for børns rækkevidde for at forhindre kedlen i at vælte og undgå beskadigelse og personskader.
7. Nedsænk ikke ledningen, stikket eller kedlen i vand eller anden væske, da det medfører risiko for brand, elektrisk stød eller personskade.
8. Undgå at komme i kontakt med damp fra tuden, mens vandet koger eller lige har kogt.
9. Skænk altid vand fra kedlen langsomt og forsigtigt uden at vippe kedlen for hurtigt.
10. Pas på, når der hældes vand i kedlen, mens den er varm.
11. Apparatet kan bruges af børn på mindst otte år og personer med begrænsede fysiske, sansemæssige eller mentale evner eller manglende erfaring og viden, hvis de er under opsyn eller har fået vejledning i sikker brug af apparatet og forstår farerne ved brug. Børn må ikke lege med apparatet. Børn må ikke foretage rengøring og vedligeholdelse, medmindre de er mindst otte år og under opsyn. Hold apparatet og dets ledning uden for rækkevidde af børn, der er under otte år.
12. Børn skal være under opsyn for at sikre, at de ikke leger med apparatet.
13. Rør ikke ved den varme overflade. Brug håndtaget eller knappen.
14. Den medfølgende fod kan ikke bruges til andet end det, den er beregnet til.
15. Vær meget forsigtig ved flytning af et apparat, der indeholder varmt vand.
16. Apparatet er ikke legetøj. Lad ikke børn lege med det.
17. Kedlen er kun beregnet til privat brug. Brug ikke produktet udendørs.
18. Brug af tilbehør, som ikke anbefales af apparatets producent, kan medføre brand, elektrisk stød eller personskade.
19. Tag kedlens stik ud af stikkontakten, når den ikke er i brug og før rengøring. Lad kedlen køle af før påmontering og afmontering af tilbehør og før rengøring.
20. Sluk på knappen på apparatet, før stikket tages ud af stikkontakten.
21. Hvis strømledningen er beskadiget, skal den udskiftes af producenten, producentens servicerepræsentant eller tilsvarende kvalificeret personale for at undgå eventuelle risici.
22. Brug kun apparatet på den måde, det er beregnet til.
23. Kedlen kan kun bruges med den medfølgende fod.
24. Hvis der fyldes for meget vand i kedlen, er der risiko for, at der sprøjter kogende vand ud.
25. Apparatet er beregnet til privat brug og under tilsvarende forhold såsom:
 - personalekøkkener i butikker, kontorer og andre arbejdspladser
 - ferieboliger
 - af gæster på hoteller, moteller og anden indlogering
 - pensionater m.m.
26. Undgå at spilde vand på stikket.
27. Sorg altid for, at låget er lukket, og løft ikke kedlen, mens vandet koger. Der er risiko for skoldning, hvis låget åbnes under kogning.
28. Anvend apparatet korrekt for at forebygge personskade.
29. Varmeelementets overflade vil være varmt et stykke tid efter brug.
30. Gem denne brugsanvisning.

FØR BRUG AF KEDLEN

Det anbefales at rengøre kedlen, første gang den bruges, ved at koge en fuld kedel vand og derefter hælde vandet ud uden at bruge det.

Det skal gøres to gange. Aftør overfladen med en hårdt opvredet klud.

BEMÆRK: Der kan maksimalt være 1,7 l i kedlen.

BRUG AF ELKEDLEN

1. Placer kedlen på en plan overflade.
2. Fyld kedlen som følger: Løft den af foden, åbn låget ved at trykke på lågets udløserknap, påfyld den ønskede mængde vand ud, og luk låget. Vandstanden skal være mellem minimum- og maksimumniveauet. Hvis der er for lidt vand i kedlen, slukker den, før vandet er kogt.

BEMÆRK: Fyld ikke så meget vand i, at vandstanden overstiger det maksimale niveau. Det kan medføre, at der sprøjter vand ud, når det koger. Sørg for, at låget er lukket ordentligt, før stikket sættes i stikkontakten.

3. Placer kedlen på foden.
4. Sæt stikket i stikkontakten. Tryk tænd/sluk-knappen ned. Lysdioden tændes, og kedlen begynder at koge vandet. Kedlen slukker automatisk, når vandet koger. Vent 30 sekunder, før tænd/sluk-knappen trykkes ned igen, hvis vandet skal koges igen. Det er altid muligt at slukke kedlen, mens der koges vand, ved at trykke tænd/sluk-knappen opad eller fjerne kedlen fra foden.

BEMÆRK: Sørg for, at der ikke er noget, der blokerer for tænd/sluk-knappen, og at låget er helt lukket. Kedlen kan ikke tændes, hvis knappen er blokeret, eller hvis låget står åbent.

5. Tag kedlen af foden, og skænk vand.

BEMÆRK: Vær meget forsigtigt, når der skænkes vand fra kedlen, da kogende vand kan medføre skoldning, og åbn ikke låget, mens vandet i kedlen er varmt.

6. Kedlen koger ikke vandet igen, før tænd/sluk-knappen trykkes ned igen. Kedlen kan opbevares på foden, når den ikke bruges.

BEMÆRK: Tag altid stikket ud af stikkontakten, når kedlen ikke bruges.

8. Strømindikatoren vil lyse op, og elkogeren vil begynde at koge. **FJERN ALDRIG LÅGET UNDER KOGNING.**
9. Når vandet har kogt, slukker elkogeren automatisk, og strømindikatoren slukkes.
10. Du kan stoppe kogningen når som helst ved at trykke kontakten over på FRA.
11. Efter at elkogeren er slukket automatisk, kan der gå et lille stykke tid, før den kan koge igen. Dette varer som regel ikke længere end 30 sekunder.
12. Sikkerhedsafbryderen vil slå til, hvis du kommer til at tænde elkogeren, mens den er tør eller lader den koge tør. Vent 15 minutter på, at sikkerhedsafbryderen slår fra igen, før du genopfylder med koldt vand og koger.

SIKRING MOD TØRKOGNING

Hvis kedlen ved et uheld tændes, når den er tom, slukker sikringen mod tørkogning automatisk for strømmen. Lad derefter kedlen køle af, før der fyldes koldt vand på kedlen igen.

ELKEDEL

BRUGSANVISNING

RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE

Tag altid stikket ud af stikkontakten, og lad apparatet køle helt af før rengøring.

1. Nedsænk aldrig kedlen, ledningen eller foden i vand, og sørg for, at kedlens yderside, ledning og foden ikke bliver våd.
2. Tør kedlens yderside af med en hårdt opvredet klud. Brug aldrig rengøringsmidler, der kan være giftige.

3. Husk at rengøre filteret jævnlgt. Tag filteret af for at lette rengøringen ved at trykke på filterets tap inden i kedlen, og sæt det i igen efter rengøringen.

FORSIGTIG: Brug ikke kemiske eller slibende rengøringsmidler eller ståluld til at rengøre kedlens yderside, da det kan medføre, at den mister glansen.

4. Når kedlen ikke bruges, kan ledningen rulles sammen under kedlens fod.

AFKALKNING

Afkalk kedlen jævnlgt for at sikre, at den fungerer optimalt. Brug evt. afkalkningsmidler, og følg anvisningerne på emballagen. Kedlen kan også afkalkes med klar eddike, som beskrevet nedenfor.

1. Kom 7 dl klar eddike i kedlen, og tilsæt vand, så kedlen fyldes. Lad kedlen stå med blandingen natten over.

2. Hæld blandingen ud. Fyld derefter kedlen med rent vand op til det maksimale niveau, kog vandet, og hæld det ud uden at bruge det. Gentag dette flere gange, indtil lugten af eddike er skyllet væk. Eventuelle pletter i tuden kan fjernes ved at gnide med en fugtig klud.

REKLAMATIONER

Reklamationsret i henhold til gældende lovgivning. Maskinafstemplet kassebon/købskvittering med købsdato skal vedlægges i tilfælde af reklamation. Ved reklamation skal apparatet indleveres i den nærmeste Imerco butik.

OPLYSNINGER OM BORTSKAFFELSE

Elektriske apparater og batterier må ikke smides ud sammen med andet sorteret husholdningsaffald. Det skal afleveres separat.

Kontakt kommunen for oplysninger om lokale indsamlingsmuligheder. Hvis elektriske apparater og batterier smides på en losseplads, kan farlige stoffer sive ned i grundvandet og ende i fødekæden til fare for menneskers helbred.

Når man udskifter gamle apparater med nye, er forhandleren forpligtet til at tage det gamle apparat tilbage uden beregning med henblik på korrekt bortskaffelse.



Produceret af: Imerco A/S, Smedeholm 16, DK-2730 Herlev



COOK&BAKER