

COOK&BAKER

BY IMERCO

VÆGT MED USB STIK

BRUGSANVISNING

Læs denne manual omhyggeligt,
før du tager apparatet i brug,
og gem den til senere brug.

Model: 100436202



COOK&BAKER

VÆGT

BRUGSANVISNING



OPLADNING AF BATTERIET

- Åbn dækslet til USB-porten.
- Sæt et USB-C-kabel (medfølger) i vægtens port og forbind til oplader eller USB ladeport
- Vægten tænder automatisk for at kontrollere, at ladestikket er korrekt tilsluttet. Vi anbefaler at slukke

for vægten manuelt på dette tidspunkt for at reducere opladningstiden.

- Når opladningen er fuldført, skal du fjerne USB-kablet fra vægten og sætte dækslet på igen. Undgå at overlade batteriet.

BRUG AF VÆGT

- Tryk på "ON/OFF"-knappen for at tænde
- Tryk på knappen MODE for at skifte mellem 6 indstillinger (1-6)
- Skift måleenheden fra gram til ounce ved at holde knappen [MODE] nede i ca. fire sekunder. Gentag dette trin for at skifte tilbage til måling i gram
- Tryk og hold nede på ON/OFF-knappen for at slukke for vægten. Vægten slukkes automatisk. Du kan ændre tiden for automatisk sluk. Mens ON/OFF-knappen (TÆND/SLUK) holdes nede, skal du trykke på TARE-knappen 4-5 gange hurtigt efter hinanden, indtil "180" vises. Slip begge knapper. Tryk på knappen MODE (Indstilling for at skifte mellem "0/60/120/180".sekunder. (Hvis "0" er valgt, vil funktionen til automatisk slukning blive deaktiveret).
- Når du har valgt den ønskede tid, skal du trykke på ON/OFF-knappen (TÆND/SLUK) igen. Displayet viser "PASS" (GODKENDT) for at bekræfte denne indstilling.

Indstilling 1: **FULD T MANUEL**

- Indstillingsindikatoren viser "1" til venstre på LCD-skærmen.
- Ingen automatiske funktioner.
- Brugeren TARERER og starter timeren ved at trykke på de relevante knapper. Den nulstilles til 0:00 ved at trykke på knappen TIME (TID) igen.

Indstilling 2:

AUTOMATISK TARERING OG AUTOMATISK TIMER MED ØJEBLIKKEG TIMERSTART

- Indstillingsindikatoren viser "2" til venstre for LCD-skærmen.
- Anbring koppen på platformen.
- Displayet blinker én gang.
- Vægten TARERER automatisk.
- Timer begynder at tælle op.
- Vægten vises som tilføjet.
- Når koppen fjernes, vises det sidste tidspunkt og den sidste vægt i 5 sekunder. Tiden nulstilles derefter igen til 0'00", og vægten nulstilles til 0,0 g.
- **Bemærk:** Løft altid genstande af platformen. Glidende elementer kan resultere i fejlaflæsninger.

Indstilling 3:

AUTOMATISK TARERING OG MANUEL TIMERSTART

- Indstillingsindikatoren viser "3" til venstre for LCD-skærmen.
- Anbring koppen på platformen.
- Vægten TARERER automatisk.
- Tryk på start-knappen på espressomaskinen og på knappen TIME (TID) på vægten samtidig.
- Timer begynder at tælle op.
- Vægten vises som ingredienser tilføjes.
- Når koppen fjernes, vises det sidste tidspunkt og den sidste vægt i 5 sekunder. Tiden nulstilles derefter igen til 0'00", og vægten nulstilles til 0,0 g.

Indstilling 4:

KUN AUTOMATISK TARERING. TIMEREN ER IKKE AKTIV

- Indstillingsindikatoren viser "4" til venstre på LCD-skærmen!
- Placer koppen på platformen.
- Vægten tarer automatisk.
- Vægten vises som tilføjet.
- Når koppen fjernes, vises den sidste vægt i 5 sekunder. Vægten nulstilles derefter til 0,0 g.

Indstilling 5:

AUTOMATISK TARERING OG AUTOMATISK TIMER MED TIMERSTART, NÅR VÆGTEN PÅVIRKES

- Indstillingsindikatoren viser "5" til venstre på LCD-skærmen.
- Placer koppen på platformen.
- Vægten TARERER automatisk. Når væsken rammer koppen, begynder timeren automatisk at tælle op.
- Vægten vises som tilføjet.
- Når koppen fjernes, vises det sidste tidspunkt og den sidste vægt i 5 sekunder. Tiden nulstilles derefter til 0'00", og vægten nulstilles til 0,0 g.

Indstilling 6:

POUR OVER-BRYGNING

- Indstillingsindikatoren viser "6" til venstre på LCD-skærmen.
- Placer bryggebeholderen på platformen.
- Vægten tarer automatisk.
- Tilføj kaffebønner.
- Juster mængden af kaffebønner.
- Når platformen er stabil, skal du trykke på TARE-knappen.
- Tilsæt vand.
- Displayet blinker én gang.
- Timeren begynder at tælle op.
- Vægten vises som tilføjet.
- Når koppen fjernes, vises det sidste tidspunkt og den sidste vægt i 5 sekunder. Tiden nulstilles derefter til 0'00", og vægten nulstilles til 0,0 g.

VÆGT

BRUGSANVISNING

RENGØRINGSANVISNINGER

- Rengør vægten med en blød, fugtig klud.
- Vægten må ikke nedsænkes i vand. Det kan beskadige vægten.
- Tryk ikke hårdt på vægten.
- Tør vægtens yderside af med en blød klud, eller lad den tørre i et opvaskestativ med LCD-skærmen og knapper pegende opad.

REKLAMATIONER

Reklamationsret i henhold til gældende lovgivning. Maskinafstemplet kassebon/købskvittering med købsdato skal vedlægges i tilfælde af reklamation. Ved reklamation skal apparatet indleveres i den nærmeste Imerco butik.

OPLYSNINGER OM BORTSKAFFELSE

Elektriske apparater og batterier må ikke smides ud sammen med andet usorteret husholdningsaffald. Det skal afleveres separat.

Kontakt kommunen for oplysninger om lokale indsamlingsmuligheder. Hvis elektriske apparater og batterier smides på en losseplads, kan farlige stoffer sive ned i grundvandet og ende i fødekæden til fare for menneskers helbred.

Når man udskifter gamle apparater med nye, er forhandleren forpligtet til at tage det gamle apparat tilbage uden beregning med henblik på korrekt bortskaffelse.



Produceret af: Imerco A/S, Smedeholm 16, DK-2730 Herlev



COOK&BAKER