

# COOK&BAKER

BY IMERCO

## HJERTEVAFFELJERN

### BRUGSANVISNING

Læs denne manual omhyggeligt,  
før du tager apparatet i brug,  
og gem den til senere brug.

Model: 100347134



---

COOK&BAKER

# HJERTEVAFFELJERN

## BRUGSANVISNING

### GENERELLE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

- Dette apparat kan anvendes af børn fra 8 år og opefter samt af personer med reducerede fysiske, motoriske eller mentale færdigheder eller manglende erfaring og viden, hvis de under opsyn er blevet instrueret i sikker brug af apparatet og forstår de dermed forbundne risici.
- Børn må ikke lege med apparatet.
- Rengøring og vedligeholdelse bør ikke udføres af børn, medmindre de er fyldt 8 år og er under opsyn.
- Hold apparatet og den tilhørende ledning uden for rækkevidde af børn under 8 år.
- Læs brugermanualen grundigt inden ibrugtagning af apparatet.
- Opbevar venligst disse instruktioner, garantibeviset, kvitteringen og, hvis muligt, også æsken med tilhørende indvendig emballage.
- Apparatet er kun til privat brug, og det må derfor ikke anvendes til erhvervs-mæssige formål!
- Fjern altid stikket fra stikkontakten i følgende tilfælde: Når apparatet ikke anvendes, under fastgørelse af tilbehørsdele, under rengøring af apparatet, eller hvis der opstår drifts-forstyrrelser. Sluk først for apparatet. Træk i stikket, ikke i ledningen.
- Lad aldrig børn opholde sig i nærheden af apparatet uden opsyn. Dermed beskyttes de mod de farer, som er forbundet med elektriske apparater. Ved valg af opstillingssted for apparatet skal man derfor sikre, at børn ikke har adgang til apparatet. Sørg for, at ledningen ikke hænger ned.
- Undersøg regelmæssigt apparatet og ledningen for beskadigelser. Ved enhver form for beskadigelser bør man undgå brug af apparatet.
- Forsøg ikke selv at reparere apparatet. I stedet skal det indleveres til nærmeste autoriserede forhandler.
- Hold apparatet og ledningen væk fra varme, direkte sollys, fugt, skarpe kanter og lignende.
- Forlad aldrig apparatet under brugen! Sluk for apparatet, når det ikke anvendes. Selv hvis det kun er for et kort øjeblik.
- Apparatet er ikke til udendørs brug.
- Apparatet må aldrig placeres i vand eller anden væske. Brug ikke apparatet med våde eller fugtige hænder.
- Brug kun apparatet til dets tilsigtede formål.
- Apparaterne er ikke beregnet til at blive betjent ved hjælp af en ekstern timer eller separat fjernbetjeningssystem.
- Vigtigt! Overfladerne med symbolet  er varme under brug.

### SÆRLIGE SIKKERHEDSBEMÆRKNINGER

- Bageoverfladerne bliver meget varme. Rør kun ved håndtagene.
- Placér apparatet på en varmebestandig overflade eller varmebestandig bordskåner.
- For at forhindre overophedning må apparatet ikke placeres direkte under et skab. Sørg for, at der er tilstrækkeligt med plads hele vejen rundt omkring apparatet.
- Pas på udstømmende damp under åbning af bagesektionen.
- Alle elektriske apparater kan bryde i brand eller forårsage elektrisk chok, hvilket kan medføre personskaade eller død. Følg venligst alle sikkerhedsinstruktioner.
- Hvis forsyningsledningen er beskadiget, skal den udskiftes af producenten, dennes serviceafdeling eller en person med tilsvarende kvalifikationer, så risici undgås.
- Sænk ikke apparatet ned i væske af nogen art.
- Temperaturen for tilgængelige overflader kan være meget høj, når apparatet er i brug.
- Trækul eller lignende brændbare brændstoffer må ikke bruges sammen med dette apparat.

### OPSTART AF VAFFELJERNET

#### SUPER-SLIP

Smør bageoverfladerne en smule, før vaffeljernet anvendes første gang. Tænd for apparatet i ca. 10 minutter med apparatet lukket (se "Brug af apparatet"). Tør apparatet af med fugtig klud.

### BRUG AF VAFFELJERNET

1. Sæt stikket ind i en jordforbundet 230V, 50HZ stikkontakt, effekten er 1000W. Det røde neonlys (POWER) tænder, når vaffeljernet begynder at varme.
2. Hold bageenheden lukket under opvarmingsforløbet. Foropvarmningen for vaffeljernet varer ca. 4 minutter. "Power"-Indikatorlyset (rødt) slukker, og indikatorlyset (grønt) for foropvarmning/klar tænder, når apparatet når bagetemperatur.
3. Åbn låget, og placér den forberedte dej centrert på nederste kogeplade. Luk forsigtigt låget igen. VAFFLEN er færdigbagt efter 2,5 til 4 minutter.
4. Åbn låget, og fjern VAFFLEN med en trægaffel eller lignende. Brug ikke spidse eller skarpe genstande for at undgå at beskadige coatingen på bageoverfladerne.
5. Bagesektionen bør altid være lukket i intervallerne mellem bagningen.

# HJERTEVAFFELJERN

## BRUGSANVISNING

## RENGØRING & VEDLIGEHOLDELSE

- Træk stikket ud af stikkontakten, og lad apparatet køle ned.
- Børst krummer og lignende væk fra bageoverfladerne.
- Rengør kun apparatet med en let fugtig klud.
- Brug ikke slibende rengøringsmidler.

## REKLAMATIONER

Reklamationsret i henhold til gældende lovgivning. Maskinafstemplet kassebon/købskvittering med købsdato skal vedlægges i tilfælde af reklamation. Ved reklamation skal apparatet indleveres i den nærmeste Imerco butik.

## OPLYSNINGER OM BORTSKAFFELSE

Elektriske apparater og batterier må ikke smides ud sammen med andet usorteret husholdningsaffald. Det skal afleveres separat.

Kontakt kommunen for oplysninger om lokale indsamlingsmuligheder. Hvis elektriske apparater og batterier smides på en losseplads, kan farlige stoffer sive ned i grundvandet og ende i fødekæden til fare for menneskers helbred.

Når man udskifter gamle apparater med nye, er forhandleren forpligtet til at tage det gamle apparat tilbage uden beregning med henblik på korrekt bortskaffelse.



Produceret af: Imerco A/S, Smedeholm 16, DK-2730 Herlev

**COOK&BAKER**