




Kaffekværn P.A.G.
Betjeningsvejledning

Din kaffekværn P.A.G.

1	Betjeningselementer	2
2	Af hensyn til din sikkerhed	3
3	Før første brug	6
	Forberedelse af maskinen	6
	Fyld bønnebeholderen	6
4	Maling af kaffebønner / indstilling af kværningsgrad	6
	Kværning af kaffebønner	6
	Indstilling af kværningsgrad	7
5	Vedligeholdelse	7
6	Tekniske data	7
7	JURA-kontakter / juridiske oplysninger	8

1 Betjeningselementer



- 1 Bønnebeholder med aroma-beskyttelseslåg
- 2 Indstilling af kværningsgrad
- 3 Tænd/sluk-knap 
- 4 Doseringsglas
- 5 Underlagsskive
- 6 Strømkabel (maskinens bagside)

2 Af hensyn til din sikkerhed

Følg betjeningsvejledningen Læs denne betjeningsvejledning helt, inden maskinen tages i brug, og følg den altid. Opbevar denne betjeningsvejledning i nærheden af maskinen, og videregiv den til de efterfølgende brugere.

Hvis du ikke følger betjeningsvejledningen, kan det medføre alvorlig tilskadekomst eller materielle skader. Sikkerhedsoplysninger er derfor markeret som følger:

⚠ ADVARSEL Markerer forhold, der kan medføre alvorlig tilskadekomst eller livsfare.

⚠ FORSIGTIG Markerer forhold, der kan medføre let tilskadekomst.

FORSIGTIG Markerer forhold, der kan medføre materielle skader.

Korrekt brug Maskinen er beregnet til privat brug. Den er kun til at kværne ristede kaffebønner portionsvis med. Enhver anden brug gælder som ikke-korrekt.

Begrænsning af bruger kredsen Personer, herunder også børn, der pga. deres

- fysiske, sensoriske eller mentale evner eller
- uerfarenhed eller manglende viden

ikke er i stand til at betjene maskinen på en sikker måde, må ikke benytte maskinen uden opsyn eller instruktion fra en ansvarlig person.

Børns brug af maskinen **Børn skal kunne opfatte og forstå mulige farer i forbindelse med en forkert betjening:**

- Hold **børn under 8 år** på afstand af maskinen, eller hold den altid opsyn.
- **Børn over 8 år** må kun betjene maskinen uden opsyn, hvis de er oplyst om maskinens sikre brug.

- Børn må ikke udføre rengøring og vedligeholdelse uden opsyn af en ansvarlig person.
- Børn må ikke lege med maskinen.

I tilfælde af beskadigelser Brug ikke maskinen eller strømkablet, hvis disse dele er beskadiget. Et strømstød kan have dødelig udgang.

- Adskil maskinen fra strømnettet ved tegn på beskadigelse. Det gøres ved at trække el-stikket ud af el-stikdåsen.
- Få altid **reparationer af maskinen** og **fast tilsluttede strømkabler** udført af autoriserede JURA-servicepartnere. Usagkyndige reparationer kan medføre følgeskader.

Undgåelse af beskadigelser Sådan undgår du at beskadige maskine og strømkabel:

- Brug ikke kaffekværnen og strømkablet i nærheden af varme overflader.
- Før ikke strømkablet over skarpe kanter, pas på, at det ikke kommer i klemme.
- Lad aldrig strømkablet hænge løst nedad. Personer kan muligvis falde over strømkablet, eller det kan blive beskadiget.
- Beskyt kaffekværnen mod vejrpåvirkninger og direkte sollys.
- Slut kun kaffekværnen til strømspænding i henhold til typeskiltet. Typeskiltet er anbragt på undersiden.
- Tilslut kaffekværnen direkte til en husholdningsstikdåse. Ved brug af dobbelte stikdåser eller forlængerkabler er der fare for overophedning.
- Anvend ikke kaffebønner, der er behandlet med tilsætningsstoffer eller karamelliserede.

- Brug hverken alkaliske eller spritholdige rengøringsmidler, kun milde rengøringsmidler og en blød klud.
- Inden længere driftspauser skal el-stikket trækkes ud af el-stikdåsen.

Risiko for strømstød

Vand leder strøm. Vand og elektrisk strøm må ikke komme i kontakt med hinanden:

- Rør aldrig ved el-stikket med fugtige hænder.
- Nedsænk ikke kaffekværnen og strømkablet i vand.
- Sæt ikke kaffekværnen og enkeltdelene i opvaskemaskinen.
- Inden rengøringsarbejde skal el-stikket trækkes ud af el-stikdåsen. Tør altid kaffekværnen af med en fugtig, men aldrig våd klud, og beskyt maskinen mod sprøjtevand. Kaffekværnen må ikke rengøres med vandstråle.
- Kaffekværnen egner sig ikke til opstilling på en flade, hvor der kan anvendes vandstråle.

3 Før første brug

Opstilling af maskinen

Vær ved opstilling af din kaffekværn opmærksom på følgende punkter:

- Stil kaffekværnen på en fast, vandret flade.
- Vælg opstillingsstedet for din kaffekværn, så den er beskyttet mod overophedning.
- Benyt ikke kaffekværnen i et varmt, vådt eller fugtigt miljø.

Forberedelse af maskinen

- Rengør kaffekværnen udvendigt og bønnebeholderen indvendigt med en blød og fugtig klud.
- Tør alle overtørrede dele omhyggeligt af.

ADVARSEL

Livsfare pga. strømstød ved drift med beskadiget strømkabel.

- Maskinen må ikke tages i brug med skader eller beskadiget strømkabel.

- Sæt el-stikket i en el-stikdåse.

Fyld bønnebeholderen

Bønnebeholderen har et aromabeskyttelseslåg. Sådan bibeholdes dine kaffebønners aroma længere.

FORSIGTIG

Kaffebønner, der er behandlet med tilsætningsstoffer (f.eks. sukker), kværnet og frysetørret kaffe skader kværnen.



- Påfyld udelukkende ristede kaffebønner uden efterbehandling i bønnebeholderen.

- Fjern aromabeskyttelseslåget.
- Fyld kaffebønner i bønnebeholderen, og luk aromabeskyttelseslåget.

4 Maling af kaffebønner / indstilling af kværningsgrad

Kværning af kaffebønner

Krav: El-stikket er sat i.

- Stil doseringsglasset på underlagsskiven.
- Tryk på tænd/sluk-knappen , indtil der er tilstrækkeligt med kværnet kaffe i doseringsglasset.
- Slip tænd/sluk-knappen .

i Kaffekværnen er kun beregnet til portionsvis kværning. Ved overbelastning kan kværnen blive overophedet. I det tilfælde er kværning midlertidigt ikke mulig.

Indstilling af kværningsgrad

FORSIGTIG


Du kan tilpasse kværnen til de anvendte kaffebønners ristningsgrad.

Hvis du indstiller kværningsgraden, mens kværnen er i ro, kan der opstå skader på drejeringen til indstilling af kværnen.

- ▶ Indstil kun kværningsgraden, mens kværnen kører.



Drejering til indstilling af kværn:

- 1: **Fin** indstilling af kværningsgraden
- 2: **Gro** indstilling af kværningsgraden
- ▶ Stil doseringsglasset på underlagsskiven.
- ▶ Tryk på tænd/sluk-knappen , og stil drejeringen til indstilling af kværnen på den ønskede position, **mens** kværnen kører.

5 Vedligeholdelse

- ▶ **Træk** el-stikket ud af el-stikdåsen.
- ▶ Rengør kaffekværnen med en blød, fugtig klud. Fjern pulverrester.
 - i** Tør den tomme bønnebeholder af med en blød, tør klud.
 - i** Fjern jævnlige rester af kaffepulver.
- ▶ Tør alle overtørrede dele omhyggeligt af.

6 Tekniske data

Spænding	220–240 V ~, 50/60 Hz
Effekt	150 W
Overensstemmelsessymbol	CE
Kapacitet bønnebeholder	105 g
Kabellængde	ca. 1,2 m
Vægt	ca. 1,6 kg
Mål (B x H x D)	14,4 × 24,9 × 19,6 cm
JURA-type	590


7 JURA-kontakter / juridiske oplysninger

JURA Elektroapparate AG
Kaffeeweltstrasse 10
CH-4626 Niederbuchsiten
Tlf. +41 (0)62 38 98 233

- i** Du kan finde yderligere kontaktdata for dit land online på **jura.com**.
- i** Hvis du har brug for understøttelse ved betjeningen af din maskine, kan du finde hjælp under **jura.com/service**.
- i** Din mening er vigtig for os! Brug kontaktmulighederne på **jura.com**.

- Direktiver** Maskinen opfylder de følgende direktiver:
- 2014/35/EU – Lavspændingsdirektiv
 - 2014/30/EU – Elektromagnetisk kompatibilitet
 - 2011/65/EU – RoHS-direktiv

- Tekniske ændringer** Tekniske ændringer forbeholdes. De illustrationer, der indgår i denne betjeningsvejledning, er stiliserede og viser ikke maskinens originale farver. Din kaffekværn kan afvige i detaljer.

- Bortskaffelse** Bortskaf gamle maskiner, så de ikke belaster miljøet.
-  Gamle maskiner indeholder værdifulde ressourcer, der kan genbruges og derfor også skal tilføres en genbrugscyklus. Bortskaf derfor gamle maskiner via hertil egnede samlesystemer.