

COOK & BAKER

BY IMERCO

RACLETTE

BRUGSANVISNING

Læs denne manual omhyggeligt,
før du tager apparatet i brug,
og gem den til senere brug.

Model: 100418701



COOK & BAKER

GASBRÆNDER

BRUGSANVISNING

ADVARSEL

1. Apparatet er ikke beregnet til brug af personer (herunder børn) med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring og viden, medmindre de er under opsyn eller har modtaget anvisninger om sikker brug af apparatet fra en person, der er ansvarlig for deres sikkerhed. Børn skal være under opsyn for at sikre, at de ikke leger med apparatet.
2. Hvis ledningen er beskadiget, skal den udskiftes af producenten, serviceagenten eller tilsvarende kvalificerede personer, så den ikke er til fare.
3. Apparatet er ikke beregnet til at blive brugt med en ekstern timer eller et særskilt fjernstyringssystem.
4. Apparatet kan bruges af børn i alderen 8 år og derover og af personer med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller med manglende erfaring og viden, såfremt de er under opsyn eller har modtaget anvisninger om sikker brug af apparatet, og de forstår eventuelle farer. Børn må ikke lege med apparatet. Rengøring og vedligeholdelse må ikke udføres af børn uden opsyn.
5. Apparatet kan bruges af børn i alderen 8 år og derover og af personer med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller med manglende erfaring og viden, såfremt de er under opsyn eller har modtaget anvisninger om sikker brug af apparatet, og de forstår eventuelle farer. Børn må ikke lege med apparatet. Rengøring og vedligeholdelse må ikke udføres af børn, medmindre de er over 8 år og under opsyn. Sørg for, at apparatet og ledningen ikke kan nås af børn, der er under 8 år.

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Driftsspænding	220V-240V
Nominal frekvens	50 Hz-60Hz
Energiforbrug	1400 W

OPLYSNINGER OM RENGØRING OG SIKKERHED

- Tag stikket ud, når enheden ikke er i brug, og inden det rengøres.
- Pas på varme overflader, når enheden er i brug.
- Stil enheden på et varmebestandigt underlag.
- Stil aldrig enheden på et skrøbeligt bord eller stativ.
- Enheden skal stå midt på bordet og uden for børns rækkevidde.
- Sørg for, at der ikke er brændbare materialer i nærheden af enheden.
- Det er vigtigt, at enheden er under konstant opsyn under brug.
- Produktet er udelukkende beregnet til husholdningsbrug.
- Hvis netledningen beskadiges, skal den udskiftes af producenten, kundeservice eller tilsvarende kvalificerede personer.
- Nedsænk ikke enheden i vand.
- Før rengøring af enheden skal du sørge for, at netledningen er taget ud.
- Vent, indtil enheden er kølet helt af, før du rengør den.
- Undlad brug af en skuresvamp for ikke at forringe eller beskadige produktet.
- Apparatet er ikke beregnet til at blive brugt med en ekstern timer eller et særskilt fjernstyringssystem.
- Temperaturen på tilgængelige flader kan være høj, når apparatet er i brug.
- Apparatet er ikke beregnet til brug af personer (herunder børn) med nedsatte fysiske, sensoriske

eller mentale evner eller manglende erfaring og viden, medmindre de er under opsyn eller har modtaget anvisninger om sikker brug af apparatet fra en person, der er ansvarlig for deres sikkerhed.

- Børn skal være under opsyn for at sikre, at de ikke leger med apparatet.

INSTALLATION

- Monter grillpladen på varmeelementet.
- Sæt aldrig grillpladen på et varmt varmeelement.
- Brug kun den grillplade, der fulgte med enheden, og kun i den enhed, der blev fremstillet til den.
- Brug aldrig aluminiumsfolie eller andet under risterens låg mellem varmelegemet og reflektoren.
- Når enheden bruges i raclette-tilstand, anbefales det at placere osten i tilberedningsskålen, inden den anbringes i enheden.

TILSLUTNING OG FORVARMNING

- Når enheden er tilsluttet, sættes kontakten i positionen "ON" (lampen tændes). Lad enheden forvarme i maks. 20 til 30 minutter. Under de første fem anvendelser skal du komme lidt olie på grillstenen efter forvarmning og tørre den af med en blød klud. Efter forvarmning er enheden klar til brug. Læg tynde skiver kød, fisk, grøntsager eller frugt på risterens låg, risterens bakke, og tilbered efter smag.
- Læg ikke frossen mad eller noget tungt på den varme grillplade.
- Kom ikke syreholdige fødevarer som f.eks. produkter baseret på eddike, sennep, syltede agurker osv. på grillpladen. Placer ikke genstande på grillpladen.
- Lad ikke enheden være tændt og ubrugt i mere end 30 minutter. Grillpladen bliver for varm til optimal tilberedning. Brug tænd/sluk-knappen til at slukke for enheden. Tag stikket ud efter brug.

VIGTIGE BEMÆRKNINGER

- De små sprækker, der opstår som følge af udvidelse af grillpladen, er naturlige og forringer ikke på nogen måde enhedens funktion.
- Efter nogle få anvendelser bliver farven på grillpladen normalt permanent mørkere.
- Under den første brug kan der opstå en svag lugt eller lidt røg.

Kom aldrig grillpladen i opvaskemaskinen, og nedsænk den ikke i vand.

Temperaturen på tilgængelige flader kan være høj, når apparatet er i brug.

VEDLIGEHOELDELSE

- Lad enheden køle helt af i mindst en time uden at røre grillpladen.
- Hold enheden uden for børns rækkevidde under afkølingen.
- Enheden og reflektoren kan rengøres med en svamp, varmt vand og opvaskemiddel.
- Brug ikke en metalsvamp eller skurepulver.
- Enheden og ledningen må ikke nedsænkes i vand.

GASBRÆNDER

BRUGSANVISNING

FORHOLDSREGLER VED RENGØRING AF GRILLSTENEN

- Tag altid stikket ud af stikkontakten, og lad apparatet køle af i ca. 1 time, før det rengøres.
 - Rengør apparatet efter hver brug for at undgå ubehagelige lugte eller dampe, når det bruges næste gang.
 - Fjern grillpladen, træk i udløserhagerne (L), og vask den enten i varmt vand eller i opvaskemaskinen.
 - Lad pladen ligge i blød i varmt vand for at fjerne eventuelle rester fra tilberedningen.
 - Brug ikke slibende redskaber eller rengøringsmidler, da disse kan beskadige slip-let-belægningen.
 - Sæt den rene plade tilbage på apparatet, og sørg for, at den er helt tør.
- Advarsel:** Der må ikke anvendes kul eller andet brændstof sammen med dette apparat.

REKLAMATIONER

Reklamationsret i henhold til gældende lovgivning. Maskinafstemplet kassebon/købskvittering med købsdato skal vedlægges i tilfælde af reklamation. Ved reklamation skal apparatet indleveres i den nærmeste Imerco butik.

OPLYSNINGER OM BORTSKAFFELSE

Elektriske apparater og batterier må ikke smides ud sammen med andet usorteret husholdningsaffald. Det skal afleveres separat.

Kontakt kommunen for oplysninger om lokale indsamlingsmuligheder. Hvis elektriske apparater og batterier smides på en losseplads, kan farlige stoffer sive ned i grundvandet og ende i fødekæden til fare for menneskers helbred.

Når man udskifter gamle apparater med nye, er forhandleren forpligtet til at tage det gamle apparat tilbage uden beregning med henblik på korrekt bortskaffelse.



Produceret af: Imerco A/S, Smedeholm 16, DK-2730 Herlev