

SOGO[®]

Human Technology

Brugsanvisning



ELEKTRISK KVÆRN

Advarsel: Læs og gem venligst disse vigtige instruktioner

ref. SS-5234



VIGTIGT:

- Læs altid instruktionsbogen omhyggeligt inden brug.
- Denne manual kan downloades fra vores hjemmeside www.sogo.es
- Gem disse instruktioner til senere brug

SIKKERHEDSINSTRUKTIONER FOR BRUGEREN

- Dette produkt er beregnet til indendørs, ikke-industrielt, ikke-kommercielt og kun til husholdningsbrug. Brug ikke produktet udendørs eller til andre formål. Forkert brug eller forkert håndtering kan forårsage problemer med apparatet og forårsage skade på brugeren.
- Sørg for, at den spænding, der er angivet på typeskiltet, stemmer overens med netspændingen, før du tilslutter apparatet.
- Brug eller opbevar ikke apparatet udendørs.
- Tag altid stikket ud af stikkontakten, når apparatet ikke er i brug. Efterlad ikke apparatet uden opsyn, når det er tændt.
- Nøje opsyn er nødvendigt, når et apparat bruges af eller i nærheden af børn.

- Før du rengør eller opbevarer dit apparat, skal du altid tage stikket ud af stikkontakten og lade det køle af.
- Apparaterne er ikke beregnet til at blive betjent ved hjælp af en ekstern timer eller et separat fjernbetjeningssystem.
- Placer eller betjen ikke dette apparat i nærheden af vandkilder.
- Nedsænk aldrig apparatet eller stikkontakten i vand eller andre væsker. Hvis apparatet falder i vand, skal du straks afbryde stikket fra stikkontakten og bringe det til en autoriseret servicetekniker for reparation, før det bruges igen.
- Placer eller betjen ikke apparatet og dets netledning på eller i nærheden af varme overflader (f.eks. komfurplader) eller åben ild.
- Lad ikke netledningen hænge ned fra skarpe kanter, og hold den væk fra varme genstande og flammer. Vikl ikke ledningen rundt om apparatet, og bøj den ikke.
- Brug ikke apparatet, hvis det er faldet på gulvet, hvis der er synlige tegn på skader, eller hvis det har en lækage.
- Brug ikke apparatet, hvis kablet eller stikket er beskadiget. Hvis ledningen er beskadiget,

må den kun udskiftes af producenten, dennes servicerepræsentant eller tilsvarende kvalificerede personer for at undgå fare.

- Brug aldrig tilbehør, der ikke er anbefalet af producenten.
- Brug af tilbehør, der ikke anbefales eller sælges af apparatproducenten, kan resultere i brand, elektrisk stød eller personskade.
- Lad ikke apparatet være i brug uden opsyn.
- Når du vil tage stikket ud af stikkontakten, skal du gøre det ved selve stikket og ikke ved at trække i ledningen eller selve apparatet.
- Sørg for, at dine hænder er tørre, før du sætter stikket i eller tager det ud.
- Brug ikke apparatet med våde hænder, på et fugtigt gulv eller i fugtige omgivelser.
- Apparatet er ikke helt afbrudt fra strømkilden, selv efter at det er slukket. For at afbryde det helt skal du afbryde det fra netstikket.
- Motorenheden, ledningen eller stikket må ikke blive våde for at beskytte mod risiko for elektrisk stød.
- Apparatet må ikke bruges af personer (inklusive børn)

med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner, eller manglende erfaring og viden, medmindre de har været under opsyn eller instruktion.

- Børn skal overvåges for at sikre, at de ikke leger med apparatet.
- Rengøring og vedligeholdelse må ikke udføres af børn uden opsyn.
- Opbevar apparatet og dets ledning utilgængeligt for børn.

Ting at huske på, når du bruger kværnen

- Afbryd altid apparatet fra strømnettet, når det efterlades uden opsyn, og før montering, adskillelse eller rengøring.



ADVARSEL: Knivene er meget skarpe!

- Undgå at berøre apparatets bevægelige dele, mens det er i brug.
- Sluk apparatet, og afbryd det fra strømnettet, før du skifter tilbehør eller nærmer dig bevægelige dele, der er i brug.
- Vær forsigtig ved håndtering af skarpe knive, tømning af skålen og under rengøring.

- Tilslut ikke apparatet til strømnettet, før det er fuldstændig samlet, og afbryd altid apparatets stik, før du skiller klingen ad eller håndterer den.

RENGØRING OG VEDLIGEHOJDELSE

Se afsnittet om rengøring og vedligeholdelse for detaljer om, hvordan man rengør overflader, der kommer i kontakt med fødevarer.

Tekniske specifikationer

Spænding/frekvens: AC 220-240V; 50-60Hz

Effekt: 150W

Kapacitet: 50g

Beskrivelse af dele

1. Låg
2. Tænd/sluk-knap
3. Rustfrit stålhus
4. Skridsikre fødder
5. Kabel



Betjeningsvejledning

Vigtig: Dette apparat er kun beregnet til at male kaffebønner og krydderier.

1. Rengør apparatet, før det tages i brug første gang
2. Placer det på en plan overflade.
3. Fyld kværnkanden med kaffebønner eller andre typer kaffe.
Bemærk: Det er IKKE tilladt at tilsætte vand eller andre væsker i kværnkanden.
Bemærk: Fyld ikke kværnkanden for meget end den maksimale mængde på 50 g.
4. Sæt låget på.
Bemærk: En sikkerhedsfunktion på denne kværn forhindrer den i at fungere, før låget er korrekt påsat..
5. Rul ledningen helt ud, og sæt stikket i stikkontakten.
6. Tryk på tænd/sluk-knappen, og kværnen begynder at male.
Bemærk: For at undgå overophedning af apparatet må kværnen ikke køre i mere end 30 sekunder. Hvis du har brug for at fortsætte med at bruge den, skal du vente mindst 1 minut og derefter starte den igen.
7. Når den ønskede malingskonsistens er opnået, skal du stoppe kværningen.
8. Sluk for apparatet, og tag stikket ud af stikkontakten.
9. Opbevar dit maled produkt i et vakuumforseglet glas, og opbevar det et køligt og tørt sted for at holde det friskt i lang tid.

Rengøring og opbevaring

- Sluk apparatet, og sørg for at tage stikket ud af stikkontakten, før du rengør det.
- Kom aldrig stikket og bunden af produktet ned i vand eller andre væsker til rengøringsformål.
- Brug ikke kemikalier eller slibende flydende rengøringsmidler til at rengøre apparatet.
- Rengør altid kværnens beholder efter hver brug.
- Vask ikke kværnen, og rengør altid de indvendige og udvendige dele af kværnen med en tør og fugtig klud. **Advarsel:** Kværnblade er skarpe. For at undgå potentielle skader skal du sørge for at holde fingrene væk fra dem, mens du rengør den indvendige del.
- Ledningen kan rulles ind i basenheden i ledningsopbevaringsrummet.
- Opbevar apparatet et køligt og tørt sted.

OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING

Denne enhed overholder EU's lavspændingsdirektiv 2014/35/EF.

Direktivet om elektromagnetisk kompatibilitet 2014/30/EU. Direktiv 2015/863/EU om begrænsning af anvendelsen af visse farlige stoffer i elektriske apparater. Direktiv 2009/125/EF om krav til miljøvenligt design af energirelaterede produkter.



Dette symbol på produktet eller emballagen angiver, at dette produkt ikke må bortskaffes som almindeligt affald eller husholdningsaffald. Alt elektrisk og elektronisk udstyr og batteridrevne enheder skal genbruges på korrekt vis og i henhold til lokale love. Du kan genbruge dem ved at aflevere dem på offentligt godkendte genbrugscentre eller specialiserede skraldespande, som du kan finde i alle nærliggende store supermarkeder, elektronik- eller husholdningsartikler eller indkøbscentre, der har disse typer faciliteter til rådighed.

Designet af: SOGO baseret på europæiske kvalitetsstandarder

Importeret af: Sanyan Appliances S.L, NIF: B98753056, C/ Barcas 2, 2, 46002 Valencia, Spanien

Produkt fremstillet i KINA. Eftersalgsservice: www.sogosat.com sogosat@sogosat.com

SOGO[®]

Human Technology

ref. SS-5234

