



## TØJDAMPER BRUGSANVISNING

QH09  
220 V-60 Hz 1500 W (12,5 A)



Læs denne manual omhyggeligt, før du tager apparatet i brug, og gem den til senere brug.

## BESKRIVELSE AF DELE



1. Strygehoved
2. Dampkontakt med låsefunktion
3. Udløserknop til vandbeholder
4. Udtagelig vandbeholder
5. Kontrollampe
6. Kontrollampe for lavt dampniveau

7. Indikator for højt dampniveau
8. Tænd/sluk-knap
9. Håndtag
10. Tekstilbørste
11. Børste til sart tekstil
12. Børste til statisk støv

## VIGTIGE SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER

**ADVARSEL:** For at reducere risikoen for brand, elektrisk stød eller personskader ved brug af apparatet skal de grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger herunder altid følges.

1. Læs alle instruktioner før brug.
2. Brug kun apparatet til den tilsigtede brug.
3. For at reducere risikoen for elektrisk stød må apparatet ikke sættes ned i vand eller anden væske. Skyl ikke apparatet under rindende vand.
4. Træk aldrig i ledningen for at tage stikket ud af stikkontakten. Tag i stedet fat i stikket, og træk for at tage stikket ud.
5. Lad ikke ledningen komme i kontakt med varme overflader. Lad apparatet køle helt af, før du stiller det væk. Rul ledningen løst omkring apparatet, når det opbevares.
6. For at reducere risikoen for kontakt med varmt vand, der udsendes fra dampventilerne, skal du kontrollere apparatet før hver brug ved at holde det væk fra kroppen og trykke på dampknappen.
7. Tag altid stikket ud af stikkontakten, når du påfylder eller tømmer vand, og når apparatet ikke er i brug. Hvis der falder en genstand ned i vandet eller kommer i kontakt med vand udefra, skal du altid tage stikket ud, før du forsøger at fjerne den fra vandet.
8. Brug ikke apparatet, hvis ledningen er beskadiget, eller hvis selve apparatet er blevet tabt eller beskadiget. For at reducere risikoen for elektrisk stød må du ikke skille apparatet ad eller forsøge at reparere det, men tage det med til en kvalificeret servicetekniker til undersøgelse og reparation. Forkert samling eller reparation kan medføre risiko for brand, elektrisk stød eller personskade, når apparatet bruges.
9. Der skal være nøje opsyn, når apparater bruges af eller i nærheden af børn. Efterlad ikke apparatet uden opsyn, mens det er tilsluttet.
10. Der kan opstå forbrændinger ved berøring af varme metal- eller plastdele, varmt vand eller damp. Vær forsigtig, når du vender et dampapparat på hovedet – der kan være varmt vand i beholderen.
11. For at reducere risikoen for overbelastning af kredsløbet må du ikke bruge et andet højvatt-apparat på samme kredsløb på samme tid.
12. Hvis en forlængerledning er absolut nødvendig, skal der bruges en 10 A-ledning. Ledninger, der er klassificeret til en lavere strømstyrke, kan blive overophedet og medføre brand. Sørg for at placere ledningen, så den ikke kan trækkes i eller snubles over.
13. For at reducere risikoen for elektrisk stød har dette apparat et polariseret stik (det ene stik er bredere end det andet). Dette stik passer kun i en polariseret udgang på én måde. Hvis stikket ikke passer helt ind i stikkontakten, skal stikket vendes om. Kontakt en elektriker, som kan montere en korrekt stikkontakt, hvis stikket stadig ikke passer. Stikket må ikke ændres på nogen måde.
14. Du må ikke ændre stikket eller ledningen på nogen måde. Undgå stram oprulning, snoing eller bundtning af ledningen. Strømkablet må ikke udsættes for høje temperaturer eller placeres under tunge genstande. Brug ikke strømkablet til at hænge tunge genstande i, da det kan forårsage brand eller elektrisk stød.
15. Rør ikke ved varme genstande som f.eks. damphovedet under brug for at undgå skoldning. Peg ikke apparatet mod personer eller kæledyr, mens det er tændt, da det kan forårsage skader på dem.
16. Brug det ikke udendørs, og brug det ikke til formål, der er uden for dens anvendelsesområde.
17. Vær meget opmærksom på apparatet, når det er i brug. Vandbeholderen skal fyldes og fastgøres på plads før brug. Vær opmærksom på vandstanden under brug, og undgå at gå under "MIN"-niveauet.
18. Tag kun den udtagelige vandbeholder af, når apparatet er slukket og taget ud af stikkontakten. Tænd kun for tøjdamperen, hvis vandbeholderen er fyldt til mindst det minimale vandniveau.
19. Tilsæt ikke rengøringsmiddel i vandbeholderen for at undgå, at maskinen ikke fungerer korrekt. Tilsæt ikke æteriske olier eller andet end vand i beholderen. Fyld ikke beholderen op over MAX-markeringen. Brug destilleret vand for at opnå de bedste resultater.
20. Apparatet må ikke befinde sig i direkte sollys eller meget fugtige omgivelser.

## GEM DISSE INSTRUKTIONER KUN TIL HUSHOLDNINGSBRUG

### FØR FØRSTE BRUG

#### Fyld vand i vandbeholderen

Tryk knappen for vandbeholderen ned for at fjerne beholderen fra hovedenheden. Træk i proppen, og fyld vand i beholderen. Pas på ikke at fylde over den øverste vandlinje (MAX). Se billederne nedenfor for reference.



### ANVENDELSE

- Efter påfyldning af vand skal du sætte stikket i stikkontakten.
- Tryk på tænd/sluk-knappen. Den røde standby-lampe begynder at blinke. Vent i ca. 30 sekunder, indtil standby-lampen holder op med at blinke. Dette angiver, at forvarmningen er færdig, og at apparatet er klar til brug.
- Hæng det tøj, du vil dampe, i et område, der ikke påvirkes af varmen og dampen, f.eks. på en stang til bruseforhæng. Prøv at glatte tøjet så meget ud som muligt. Tryk på tænd/sluk-knappen for at vælge den ønskede mængde damp, én gang for lav eller to gange for høj. Tryk på dampkontakten for at starte dampningen, og klik ned, hvis du vil have en konstant mængde damp. Ret strygehovedet mod tøjet. Hold tøjdamperen 2-3 cm fra stoffet, og kød det langsomt og kontinuerligt nedad, og kød over det samme område, indtil krøllerne er væk.

### BEMÆRK!

Når der trykkes én gang på dampkontakten, og låsefunktionen aktiveres, afgiver apparatet en konstant strøm af damp. Når låsefunktionen deaktiveres, holder apparatet op med at afgive damp.

### Montering af tilbehør

Hvis du vil montere tilbehørsdelen, skal du holde fast i håndtaget og bruge den anden hånd til at sætte delen på strygehovedet. Se billedet nedenfor for reference.

Hvis tøjdamperen løber tør for vand under brug, skal du slukke for apparatet med det samme. Må ikke betjenes uden vand. Hvis du ikke er færdig med dampningen, skal du blot fylde vandbeholderen og genoptage dampningen.

### ADVARSEL:

- Damp aldrig tøj, mens du har det på. Tag altid tøjet af, og hæng det op før dampning.
- Brug aldrig tøjdamperen vandret eller på vandrette overflader. Dette produkt er beregnet til lodret dampning.
- Ret aldrig tøjdamperens hoved mod personer eller dyr for at undgå skoldning ved høj temperatur. Vær forsigtig med hænderne, mens du damper, da du utilsigtet kan brænde dig på tøjdamperen.
- Når du bruger tøjdamperen til tøj, bliver strygehovedet VARMT. Rør ikke direkte ved det for at undgå skoldning og forbrændinger.

Når dampningen er afsluttet, skal du holde tænd/sluk-knappen inde i 2 sekunder. Strømindikatoren skal slukke. Tag stikket ud af stikkontakten, og lad apparatet køle af. Opbevares tørt, uden for børns rækkevidde.

## RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE

- Rengøring af apparatet: Tag tøjdamperens stik ud. Tør huset af med en blød, fugtig klud, når huset er kølet af.
- Hæld destilleret eller rent vand i beholderen. Ryst vandbeholderen for at rengøre den indvendige væg, og hæld derefter vandet ud. Gentag om nødvendigt.
- Når dampens udløbshul er blokeret, kan du bruge en tandstik til at fjerne ophobningen. Du kan også bruge destilleret hvid eddike, som dræber bakterier i vandbeholderen. Fyld blot beholderen med eddike til "MAX"-mærket, tænd for apparatet, og lad det varme op. "Damp" eddiken ud i en køkkenvask, indtil niveauet når "MIN". Hæld eddiken ud, og skyl 2-3 gange med vand, indtil der ikke er spor af eddike tilbage. Gentag samme proces med destilleret vand.
- Tøjdamperen skal opbevares tørt og støvfrit. Sørg for, at beholderen er helt tør under opbevaring for at undgå skimmel.

### BEMÆRK!

- Læg ikke produktet i blød i vand for at rengøre det, da det kan medføre elektrisk stød og kortslutning af enheden.
- Brug ikke stærke baser eller syrer for at undgå at beskadige eller misfarve enheden.
- Tag stikket ud af stikkontakten, og afkøl hovedenheden, før der udføres vedligeholdelse. Hvis dette ikke overholdes, kan det medføre risiko for elektrisk stød eller skoldning.

## FEJLFINDING

Problem	Årsag	Løsning
Tøjdamperen producerer ikke damp	Der er ikke vand i vandbeholderen.	Fyld vand i vandbeholderen.
	Vandniveauet er for lavt.	Fyld vand i vandbeholderen (over MIN-niveau).
	Vandbeholderen er ikke monteret korrekt.	Sørg for, at vandbeholderen er klikket på plads, før du damper.
	Produktet er ikke helt opvarmet.	Lad enheden opvarme i ca. 45 sek. Når produktets kontrollampe lyser konstant, er tøjdamperen klar til brug.
	Der blev ikke trykket helt ned på dampkontakten.	Sørg for, at dampkontakten er klikket på plads.
Der drypper vand fra tøjdamperens hoved	Tøjdamperen er ikke helt opvarmet.	Lad enheden opvarme i ca. 45 sek. Når kontrollampen lyser konstant, er tøjdamperen klar til brug.
Tøjdamperen afgiver vibrations- og pumpelyde	Der pumpes vand til damphovedet for at skabe damp.	Det er helt normalt! Så længe der er vand i beholderen, skal du ikke bekymre dig. Fyld beholderen igen, hvis vandstanden er faldet til under minimumniveau.
Tøjdamperen varmer ikke op	Strømledningen er ikke tilsluttet.	Kontrollér, at strømstikket er tilsluttet korrekt i stikkontakten, og at stikkontakten fungerer korrekt.
	Der er ikke tændt på tænd/sluk-knappen.	Tænd for tøjdamperen ved at trykke på tænd/sluk-knappen.

## TIP TIL DAMPNING AF TØJ

- Hvorfor damp? Fordi det hjælper med at rense dit tøj for bakterier mellem vask samtidig med at modvirke krøller! Det betyder, at tøj, der ikke kan vaskes så ofte eller kun må "renses kemisk", stadig kan vedligeholdes uden at risikere, at det bliver beskadiget under vask. Brug af destilleret vand er den bedste måde at holde tøjet rent\* og tøjet frit for krøller.
- Hvad skal du dampe? De bedst egnede produkter til damp spænder fra krøllede trøjer til uld og uldlignende stoffer, silke og silkelignende stoffer og andre sarte stoffer. Undgå dampning af ruskind, læder, plastik og helt syntetiske stoffer, da de kan smelte af varmen fra tøjdamperen.
- Hvordan damper man? Hæng altid stof og tøj op, når det skal dampes. Under dampning skal du trække let i stoffet, så det er rettet ud, og damp oppefra og ned med en afstand på 2-3 cm fra stoffet. Meget krøllet tøj kan dampes fra undersiden for at lette processen. Brug korte, langsomme bevægelser for at lade dampen gøre sit arbejde.
- Hvad skal du bruge til at dampe med? Vi anbefaler destilleret vand, da det forhindrer muligheden for forkalkning, der kan opstå ved brug af postevand. Du kan få tip til at undgå dette eller til rengøring af tøjdamperen ved at se afsnittet "Pleje og vedligeholdelse"
- Vi anbefaler at bruge en bøjle, der ikke risikerer rustdannelse - noget, der er lavet af varmebestandigt plast eller en anden rustfri metalbøjle.
- Brug handsker for ekstra beskyttelse under dampning.
- Justér dampstrømmen efter behov - brug mindre damp til sarte genstande og mere til tykkere materialer.

**BEMÆRK!** Brug af en tøjdamper er ikke en erstatning for rengøring eller tørring - rengøring af

## REKLAMATIONER

Reklamationsret i henhold til gældende lovgivning. Maskinafstemplet kassebon/købskvittering med købsdato skal vedlægges i tilfælde af reklamation. Ved reklamation skal apparatet indleveres, i den nærmeste Imerco butik.

### OPLYSNINGER OM BORTSKAFFELSE



Elektriske apparater og batterier må ikke smides ud sammen med andet sorteret husholdningsaffald. Det skal afleveres separat.

Kontakt kommunen for oplysninger om lokale indsamlingsmuligheder. Hvis elektriske apparater og batterier smides på en losseplads, kan farlige stoffer sive ned i grundvandet og ende i fødekæden til fare for menneskers helbred.

Når man udskifter gamle apparater med nye, er forhandleren forpligtet til at tage det gamle apparat tilbage uden beregning med henblik på korrekt bortskaffelse.