



VÆKKEUR
BRUGSANVISNING
Model: 100361367



Læs denne manual omhyggeligt, før du tager
apparatet i brug, og gem den til senere brug.



SPECIFIKATIONER

- Bruger 2 x AA batterier (medfølger ikke).
- Knappen på siden af uret slår alarmfunktionen til eller fra.
- Knapperne på bagsiden af uret indstiller tiden og alarmtiden.
- Knappen på toppen af uret aktiverer snooze-funktionen.
- Et tryk på toppen af uret får baggrunden til at lyse i 10-15 sekunder.
- Uret har lys-censor, som tilpasser lysstyrken automatisk efter omgivelserne.

VÆKKEUR

BRUGSANVISNING





REKLAMATIONER

Reklamationsret i henhold til gældende lovgivning. Maskinafstemplet kassebon/købskvittering med købsdato skal vedlægges i tilfælde af reklamation. Ved reklamation skal apparatet indleveres, i den nærmeste Imerco butik.

OPLYSNINGER OM BORTSKAFFELSE

Elektriske apparater og batterier må ikke smides ud sammen med andet usorteret husholdningsaffald. Det skal afleveres separat.

Kontakt kommunen for oplysninger om lokale indsamlingsmuligheder. Hvis elektriske apparater og batterier smides på en losseplads, kan farlige stoffer sive ned i grundvandet og ende i fødekæden til fare for menneskers helbred.

Når man udskifter gamle apparater med nye, er forhandleren forpligtet til at tage det gamle apparat tilbage uden beregning med henblik på korrekt bortskaffelse.

