



GLATTEBØRSTE

BRUGSANVISNING

Model: 100421823



Læs denne manual omhyggeligt, før du tager apparatet i brug, og gem den til senere brug.



SIKKERHEDSREGLER

Læs sikkerhedsreglerne før brug.

Brug produktet korrekt i henhold til brugsanvisningens indhold og anbefalinger.

- Brug det under apparatets mærkespænding, og sørg for, at stikket er sat helt i, da der ellers kan opstå personskade som f.eks. elektrisk stød.
- I følgende tilfælde skal strømledningen tages ud først, da der ellers kan opstå ulykker eller personskade:
 - Når apparatet ikke er i brug.
 - Når apparatet ikke fungerer normalt.
 - Under rengøring og vedligeholdelse.
 - Hver gang apparatet har været i brug.
- Hvis apparatet er tilsluttet en strømkilde og falder ned i vand, skal stikket straks tages ud af stikkontakten.
- Brug ikke apparatet med våde hænder. Brug ikke apparatet i bruse- eller karbad.
- Produktet må ikke bruges igen, hvis det er deformt eller beskadiget, for at undgå risiko for elektrisk stød eller brand.
- Hvis strømledningen er beskadiget, skal den udskiftes af en fagmand fra producentens serviceafdelingen eller en tilsvarende fagmand for at undgå farer.
- Apparatet må ikke anvendes i nærheden af brandbare eller eksplosionsfarlige materialer (alkohol, benzin, neglelakfjerner, spray osv.), da det kan resultere i brand eller eksplosion.
- Træk ikke i strømledningen, når stikket tages ud. Apparatet må ikke bæres i strømledningen.
- Apparatet må ikke tildækkes på nogen måde, når det anvendes.
- Når apparatet er i brug, kan kamtænderne blive meget varme. Tag ikke fat i og berør ikke kamtænderne, når apparatet er i brug, for at undgå kontakt mellem varme dele og hud og øjne.
- Brug ikke brandbare stoffer i håret, f.eks. stylingprodukter, mousser osv., før dette apparat anvendes. Disse materialer kan antændes, når de kommer i kontakt med de varme hårkamme.
- Dette apparat må kun anvendes på tørt, naturligt hår, ikke på kunstigt hår.
- Opbevar emballagematerialerne, f.eks. plastikposer, utilgængeligt for børn.

GLATTEBØRSTE

BRUGSANVISNING

PRODUKTSPECIFIKATION

- Spænding: 220 V-240 V.
- Effekt: 50 W.
- Mærkefrekvens: 50 Hz/60 Hz
- LED-display viser temperaturvalg: 120, 140, 160, 180, 200°C.
- Maks. temperatur: 200°C.
- Automatisk slukning efter 1 time.

SÅDAN BRUGES APPARATET

- Tryk på afbryderen for at tænde eller slukke apparatet.
- Tryk på "+" / "-" for at indstille temperaturen.
- Temperaturerne 120, 140, 160, 180 og 200°C kan vælges. Brugeren vælger den ideelle temperatur alt efter stylingbehovet.
- Apparatet slukker automatisk, når det ikke har været brugt i 1 time.

VARM

Der kan lugte lidt brændt, når apparatet er i brug; det er helt normalt på grund af den varme plastik. Lugten forsvinder, når apparatet har været brugt nogle gange.

RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE

- Apparatet må ikke rengøres med skarp, korroderende eller flygtig fortynder.
- Det kan rengøres med en blød, fugtig klud og tørres efter med en blød, tør klud. Apparatet lægges til opbevaring, når det er koldt.



REKLAMATIONER

Reklamationsret i henhold til gældende lovgivning. Maskinafstemplet kassebon/købskvittering med købsdato skal vedlægges i tilfælde af reklamation. Ved reklamation skal apparatet indleveres, i den nærmeste Imerco butik.

OPLYSNINGER OM BORTSKAFFELSE

Elektriske apparater og batterier må ikke smides ud sammen med andet usorteret husholdningsaffald. Det skal afleveres separat.

Kontakt kommunen for oplysninger om lokale indsamlingsmuligheder. Hvis elektriske apparater og batterier smides på en losseplads, kan farlige stoffer sive ned i grundvandet og ende i fødekæden til fare for menneskers helbred.

Når man udskifter gamle apparater med nye, er forhandleren forpligtet til at tage det gamle apparat tilbage uden beregning med henblik på korrekt bortskaffelse.



Produceret af: Imerco A/S, Smedeholm 16, DK-2730 Herlev

