



VEJRSTATION BRUGSANVISNING

Model: 100416000



Læs denne manual omhyggeligt, før du tager apparatet i brug, og gem den til senere brug.



HOVEDFUNKTION

1. Tre slags vejrinformation: sol, let skyet, regn.
2. Temperatur indendørs: 0 °C-50 °C (32 °F-122 °F).
Temperatur udendørs: -10 °C-60 °C (14 °F-140 °F).
3. Luftfugtighed indendørs: 20 % til 90 %.
4. RF-udetemperatur.
5. Visning af dag, dato, måned og år (2001-2099).
6. Maks. og Min. temperatur og luftfugtighed.
7. Alarm/Snooze: Alarm ringer igen efter 5 minutter.
8. Led-baggrundsbelysning i 8 sekunder med AAA-batterier. Led-baggrundsbelysning er altid tændt med adapter.
9. Bøjle og stander bagpå.
10. Strømförbrug:
 - Hovedenhed 2 X AAA-batterier, udendørs sensor 2 x AAA-batterier (medfølger ikke).
 - 1 x 5 V 1 A-adapter medfølger.

BETJENINGSVEJLEDNING

- Tryk på "CH" for at skifte mellem kanalerne for temperatur og luftfugtighed. Hold "CH" nede i 3 sekunder for at rydde dataene og nulstille RF-funktionen.
- Tryk på "UP" for at få vist maks. og min. temperatur og luftfugtighed.
- Tryk på "DOWN" for at skifte mellem °C og °F.

Indstilling af tid

- Tryk på "MODE" for at skifte visning af tid, dato, alarm.
- Hold "MODE" nede i 3 sekunder for at indstille tid. Brug knapperne UP+DOWN for at indstille. Tryk på MODE for at bekræfte hver indstilling. Uden handling i 10 sekunder vil indstillingen blive bekræftet og afsluttet.

Indstilling af alarm

- Tryk på "ALARM" for at slå alarmfunktionen til.
- Hold "ALARM" nede i 3 sekunder for at indstille alarmtidspunkt. Brug knapperne UP+DOWN for at indstille. Tryk på ALARM for at bekræfte hver indstilling. Tryk på ALARM for at bekræfte og afslutte indstillingen. Uden handling i 10 sekunder vil indstillingen blive bekræftet og afsluttet.
- Når alarmen ringer, trykker du på "SNOOZE/LIGHT", og alarmen ringer igen efter 5 minutter.
- Tryk på "SNOOZE/LIGHT" eller "SNZ" for at tænde baggrundsbelysningen i 8 sekunder.

Vejrinformation

- Vejrstationen bruger 3 forskellige vejrsymboler til at vise vejrinformation: sol, let skyet, regn.
- Vejrsymbolet beregnes automatisk, og den beregnede vejrinformation angiver den mulige udvikling i vejret ud fra de data, der måles af enheden. Producenten påtager sig intet ansvar for nøjagtigheden af den givne vejrinformation.

REKLAMATIONER

Reklameringsret i henhold til gældende lovgivning. Maskinafstemplet kassebon/købskvittering med købsdato skal vedlægges i tilfælde af reklamation. Ved reklamation skal apparatet indleveres, i den nærmeste Imerco butik.

OPLYSNINGER OM BORTSKAFFELSE

Elektriske apparater og batterier må ikke smides ud sammen med andet usorteret husholdningsaffald. Det skal afleveres separat.

Kontakt kommunen for oplysninger om lokale indsamlingsmuligheder. Hvis elektriske apparater og batterier smides på en losseplads, kan farlige stoffer sive ned i grundvandet og ende i fødekæden til fare for menneskers helbred.

Når man udskifter gamle apparater med nye, er forhandleren forpligtet til at tage det gamle apparat tilbage uden beregning med henblik på korrekt bortskaffelse.

