

# COOK&BAKER

BY IMERCO

## MINIHAKKER

### BRUGSANVISNING

Læs denne manual omhyggeligt,  
før du tager apparatet i brug,  
og gem den til senere brug.

Model: 100436700



---

COOK&BAKER

# MINIHAKKER

## BRUGSANVISNING

### INSTRUKTION

Vask alle dele før første brug.



For at åbne pumpemekanismen trykkes låseknappen til venstre.

For at låse trykkes toppen i bund – og låseknappen skubbes til højre.



Tag toppen af og indsæt kniv eller pisker på plads i midten.



Fordel den mad som skal hakkes (eller væske som skal piskes) og sæt låget på.



Centrer og placer pumpemekanismen på låget så det griber fat om kniven (eller pisker).



Tryk på toppen (pumpen) gentagne gange indtil indholdet er hakket i passende størrelse.

### RENGØRING

Produktet skal vaskes i hånden. Husk at tørre godt før den pakkes væk for at undgå rust på knivene.

Produceret af: Imerco A/S, Smedeholm 16, DK-2730 Herlev

