



u|Care



HÅR- OG SKÆGTRIMMER BRUGSANVISNING

u|Care



HÅR- OG SKÆGTRIMMER

BRUGSANVISNING

SPECIFIKATIONER

Opladningstid: 2-3 timer

Brugstid: Op til 4 timer

O/min.: Indstilling I: 6200 o/min.

Indstilling II: 6700 o/min.

SIKKERHEDSANBEFALINGER

1. Brug ikke klipperen uden at oliere bladene.
2. Du skal altid slukke maskinen, før du tager stikket ud efter brug og før rengøring.
3. Ledningen, stikket og selve maskinen skal kontrolleres med jævne mellemrum for at se, om noget er beskadiget. Hvis noget er beskadiget, skal brugen straks ophøre, og hele maskinen afleveres til serviceværkstedet for elektriske maskiner til undersøgelse, hvor der kan foretages reparationer.
4. Du bør ikke stille eller opbevare maskinen et sted, hvor den kan falde ned eller komme under vand eller andre væsker. Hvis maskinen ved et uheld skulle blive nedsænket i vand, må du ikke forsøge at tage den op, før du har taget strømstikket ud.
5. Hvis der er en beskadiget kam, eller hvis der mangler tænder på bladene, bør maskinen ikke anvendes, da det kan forårsage beskadigelse af hår samt selve maskinen.
6. Maskinen må ikke bruges i nærheden af badekar, bassiner eller andre beholdere, som indeholder vand. Maskinen må ikke tændes, hvis den er våd.
7. Guidetilbehøret og klipperen bør altid holdes rene. Brug den medfølgende børste til at fjerne de hår, der måtte sidde tilbage på skærebladene.
8. For at undgå uheld bør maskinen aldrig bruges på badeværelser, eller hvis du har våde hænder.
9. Sørg for, at maskinen ikke tabes eller stødes ind i noget for at forhindre, at tænderne eller selve maskinen beskadiges. Hold maskinen tør.
10. Af sikkerhedsgrunde må maskinen ikke bruges af børn, sindslidende eller personer uden brugererfaring, medmindre de har fået instruktion i brug af maskinen på sikker vis og er under opsyn af en person med brugererfaring, så der ikke opstår uheld. Sørg for, at børn ikke leger med maskinen.
11. Apparatet kan bruges af børn på otte år og op efter samt af personer med nedsat sanskapacitet eller nedsat fysisk eller mental formåen eller folk uden erfaring med eller viden om brug, hvis de har fået instruktion i brug af apparatet på sikker vis og er under opsyn, og hvis de forstår de farer, det indebærer. Børn må ikke lege med apparatet. Rengøring og vedligeholdelse af apparatet må ikke forestås af børn, som ikke er under opsyn.
12. Skæret kan klikkes af og skylles under rindende vand.
13. Når lader ikke er i brug, skal den tages ud af stikkontakten.



BRUG AF HÅRKLIPPEREN

1. Før brug:

Smør en smule af den medfølgende olie ud mellem tænderne på bladene;

Start klipperen, og kontrollér, at den kører jævnt.

Du bør bruge olie på klipperen før, under og efter hver klipning.

2. Slibning af blade:

Bladene bliver ikke sløve af at klippe hår, men det bliver de af at komme i kontakt med det sand, skidt osv., der er i håret. Klipperens blade kan slibes, hvis de ellers er i god stand.

OM TILBEHØRET MED FAST LÆNGDE

Indhold: Fire kamme til længdejustering (3, 6, 9, 12 mm).

1. Find ud af, hvilken længde, der er behov for.
2. Vælg derefter længde på tilbehøret.
3. Ret ind efter bladet.

4. Saml tilbehøret med maskinen.
5. Indstil den ønskede længde på tilbehøret.
6. Tryk på den ene side af tilbehøret, og tryk ned.

REKLAMATION

Reklamationsret i henhold til gældende lovgivning. Maskinafstemplet kassebon/købskvittering med købsdato skal ved-

lægges i tilfælde af reklamation. Ved reklamation skal apparatet indleveres i den nærmeste Imerco butik.





HÅR- OG SKÆGTRIMMER

BRUGSANVISNING



OPLYSNINGER OM BORTSKAFFELSE

Elektriske apparater må ikke smides ud sammen med andet usorteret husholdningsaffald. Det skal afleveres separat.

Kontakt kommunen for oplysninger om lokale indsamlingsmuligheder. Hvis elektriske apparater smides på en losseplads, kan farlige

stoffer sive ned i grundvandet og ende i fødekæden til fare for menneskers helbred.

Når man udskifter gamle apparater med nye, er forhandleren forpligtet til at tage det gamle apparat tilbage uden beregning med henblik på korrekt bortskaffelse.

