



DAMPSTRYGEJERN

BRUGSANVISNING

Model: 100449395



Læs denne manual omhyggeligt, før du tager apparatet i brug, og gem den til senere brug.



GENERELLE OPLYSNINGER

Dette apparat er kun designet til husholdningsbrug og er ikke beregnet til industriel eller kommerciel brug.

SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER

Vigtigt: Læs og følg alle instruktioner for at undgå skader.

- Brug kun strygejernet til dets tilsigtede formål.
- Brug kun strygejernet på stabile overflader.
- Undgå at stryge tøj, mens det bæres på kroppen.
- Sørg for, at apparatets spænding svarer til din strømkildes spænding.
- Brug kun jordede stikkontakter.
- Undgå at bruge apparatet med en beskadiget ledning eller stik.
- Sørg for, at ledningen ikke rører varme overflader.
- Sluk altid for strygejernet, og træk stikket ud før påfyldning eller rengøring.
- Hold børn væk fra apparatet.
- Lad ikke apparatet stå uden opsyn, når det er tilsluttet.

DAMPSTRYGEJERN

BRUGSANVISNING

KOMPONENTER OG FUNKTIONER

STRYGEJERNET HAR FLERE FUNKTIONER, SÅSOM:

- Automatisk slukning
- Anti-dryp funktion
- Anti-kalk funktion
- Temperaturregulering
- Sprayfunktion
- Tørstrygning
- Dampstrygning
- Kraftig damp
- Selvrensningsfunktion

HOVEDDELE:

A: Dampreguleringsknap

B: Kraftig damp-knap

C: Spray-knap

D: Indikatorlampe

E: Drejelig ledning

F: Temperaturreguleringsknap

G: Vandtank

H: Strygesål

I: Spraydyse

J: Vandpåfyldningslåg

K: Selvrensningsknap





SÅDAN FYLDER DU VAND PÅ

1. Sørg for, at strygejernet er slukket, og stikket er trukket ud.
2. Indstil dampknappen til '0', og åbn låget til vandpåfyldning.
3. Fyld tanken op til "MAX"-mærket med vand.
4. Brug helst almindeligt postevand (undgå tilsætningsstoffer som duftvand).

BRUG AF STRYGEJERNET

TØRSTRYGNING:

1. Placer strygejernet lodret.
2. Tilslut strømmen.
3. Indstil temperaturen til det ønskede niveau.

SPRAYFUNKTION:

- Sprayfunktionen er nyttig til at fugte genstridige folder. Tryk på sprayknappen for at spraye vand på stoffet.

DAMPSTRYGNING:

1. Fyld vandtanken som beskrevet ovenfor.
2. Indstil temperaturen til en høj indstilling (min. "MAX") for at aktivere damp.
3. Forvarm strygejernet, indtil indikatorlampen slukker.

KRAFTIG DAMP:

- Brug knappen til kraftig damp for at frigive ekstra damp til stædige folder.

DAMPSTRYGEJERN

BRUGSANVISNING

EFTER BRUG

1. Sluk strygejernet og træk stikket ud.
2. Tøm vandtanken.
3. Lad strygejernet køle helt af, før det opbevares.
4. Rengør ydersiden med en fugtig klud.

RENGØRING AF STRYGESÅLEN:

- Fjern stivelse og rester med en fugtig klud. Brug aldrig metalsvampe.

Antidrypfunktionen forhindrer vand i at dryppe ud af strygejernet ved lave temperaturer, hvilket beskytter stoffet mod pletter.

AUTOMATISK SLUKNING (AUTO-SHUT OFF)

STRYGEJERNET SLUKKER AUTOMATISK, HVIS DET ER STILLESTÅENDE I:

- Vandret position i 30 sekunder.
- Lodret position i 8 minutter.

FOR AT GENAKTIVERE STRYGEJERNET:

1. Bevæg eller løft strygejernet.
2. Indikatorlampen stopper med at blinke, og strygejernet er klar til brug.



ANTI-KALK FUNKTION

Anti-kalk systemet reducerer kalkopbygning og sikrer længere levetid for strygejernet.

VEDLIGEHOLDELSE AF ANTI-KALK FUNKTIONEN:

1. Afbryd strygejernet og lad det køle af.
2. Fyld vandtanken med en opløsning af 3/4 kop vand og 1 teskefuld salt.
3. Lad opløsningen stå i 15 minutter, ryst lejlighedsvis, og tøm derefter tanken.
4. Skyl tanken med rent vand.

DAMPSTRYGEJERN

BRUGSANVISNING

SELVRENSNING

VIGTIGT: Dit strygejern giver de bedste strygeresultater og holder længere, hvis du bruger selvrensningsfunktionen én gang om måneden eller oftere, afhængigt af brugen.

1. Fyld vandtanken halvt op med vand.
2. Placer strygejernet lodret på hælen.
3. Drej temperaturknappen til "MAX".
4. Sæt strygejernet i stikkontakten.
5. Vent, indtil indikatorlampen slukker.
6. Træk strygejernet ud af stikkontakten.
7. Hold strygejernet vandret over en vask.
8. Udtag stopperen (som vist på billedet). Kogende vand og damp vil komme ud af hullerne i strygesålen.
9. Bevæg strygejernet frem og tilbage, mens dette sker, og lad damp og vand slippe ud, indtil vandtanken næsten er tom.
10. Drej dampreguleringsknappen til '0'-positionen.
11. Sæt strygejernet i stikkontakten igen.
12. Drej temperaturknappen til "MAX", og lad strygejernet varme op igen. Restvandet i dampkammeret vil fordampe og komme ud af strygesålen.



Tip: Brug et gammelt stykke stof under denne proces for at undgå at beskadige dit strygejern eller dit strygebræt.

REKLAMATIONER

Reklamationsret i henhold til gældende lovgivning. Maskinafstemplet kassebon/købskvittering med købsdato skal vedlægges i tilfælde af reklamation. Ved reklamation skal apparatet indleveres, i den nærmeste Imerco butik.

OPLYSNINGER OM BORTSKAFFELSE

Elektriske apparater og batterier må ikke smides ud sammen med andet usorteret husholdningsaffald. Det skal afleveres separat.

Kontakt kommunen for oplysninger om lokale indsamlingsmuligheder. Hvis elektriske apparater og batterier smides på en losseplads, kan farlige stoffer sive ned i grundvandet og ende i fødekæden til fare for menneskers helbred.

Når man udskifter gamle apparater med nye, er forhandleren forpligtet til at tage det gamle apparat tilbage uden beregning med henblik på korrekt bortskaffelse.

