

Læs vejledningen grundigt før brug, og gem den til senere reference.

Dette sæt består af to apparater:

- **Hårklipper (større model)** – til klipning af hår.
- **Hårstyler / præcisionstrimmer (mindre model)** – til detaljer og fintrimning.

VIGTIGE SIKKERHEDSOPLYSNINGER

- Apparatet må kun bruges af børn over 8 år eller personer med nedsatte fysiske eller mentale evner, hvis de er under opsyn eller har fået instruktion i sikker brug.
- Børn må ikke lege med apparatet.
- Rengøring og vedligeholdelse må ikke udføres af børn uden opsyn.
- Kontrollér altid apparatet før brug. Brug det ikke, hvis det er beskadiget.
- Udskift kun dele med originale reservedele.
- Forsøg ikke selv at åbne apparatet eller udskifte batteriet.
- Apparatet må ikke bruges på dyr.

- Den indbyggede batteripakke må ikke udsættes for varme eller ild og må ikke opbevares i meget varme omgivelser.
- Brug ikke trykluft, skuresvampe eller aggressive rengøringsmidler som benzin eller acetone til rengøring.
- Apparatet er **ikke vandtæt**. Brug det ikke med våde hænder, i fugtige omgivelser eller nær badekar og vand.
- Træk altid stikket ud, når apparatet ikke er i brug.

OLIEFLASKEN

- Opbevares utilgængeligt for børn.
- Må ikke indtages.
- Undgå kontakt med øjne.

OPLADNING (GÆLDER BEGGE APPARATER)

- Begge apparater oplades via **USB-C kabel (5V / 1A)**.
- Apparatet kan oplades via adapter, computer eller powerbank.
 - Under opladning blinker den røde indikator.
 - Når batteriniveauet er under ca. 10 %, blinker indikatorlyset for at minde om opladning.



HÅRKLIPPER (STOR MODEL)

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Effekt: 5 W

Batteri: 2000 mAh lithium

Opladningstid: ca. 180 minutter

Funktionstid: ca. 150 minutter

Strømforsyning: 5 V DC (USB-C)

MEDFØLGENDE TILBEHØR

- 6 afstandskamme på:
 - 1,5 mm
 - 3 mm
 - 4,5 mm
 - 6 mm
 - 10 mm
 - 13 mm
- Rensebørste
- Olie
- Beskyttelsesdæksel
- USB-kabel til opladning

JUSTERING AF KLIPPELÆNGDE

Uden afstandskam kan klipperen justeres til:

- 0,8 mm
- 1,6 mm
- 2,4 mm
- 3,2 mm
- 4,0 mm

Med afstandskamme kan følgende længder opnås:

1,5 mm, 3 mm, 4,5 mm, 6 mm, 10 mm, 13 mm

SÅDAN BRUGES HÅRKLIPPEREN

1. Start med at rede håret i dets naturlige retning.
2. Monter den ønskede afstandskam.
3. Start med den længste indstilling, hvis du bruger apparatet første gang.
4. Begynd klipningen fra nakken og arbejd opad.
5. Hold klipperen let mod hovedet med kammen fladt mod håret.
6. Løft klipperen let opad gennem håret og klip lidt ad gangen.

HÅRSTYLER / PRÆCISIONSTRIMMER (LILLE MODEL)

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Effekt: 5 W

Batteri: 1200 mAh lithium

Opladningstid: ca. 120 minutter

Funktionstid: ca. 120 minutter

Strømforsyning: 5 V DC (USB-C)

MEDFØLGENDE TILBEHØR

- 4 afstandskamme til styling på:
 - 1 mm
 - 3 mm
 - 5 mm
 - 7 mm
- Rensebørste
- Olie
- Beskyttelsesdæksel
- USB-kabel til opladning



FOLD

SÅDAN BRUGES STYLEREN

1. Red håret i den ønskede retning.
2. Monter den ønskede afstandskam.
3. Start med den længste kam for at vænne dig til apparatet.
4. Trim håret fra bunden og opad.
5. Arbejd langsomt og klip små mængder ad gangen.

STYLEREN ER VELEGNET TIL:

- konturer
- skæg
- nakke
- præcisionsarbejde

Med afstandskamme kan følgende længder opnås:
1 mm, 3 mm, 5 mm, 7 mm

FOLD

RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE

For at sikre optimal ydeevne bør apparaterne rengøres efter hver brug.

1. Sluk apparatet og frakobl det fra opladeren.
2. Fjern eventuelle afstandskamme.
3. Brug den medfølgende børste til at fjerne hår mellem bladene og bag på klippehovedet.
4. Tør apparatet af med en let fugtig klud.
5. Brug ikke rengøringsmidler eller opløsningsmidler.

SMØRING

Det er vigtigt at smøre bladene regelmæssigt med den medfølgende olie for at sikre jævn klipning og længere levetid.

FOLD

REKLAMATIONER

Reklamationsret i henhold til gældende lovgivning. Maskinafstemplet kassebon/købskvittering med købsdato skal vedlægges i tilfælde af reklamation. Ved reklamation skal apparatet indleveres i den nærmeste Imerco butik.

OPLYSNINGER OM BORTSKAFFELSE

Elektriske apparater og batterier må ikke smides ud sammen med andet usorteret husholdningsaffald. Det skal afleveres separat.

Kontakt kommunen for oplysninger om lokale indsamlingsmuligheder. Hvis elektriske apparater og batterier smides på en losseplads, kan farlige stoffer sive ned i grundvandet og ende i fødekæden til fare for menneskers helbred.

Når man udskifter gamle apparater med nye, er forhandleren forpligtet til at tage det gamle apparat tilbage uden beregning med henblik på korrekt bortskaffelse.



FOLD

EXCLUSIVE STUDIO



HÅRTRIMMERSÆT MED 2 MASKINER