

COOK & BAKER

BY IMERCO

ELKEDEL

BRUGSANVISNING

Læs denne manual omhyggeligt,
før du tager apparatet i brug,
og gem den til senere brug.

Model: 100419796 + 100419797



COOK & BAKER

ELKEDEL

BRUGSANVISNING

SPECIFIKATION

Modelnr.: 100419796+100419797

Produkt navn: Elkedel

Driftsspænding: AC 220-240V~50/60 Hz

Strømforbrug: 1850-2200 W

SIKKERHEDSVEJLEDNING

Læs denne brugsanvisning grundigt igennem, før du tager elkedlen i brug. Når du følger sikkerhedsreglerne, som er beskrevet heri, mindsker du risikoen for brand, elektrisk stød eller personskade. Du bedes opbevare brugsanvisningen et sikkert sted, så du altid kan slå op i den, og husk også at opbevare købskvitteringen og æsken. Hvis det er relevant, gives denne brugsanvisning videre til den næste ejer af apparatet.

Følg altid de grundlæggende sikkerhedsregler og forebyggende foranstaltninger, når du bruger et elapparat, herunder følgende:

ELSIKKERHED OG HÅNDTERING AF STRØMLEDNINGEN

- Kontrollér at spændingen i stikkontakten og frekvensen på elnettet svarer til den spænding, der er anført på apparatets mærkeskilt, og at din stikkontakt er korrekt jordet. Hvis det ikke er tilfældet, skal du kontakte kundeservice, og du må ikke bruge elkedlen.
- Brug ikke andre apparater på samme tid på det samme elektriske kredsløb, da det kan overbelaste kredsløbet og sikringen.
- Strømledningen, stikket, soklen eller selve kedlen må ikke nedsænkes i vand eller anden væske for at beskytte mod brand og elektrisk stød. De elektriske forbindelser må ikke udsættes for vand.
- Ledningen skal placeres på en sådan måde, at der ikke er risiko for, at man kommer til at trække i den ved et uheld.
- Strømledningen må ikke knækkes, bøjes, klemmes, trækkes eller beskadiges, og den skal beskyttes mod skarpe kanter og varme. Ledningen må ikke hænge ud over kanten af bordet eller køkkenbordet. Lad den ikke røre ved varme overflader.
- En beskadiget ledning eller et beskadiget stik skal udskiftes af producenten, eller en kvalificeret person, så den ikke udgør en fare.
- I tilfælde af skader kontaktes kundeservice for råd og vejledning.
- Sørg for, at alle elektriske forbindelser er rene og tørre, før du tænder for elkedlen.
- **BEMÆRK:** Hvis dit hjem ikke allerede er udstyret med en fejlstrømsafbryder (relæ), anbefaler vi, at kedlen anvendes med en fejlstrømsafbryder for at mindske risikoen for skoldning eller andre skader som følge af meget varmt vand, som kan blive sprøjtet ud, hvis varmeelementet går i stykker. Kontakt en kvalificeret elektriker for råd og vejledning.
- Undgå at overfylde elkedlen for at undgå sprøjt med kogende vand. Sørg for, at vandstanden er over minimum og under maksimum.
- Sørg for, at elkedlens låg er lukket helt til, før du tænder for strømmen.
- Lad aldrig filteret sidde løst i elkedlen, men sørg for, at det sidder fast foran tuden.
- Lad ikke elkedlen være uden opsyn, når den er tændt.
- Sørg for, at elkedlen er slukket, før den tages af soklen.
- Tag stikket ud af stikkontakten, når elkedlen ikke er i brug.
- Tag stikket ud af stikkontakten, og lad elkedlen køle af, før du sætter dele på eller tager dele af, og før du rengør den.

>

ELKEDEL

BRUGSANVISNING

- Hvis du vil koble apparatet fra strøm, skal du slukke på stikkontakten og derefter tage stikket ud af stikkontakten.
- Tag fat i stikket, og træk ikke i ledningen, når du kobler apparatet fra.
- **BEMÆRK:** Hvis du ved et uheld starter elkedlen uden vand, slår torkogningssikringen automatisk elkedlen fra. Hvis det sker, skal du lade elkedlen køle af, før du fylder den med koldt vand og koger det.

FORSIGTIG: MEGET VARM!

- Du må ikke røre ved selve elkedlen, når den er i brug. Det rustfrie stål og glasfladerne bliver meget varme. Rør kun ved håndtaget.
- Du må ikke anbringe kroppen eller en hånd i nærheden af elkedlen, når du tænder for den.
- Sørg altid for, at låget er lukket, og løft ikke låget, mens vandet koger. Der kan ske skoldning, hvis låget fjernes, mens vandet varmer op.
- Undgå kontakt med dampen fra tuden, mens vandet koger, eller lige efter at det er kogt.
- Vær ekstremt forsigtig, når du flytter elkedlen, når der er varmt vand i den.
- Vip altid kedlen langsomt og forsigtigt, når du hælder varmt vand op.
- Vær forsigtig, når du åbner låget og fylder kedlen op igen. Sørg for, at elkedlen ikke er for varm.
- Fjern aldrig filteret, når elkedlen indeholder varmt vand.

FØR FØRSTE BRUG

- Pak apparatet ud, men opbevar alle emballagematerialer, indtil du er sikker på, at elkedlen ikke har nogen skader og virker, som den skal. Plastikemballage kan være en kvælningssrisiko for små og meget små børn, så sørg for, at alle emballagematerialer er utilgængelige for børn.
- Rul ledningen helt ud, og efterse den for skader. Apparatet må ikke bruges, hvis apparatet eller ledningen er beskadiget eller ikke virker, som de skal. Hvis der er skader, kontaktes en autoriseret person for råd og vejledning vedrørende undersøgelse, reparation eller returnering af det beskadigede produkt.
- Læs denne brugsanvisning for at lære elkedlen at kende. Vær især opmærksom på sikkerhedsanvisningerne på de foregående sider.
- Sørg for, at apparatet er koblet fra strømforsyningen.
- Løft elkedlen lodret af soklen, åbn låget, fyld elkedlen med koldt vand, kog det (som beskrevet på følgende side), og kassér derefter vandet. Det er for at sikre, at al olie, støv og andre rester, som er tilbage efter produktionsprocessen og transporten, fjernes. Gentag proceduren mindst to gange, før du drikker vand, som er kogt i elkedlen.

SÆRLIGE SIKKERHEDSANVISNINGER

- Fyld kun elkedlen med koldt vand eller vand fra hanen.
- Vandstanden skal være mellem MIN- og MAX-mærket. Bemærk, at hvis elkedlen bliver overfyldt, kan der blive spildt kogende vand, og brugeren kan få forbrændinger.
- Sørg for, at elkedlen er slukket, før den løftes af soklen.
- Elkedlen må kun bruges sammen med den medfølgende sokkel.
- Apparatet er udelukkende beregnet til husholdningsbrug.
- Hvis ledningen er beskadiget, skal den udskiftes af producenten, serviceagenten eller tilsvarende kvalificerede personer, så den ikke er til fare.
- Sørg altid for, at låget er lukket helt til.
- Soklen og den udvendige del af apparatet må ikke blive våde.
- Apparatet er ikke beregnet til brug af personer (herunder børn) med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring og viden, medmindre de er under opsyn eller har modtaget anvisninger om sikker brug af apparatet fra en person, der er ansvarlig for deres sikkerhed. Børn skal være under opsyn for at sikre, at de ikke leger med apparatet.

ELKEDEL

BRUGSANVISNING

ELKEDLENS DELE



1. Tud
2. Sokkel
3. Vandstand
4. Låg
5. Lågdøserknap
6. Håndtag
7. Tænd (med lysindikator)

FØRSTE BRUG AF APPARATET

Læs denne brugsanvisning grundigt igennem, og opbevar den et sikkert sted. Kog frisk vand mindst to gange i apparatet, før det bruges første gang. Brug kun vand uden tilsætningsstoffer eller andre ingredienser.

1. Anbring apparatet på en plan overflade.
2. Åbn elkedlen ved at trykke på udløserknappen på håndtaget. Fyld vand i elkedlen. Vandstanden kan aflæses på vandstandsmåleren. Elkedlen må ikke overfyldes.
3. Luk låget ved at slippe udløserknappen på håndtaget.
4. Sæt elkedlen lige på soklen.

Elektrisk forbindelse

5. Tænd elkedlen med afbryderen under håndtaget. Indikatorlampen lyser.
6. Elkedlen slukker automatisk, når vandet har kogt. Tag nu stikket ud af stikkontakten. Hold altid låget lukket, når du hælder vand op. Pas på skoldning!

RENGØRING

- Tag altid stikket ud af stikkontakten før rengøring.
- Apparatet skal rengøres udvendigt med en ren klud uden tilsætningsstoffer, når det er nødvendigt. Apparatet må aldrig nedsænkes i vand. Apparatet må ikke sættes i opvaskemaskinen. Sørg for, at de elektriske forbindelser ikke bliver fugtige.

ELKEDEL

BRUGSANVISNING

REKLAMATIONER

Reklamationsret i henhold til gældende lovgivning. Maskinafstemplet kassebon/købskvittering med købsdato skal vedlægges i tilfælde af reklamation. Ved reklamation skal apparatet indleveres i den nærmeste Imerco butik.

OPLYSNINGER OM BORTSKAFFELSE

Elektriske apparater og batterier må ikke smides ud sammen med andet usorteret husholdningsaffald. Det skal afleveres separat.

Kontakt kommunen for oplysninger om lokale indsamlingsmuligheder. Hvis elektriske apparater og batterier smides på en losseplads, kan farlige stoffer sive ned i grundvandet og ende i fødekæden til fare for menneskers helbred.

Når man udskifter gamle apparater med nye, er forhandleren forpligtet til at tage det gamle apparat tilbage uden beregning med henblik på korrekt bortskaffelse.



Produceret af: Imerco A/S, Smedeholm 16, DK-2730 Herlev

COOK&BAKER