



MULTIFUNKTIONSSKALA 8370

INSTRUKTION

LBO8370_IM_GB_V1



Tak for din tillid til os.

Før du bruger vægten, bedes du læse denne vejledning omhyggeligt og opbevare den korrekt til fremtidig brug.

KORREKT BRUG

For god ydeevne og nøjagtig måling skal du være forsigtig under daglig drift og vedligeholdelse. Bemærk venligst følgende instruktioner:

1. Overbelast ikke enheden. Dette vil beskadige vejecellen og ugyldiggøre garantien.
2. Efterlad ikke vægt på enheden i lang tid. Dette ville mindske nøjagtigheden såvel som vejecellens levetid.
3. Brug ikke vægten i regnvejr eller i stormvejr.
4. Forsøg ikke selv at reparere enheden. Kontakt din forhandler eller producent.
5. Undgå ekstreme temperaturer. Anbring ikke apparatet i direkte sollys eller i nærheden af aircondition.
6. Undgå områder, hvor fugt kan føre til kondens. Undgå direkte kontakt med vand.
7. Placer ikke enheden i nærheden af vinduer, døre eller ventilatorer, der kan forårsage ustabile resultater på grund af træk.
8. Sørg for, at enheden er placeret på en stabil overflade og ikke er udsat for vibrationer.
9. Brug ikke apparatet i nærheden af store elektriske apparater såsom svejsemaskiner eller motorer.
10. Efterlad ikke batterier i enheden, hvis du ikke bruger den i længere tid.

SPECIFIKATIONER

Model	8370 / SF-801
Max. vægt / præcision	30kg/1g
Min. vægt	10g
Display	LCD
Enhed	kg / lb
Energi	3 x AA ou adapter AC/DC 9V 200 mA
Funktioner	Nul, tara, kalibrering
Max. arbejdstid på batterier	77 timer
Auto sluk	Efter 1 minut ubrugt

FØR BRUG

Apparatet skal bruges i et rum, der ikke er udsat for vind, korrosion, fugt, vibrationer eller temperaturvariationer.

BRUG AF VÆGT

1. Tænd/sluk enheden: Tryk på ON/OFF-knappen.
2. Vejning:
 - Placer enheden på en flad, hård, vandret overflade
 - Tryk og hold ON/OFF-knappen nede, indtil displayet viser 0,0
 - Placer vægten, der skal vejes, på bakken: vægten af genstanden vises på skærmen

FUNKTIONER

1. Tænd/sluk enheden: Tryk på ON/OFF-knappen
2. Vejning:
 - Placer en tom beholder på bakken
 - tryk på TARE-tasten for at nulstille displayet
 - Placer vægten, der skal vejes, på/i beholderen: vægten af genstanden alene vil blive vist på skærmen
3. Valg af enheder: vælg enheder ved at trykke på MODE-knappen
4. Optælling af objekter:
 - hold PCS-tasten nede i flere sekunder
 - brug MODE-knappen til at angive mængden og læg denne mængde på bakken
 - Tryk på tasten PCS for at bekræfte mængden
 - Placer læsset på bakken for at udføre mængdeberegningen
5. Hold: for at «fryse» displayet, tryk på HOLD-tasten, displayet holdes nede, efter at genstanden, der vejes, er fjernet
6. Kalibrering:
 - tænd for enheden ved at trykke på ON/OFF-knappen
 - Tryk og hold MODE-tasten nede, indtil displayet viser CAL
 - Kalibreringsfunktionen er derefter aktiv
 - Når værdierne vises, skal du placere den tilsvarende vægt på bakken (10,00 = 10 kg, 30,00 = 10 kg + tilføjelse af 20 kg)
 - vent på, at displayet siger PASS
 - Kalibreringsproceduren er dermed valideret

FEJLINDIKATIONER

1. « ERR »: overbelastning
2. « Lo »: akkumulator lav

VEDLIGEHOLDELSE

1. Apparatet må ikke vaskes med vand (udvendige og indvendige dele).
2. Sprøjt aldrig apparatet med vandstråler.
3. Brug en blød klud og ikke-ætsende rengøringsmidler.
4. Efter rengøring af apparatet skal alle dele tørres, før det bruges igen.
5. Opbevar enheden på et tørt og køligt sted, der er fri for fugt og direkte sollys.
6. Må ikke opbevares lodret.
7. Der bør udføres regelmæssige inspektioner for at verificere dets effektivitet og fravær af skader.
8. Efterlad ikke batterier i enheden, hvis den ikke har været brugt i længere tid.

ÆNDRING/FJERNELSE AF GENOPLADELIGE AKKUMULATORER

For at udskifte akkumulatoren skal du fjerne dækslet fra huset, indsætte den nye akkumulator i henhold til enhedens markeringer og lukke dækslet.

