

Dansk

Bruger manual

Tak for dit køb. For at sikre korrekt drift bedes du læse denne vejledning omhyggeligt før brug.

Nøglefunktioner

1. LCD digitalt display
2. Valg af enhed (g/oz/gn/ct)
3. Tara funktion
4. Hold funktion
5. Lavt batterisignal
6. Max. kapacitet 500 g / 17,60 oz
7. Divisioner 0,1 g / 0,005 oz
8. Automatisk slukning efter 30 sekunder
8. Overbelastningsindikation
9. Fejlmeddelelse i tilfælde af stød

"0-Ld"
"Err"

Visninger

Første brug
Udskiftning af batterier

2 x 1,5 V AAA
"LO"

Funktioner og udnyttelse

A. Sådan tænder du for dit ske-ciffer: 1) tryk på ""On/Off/Tare"" knappen 2) displayet vil vise ""0.0"" 3) hæld ingredienserne i skeen
B. To måder at måle på: 1) sæt dit Spoon Digit på en vandret overflade (bagsiden af skeen må ikke være i kontakt med overfladen), hæld derefter ingredienserne i skeen 2) eller hold Spoon Digit fast og vandret i hånden hæld ingredienserne i skeen
C. Sådan slukker du for dit ske-ciffer: 1) tryk og hold "Tænd/Fra/Tar"-knappen nede i 2 sekunder 2) eller lad dit Spoon Digit slukke automatisk efter 30 sekunder"
Tara funktion: 1) Læg den første ingrediens i skeen, displayet viser dens vægt 2) Tryk på ""Tare"" for at nulstille 3) Læg den anden ingrediens i skeen, displayet vil vise vægten af den anden ingrediens 4) Tryk på ""Tare"" igen for at nulstille og fortsætte processen så mange gange efter behov 5) Tryk på ""Tare"" i slutningen af processen for at nulstille
MODE-funktion (valg af enhed): Tryk på "MODE"-knappen for at skifte mellem g/oz/gn/ct.
HOLD funktion: Tryk på ""HOLD""-knappen for at fryse aflæsningerne på LCD-skærmen, selv efter at have trukket ingredienserne ud. Tryk på knappen ""HOLD"" igen for at vende tilbage til normal vægtningstilstand, eller vent i 10 sekunder, indtil displayet automatisk vender tilbage til normal tilstand.