



PROJEKTOR UR
BRUGSANVISNING
Model: 100357665



Læs denne manual omhyggeligt, før du tager apparatet i brug, og gem den til senere brug.




PROJEKTOR UR BRUGSANVISNING

BETJENING

Når batterierne sættes i, lyser alle symbolerne på displayet kortvarigt op, og der lyder en signaltone. Det fulde LCD-display vises i to sekunder, og der lyder en biplyd. Derefter søger uret efter radiosignal i syv minutter.

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

- Radiostyret ur via DCF.
- 12/24-timersformat.
- Manuel tidsindstilling.
- Løbende kalender indtil 2099.
- Visning af dato og ugedag.
- Temperaturvisning i °C eller °F.
- Projektionsfunktion.
- Termometer: Måleinterval indenørs: -9°C til 50°C (kalibreringstid: 30 sekunder).
- Batterier: 2 stk. 1,5 V, AAA (medfølger ikke).
- Strømadapter: 5,0 V  1,2 A.

MANUEL TIDSINDSTILLING

1. Tryk på knappen **TIME** i 2 sekunder. 12/24-timersformatet begynder at blinke. Brug derefter knapperne + og – til at indstille det korrekte timeformat. Tryk på **TIME** for at bekræfte indstillingen.
2. Derefter begynder visningen at blinke. Brug derefter knapperne + og – til at indstille den korrekte tidszone. Tryk på **TIME** for at bekræfte indstillingen.
3. Derefter begynder timevisningen at blinke. Brug derefter knapperne + og – til at indstille den korrekte time. Tryk på **TIME** for at bekræfte indstillingen.
4. Derefter begynder minutvisningen at blinke. Brug derefter knapperne + og – til at indstille minutterne korrekt. Tryk på **TIME** for at bekræfte indstillingen.
5. Derefter begynder visningen af året 2009 at blinke. Brug derefter knapperne + og – til at indstille det korrekte år. Tryk på **TIME** for at bekræfte indstillingen.
6. Derefter begynder månedsvisningen at blinke. Brug derefter knapperne + og – til at indstille den korrekte måned. Tryk på **TIME** for at bekræfte indstillingen.
7. Derefter begynder datovisningen at blinke. Brug derefter knapperne + og – til at indstille den korrekte dato. Tryk på **TIME** for at bekræfte indstillingen.
8. Derefter begynder sprogvisningen at blinke. Brug derefter knapperne + og – til at indstille det korrekte sprog. Tryk på **TIME** for at bekræfte indstillingen og afslutte indstillingsproceduren. Skift til urtilstand.

Bemærk:

Når der ikke har været trykket på en knap i 20 sekunder, skifter uret automatisk fra indstillingstilstand til normal tidsvisning.




PROJEKTOR UR BRUGSANVISNING

BAGGRUNDSLYS

1. Tryk på knappen  / **z-z** for at tænde for baggrundslýset. Derefter lyser det i otte sekunder.
2. Ved brug af 5 V-strømadapteren kan der skrives mellem fire indstillinger for baggrundslýs: høj, medium, lav, slukket. Tryk på knappen én gang for at skifte mellem indstillingerne.









PROJEKTIONS-FUNKTION

1. Projektionslampen på produktets højre side kan projicere det aktuelle klokkeslæt på væggen eller loftet, så man kan se, hvad klokken er om natten. Hvis projiceringsretningen er forkert, kan den korrigeres ved at trykke på knappen .
2. Ved brug af 5 V-strømadapteren fungerer projektfunktionen konstant. Ved brug af batterier fungerer projektfunktion kun, når baggrundslýset er slået til.

TEMPERATURVISNING I °C/°F

1. Temperaturen vises enten i °C eller °F. Tryk på knappen + for at skifte visningstilstand.

INDSTILLING AF ALARM

1. Uret kan indstilles til to daglige alarmer. Indstil kortvarigt  eller  eller  til ON for at få vist det indstillede alarmtidspunkt. Alarmtidspunktet vises på LCD-displayet.
2. Tryk på knappen ALARM i to sekunder, indtil det blinkende ikon for alarmtidspunkt vises. Brug derefter knapperne + og – til at vælge det ønskede alarmtidspunkt, og tryk kortvarigt på knappen ALARM for at indstille alarmtidspunktet.
3. Timeformatet for alarmtidspunktet  begynder at blinke. Brug derefter knapperne + og – til at indstille den ønskede time. Tryk på knappen ALARM for at bekræfte indstillingen.
4. Minutformatet for alarmtidspunktet  begynder at blinke. Brug derefter knapperne + og – til at indstille det ønskede minuttal. Tryk på knappen ALARM for at bekræfte indstillingen.
5. Timeformatet for alarmtidspunktet  begynder at blinke. Brug knapperne + og – til at indstille den ønskede time. Tryk på knappen ALARM for at bekræfte indstillingen.
6. Minutformatet for alarmtidspunktet  begynder at blinke. Brug derefter knapperne + og – til at indstille det ønskede minuttal. Tryk på knappen ALARM for at bekræfte indstillingen og afslutte indstillingsproceduren.
7. Aktiver eller deaktivér alarmerne ved at slå  til og fra.




Bemærk

- Når der ikke har været trykket på en knap i 20 sekunder, skifter uret automatisk fra indstillingstilstand til normal tidsvisning.
- Alarmer lyder i to minutter, hvis den ikke slås fra med et tryk på en vilkårlig knap. Hvis det er tilfældet, lyder alarmer automatisk igen efter 24 timer.
- Lyden på alarmer øges fire gange på de to minutter, alarmer lyder.



PROJEKTOR UR BRUGSANVISNING

AUTOMATISK SNOOZEFUNKTION

1. Brug følgende fremgangsmåde for at aktivere den automatiske snoozefunktion: Tryk på knappen  / **ZZ**, mens alarmen lyder, for at aktivere snoozefunktionen. Dermed er snoozefunktionen aktiveret.  eller  lyser på displayet.
2. Alarmen slukkes i fem minutter, hvorefter den starter igen.
3. Snoozefunktionen kan afbrydes med et tryk på en tilfældig knap.

OPLADNINGSFUNKTION

1. Ved brug af 5 V-strømadapteren er det muligt at oplade mobiltelefoner eller tablets via USB-stikket i venstre side.

MODTAGELSE AF RADIOSIGNAL

1. Uret begynder automatisk søgningen efter DCF-signalet, når batterierne skiftes. Radioantennesymbolet begynder at blinke.
2. Kl. 01.00 synkroniserer det radiostyrede ur automatisk med DCF-signalet for at korrigere for eventuelle afvigelser fra den korrekte tid. Hvis synkroniseringen mislykkes – radioantennesymbolet forsvinder fra displayet – forsøger systemet automatisk at synkronisere igen på næste hele klokkestået. Synkroniseringsforsøget gentages automatisk op til fem gange.
3. Tryk på knappen WAVE for at starte en manuel søgning efter DCF-signalet. Hvis der ikke modtages et signal inden for syv minutter, stopper søgningen efter DCF-signalet (radioantennesymbolet forsvinder) og starter igen på næste hele klokkestået.

Bemærk

- Hvis uret er ude af stand til at modtage DCF-signalet på grund af for stor afstand til senderen i Frankfurt, er det muligt at indstille tiden manuelt som beskrevet ovenfor. Lige så snart DCF-signalet kan modtages, justeres uret automatisk.
- Vi anbefaler en afstand på mindst 2,5 meter til alle interferensklider såsom fjernsyn, computerskærme eller 5V-strømadapteren. Radiomodtagelsen er svagere i lokaler med betonvægge og på kontorer. I dette tilfælde skal uret placeres tæt ved et vindue.



REKLAMATIONER

Reklamationsret i henhold til gældende lovgivning. Maskinafstemplet kassebon/købskvittering med købsdato skal vedlægges i tilfælde af reklamation. Ved reklamation skal apparatet indleveres, i den nærmeste Imerco butik.

OPLYSNINGER OM BORTSKAFFELSE

Elektriske apparater må ikke smides ud sammen med andet usorteret husholdningsaffald. Det skal afleveres separat.

Kontakt kommunen for oplysninger om lokale indsamlingsmuligheder. Hvis elektriske apparater smides på en losseplads, kan farlige stoffer sive ned i grundvandet og ende i fødekæden til fare for menneskers helbred.

Når man udskifter gamle apparater med nye, er forhandleren forpligtet til at tage det gamle apparat tilbage uden beregning med henblik på korrekt bortskaffelse.

