

# COOK & BAKER

BY IMERCO

## RISKOGER

### BRUGSANVISNING

Læs denne manual omhyggeligt,  
før du tager apparatet i brug,  
og gem den til senere brug.

Model: 100430251



---

COOK & BAKER

# RISKOGER

## BRUGSANVISNING

### VIGTIGE SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER

1. Læs hele brugsanvisningen omhyggeligt.
2. Rør ikke ved varme overflader. Benyt håndtagene.
3. For at forhindre elektrisk stød må ledningen, stikket og riskogeren (varmepladen) ikke nedsænkes i vand eller anden væske.
4. Udvis ekstra forsigtighed, når apparatet anvendes med børn i nærheden. Anbring apparatet, så børn ikke kan nå det.
5. Tag stikket ud af stikkontakten, når apparatet ikke er i brug, og før rengøring. Lad apparatet køle helt af, før aftagelige dele monteres eller afmonteres.
6. Apparatet må ikke bruges, hvis ledningen er i stykker, eller hvis det ikke fungerer korrekt. I det tilfælde skal apparatet undersøges og repareres på et autoriseret serviceværksted.
7. Apparatet må ikke anvendes udendørs.
8. Ledningen må ikke hænge ud over bordkanten og skal holdes væk fra varme overflader.
9. Apparatet må ikke anbringes oven på eller i nærheden af apparater, der benytter gas eller elektricitet.
10. Udvis stor forsigtighed, hvis apparatet skal flyttes, mens det indeholder varm olie eller væske.
11. Sæt stikket direkte i stikkontakten – der må ikke benyttes forlængerledninger. Tag stikket ud ved at tage fat i selve stikket – træk ikke i ledningen.
12. Apparatet må kun bruges til det tilsigtede formål.
13. GEM DENNE BRUGSANVISNING

### BRUGSANVISNING

Vær opmærksom på følgende, før ris- og dampkogeren tages i brug:

1. Apparatet må kun tilsluttes en stikkontakt med 220-240 volt vekselstrøm.
2. Stikket må ikke tilsluttes, hvis den aftagelige beholder ikke er monteret i riskogeren, eller hvis riskogeren ikke skal bruges. Husk, at funktionen til at holde risene varme altid er i drift, når stikket er tilsluttet.
3. Forsøg ikke at tvinge knappen til at blive i tilberedningsstillingen (COOK), hvis den ikke bliver der af sig selv, når du trykker på den. Dette problem kan opstå, hvis den aftagelige beholder ikke er monteret korrekt, eller umiddelbart efter at tilberedningscyklussen er fuldført.
4. Luk altid låget helt, efter at nogen har taget ris fra riskogeren, for at forhindre, at risene bliver tør eller misfarvet.
5. Grydeskeer og lignende må ikke efterlades i riskogeren, når den er tændt.
6. Den aftagelige beholder og varmepladekammeret skal holdes fri for fremmedlegemer for at sikre, at riskogeren fungerer korrekt.
7. Hvis riskogeren er tilsluttet en stikkontakt, og knappen ikke står på COOK, vil funktionen til at holde risene varme være aktiv. Tryk knappen hen på COOK for at begynde tilberedningen.

## VEDLIGEHOVELSESVEJLEDNING

Rengør ris- og dampkogerens, hver gang den har været brugt:

Tag stikket ud af stikkontakten efter brug, og lad riskogeren køle af før rengøring.

1. Afr monter beholderen, og fyld den med varmt vand. Lad den stå i blød i et stykke tid. Vask den aftagelige beholder med vand og opvaskemiddel og en grydesvamp. Skyl og tør den af med et viskestykke.
2. Rengør varmepladen udvendigt med en fugtig klud, og tør den godt af. Der må ikke anvendes slibende rengøringsmidler eller stålsvampe til at rengøre apparatet med. Varmepladen må ikke nedsænkes i vand.
3. Riskorn eller spildt mad kan sidde fast på varmepladen. Det skal fjernes for at forhindre ujævn

opvarmning. Der må ikke anvendes skarpe metalgenstande eller slibende rengøringsmidler, der kan beskadige varmepladen eller dens yderside. Benyt en paletkniv af plastic og en fugtig klud til at fjerne vanskelige pletter, riskorn eller fastbrændt mad fra varmepladen med.

4. Hvis ris- og dampkogerens ikke rengøres ordentligt, kan den komme til at lugte. Bemærk: Rester af eddike og salt kan ødelægge den keramiske belægning.
5. Låget, målebægret og øsen kan vaskes med vand og opvaskemiddel og derefter skylles og tørres.

## SÅDAN KOGES RIS

Mål den ønskede mængde ris af i målebægret. Et bægerfuld rå ris bliver til ca. 3 bægerfulde dampkogte ris. Skyl de rå ris i en skål, indtil vandet er næsten klart.

1. Hæld de skyllede ris over i den aftagelige beholder. Tilsæt vand i henhold til nedenstående tabel: Brug af målebæger (til alle typer)

Rå ris, antal bægerfulde	Tilsæt vand op til mærkerne i beholderen
10 bægerfulde	10 - 10 ½ bægerfulde
8 bægerfulde	8 - 8 ½ bægerfulde
6 bægerfulde	6 - 6 ½ bægerfulde
4 bægerfulde	4 - 4 ½ bægerfulde
2 bægerfulde	2 - 2 ½ bægerfulde

2. Anbring beholderen i riskogeren. For at sikre, at beholderen anbringes korrekt, skal man dreje den lidt frem og tilbage. Luk låget.
3. Tilslut først ledningen til riskogeren, og sæt den derefter i en stikkontakt. Sæt ikke stikket i, før risene er klar til at blive kogt. Ellers kan risene blive ødelagt.
4. Tryk knappen hen på COOK. COOK-kontrollampen tænder for at vise, at risene er ved at blive kogt.
5. Når risene er færdige, hopper knappen op, og man hører en kliklyd. Samtidig slukker COOK-kontrollampen, og WARM-kontrollampen tænder for at vise, at funktionen til at holde risene varme er aktiv.
6. Når knappen hopper op, tages låget forsigtigt af, og der røres rundt i risene. Læg låget på igen, og lad risene blive dampet i yderligere ca. 6 minutter, før de serveres.
7. Riskogeren slukkes ved at tage stikket ud af stikkontakten og derefter afmonteres ledningen fra riskogeren.

# RISKOGER

## BRUGSANVISNING

### GODE RÅD OM TILBEREDNING

#### Vaskning af ris:

Klid giver de tilberedte ris en ubehagelig lugt. For at fjerne klid bør risene skylles grundigt i lunkent vand. Risene kan dog miste vitaminer og næringsstoffer, når de skylles.

#### Funktion til at holde risene varme:

Hvis funktionen bruges i mere end 12 timer, kan risene blive misfarvede eller begynde at lugte. Jo

hurtigere risene serveres, efter at de er færdige, jo bedre smager de. Funktionen til at holde risene varme bør kun benyttes under måltidet.

#### Dampning, mens der tilberedes ris:

Hvis du ønsker at koge ris og dampe mad oven på samtidig, skal der tilsættes 1/8 bægerfuld vand ekstra til det vand, risene koges i.

### ADVARSEL

1. Apparatet må ikke nedsænkes i vand.
2. Apparatet er ikke beregnet til brug af personer (herunder børn) med begrænsede fysiske, sansemæssige eller mentale evner eller manglende erfaring og viden, medmindre de er under opsyn og har fået vejledning i brug af apparatet af en person, som har ansvaret for deres sikkerhed.
3. Børn skal være under opsyn for at sikre, at de ikke leger med apparatet.
4. Hvis netledningen bliver beskadiget, skal udskiftning foretages af fabrikanten, forhandleren eller et autoriseret serviceværksted for at undgå fare.

### REKLAMATIONER

Reklamationsret i henhold til gældende lovgivning. Maskinafstemplet kassebon/købskvittering med købsdato skal vedlægges i tilfælde af reklamation. Ved reklamation skal apparatet indleveres i den nærmeste Imerco butik.

### OPLYSNINGER OM BORTSKAFFELSE

Elektriske apparater må ikke smides ud sammen med andet usorteret husholdningsaffald. Det skal afleveres separat.

Kontakt kommunen for oplysninger om lokale indsamlingsmuligheder. Hvis elektriske apparater smides på en losseplads, kan farlige stoffer sive ned i grundvandet og ende i fødekæden til fare for menneskers helbred.

Når man udskifter gamle apparater med nye, er forhandleren forpligtet til at tage det gamle apparat tilbage uden beregning med henblik på korrekt bortskaffelse.



Produceret af: Imerco A/S,  
Smedeholm 16, DK-2730 Herlev

**COOK&BAKER**