

COOK&BAKER

BY IMERCO

KAFFEMØLLE STÅL

BRUGSANVISNING

Læs denne manual omhyggeligt,
før du tager apparatet i brug,
og gem den til senere brug.

Model: 100361381



COOK&BAKER

KAFFEMØLLE STÅL

BRUGSANVISNING

VIGTIGT

- Læs alle anvisninger omhyggeligt før brug af kaffekværnen.
- Kaffekværnen er beregnet til den mængde, der bruges i en almindelig husholdning.
- Kontroller, at stikkontaktens spænding svarer til spændingen, der er angivet på enhedens bund, før enheden bruges.
- Nedsæk ikke motordelen i vand, og skyl den ikke under vandhanen.
- Fjern aldrig det gennemsigtige låg, før knivene er holdt op med at rotere.
- Dette elektriske apparat opfylder kravene i gældende sikkerhedsstandarder. Al reparation af elektriske apparater skal foretages af autoriserede reparatører. Forkert, uautoriseret reparation kan medføre ulykker eller personskade. Kaffekværnens ledning må kun udskiftes af en autoriseret reparatør, da der kræves specialværktøj.
- Kaffekværnen må ikke bruges af børn. Hold kaffekværnen og dets ledning uden for børns rækkevidde.
- Kaffekværnen kan bruges af personer med begrænsede fysiske, sansemæssige eller mentale evner eller manglende erfaring og viden, hvis de er under opsyn eller har fået vejledning i sikker brug af kaffekværnen og forstår farerne ved brug.
- Hvis strømledningen er beskadiget, skal den udskiftes af producenten, producentens servicerepræsentant eller tilsvarende kvalificerede personer for at undgå eventuelle risici.
- Kaffekværnen er beregnet til privat brug og under tilsvarende forhold såsom:
 - personalekøkkener
 - ferieboliger
 - af gæster på hoteller, moteller og anden indlogering
 - pensionater

KVÆRNING AF KAFFE

1. Undgå at komme for meget i enheden. Fyld kun kaffebønner på op til enhedens kant. Sæt det gennemsigtige låg på motordelen Tryk på knappen, og hold den inde, for at aktivere tænd/sluk-knappen. Slip knappen for at stoppe.
 2. Den formalede kaffe falder automatisk ned i kaffebeholderen, mens bønnerne kværnes.
 3. Den formalede kaffe har en tendens til at sætte sig fast på indersiden. Bank på låget under kværningen, så kaffen frigøres og falder ned i kaffebeholderen.
 4. Det frarådes at kværne i mere end 30 sekunder. Hvis der kværnes længere, medfører det ikke finere formaling. Kaffen overophedes blot, hvilket forringer aromaen. Du vil hurtigt finde ud af, hvilken formalingsgrad der passer bedst til dit behov.
 5. Tag det gennemsigtige låg af motordelen, når kaffebønnerne er kværnet, og hæld den formalede kaffe ud.
- BEMÆRK:** Det anbefales at kværne kaffebønnerne lige før kaffebygningen for at opnå den bedste smag.

RENGØRING

1. Tag altid stikket ud af stikkontakten før rengøring.
2. Det gennemsigtige låg skal vaskes op i hånden. Det tåler ikke opvaskemaskine.
3. Kværningsområdet i motordelen skal rengøres med en lille børste.
4. Aftør motordelen med en hårdt opvredet klud.

KAFFEMØLLE STÅL

BRUGSANVISNING

REKLAMATIONER

Reklamationsret i henhold til gældende lovgivning. Maskinafstemplet kassebon/købskvittering med købsdato skal vedlægges i tilfælde af reklamation. Ved reklamation skal apparatet indleveres i den nærmeste Imerco butik.

OPLYSNINGER OM BORTSKAFFELSE

Elektriske apparater og batterier må ikke smides ud sammen med andet usorteret husholdningsaffald. Det skal afleveres separat.

Kontakt kommunen for oplysninger om lokale indsamlingsmuligheder. Hvis elektriske apparater og batterier smides på en losseplads, kan farlige stoffer sive ned i grundvandet og ende i fødekæden til fare for menneskers helbred.

Når man udskifter gamle apparater med nye, er forhandleren forpligtet til at tage det gamle apparat tilbage uden beregning med henblik på korrekt bortskaffelse.



Produceret af: Imerco A/S, Smedeholm 16, DK-2730 Herlev

COOK&BAKER