

4. 折后尺寸：144*210mm

5. 材质：128g铜版纸，
双面黑白印刷

COOK & BAKER

BY IMERCO

ELKEDEL

BRUGSANVISNING

Læs brugsanvisningen grundigt, inden produktet tages i brug, og gem den til senere brug.

Model: 100381479

ELKEDLENS DELE

- A. Tud
- B. Låg
- C. Lågbeslag
- D. Tænd/sluk-knap.
Tryk på knappen "1" for tænde.
Tryk knappen mod "0" for at slukke.
- E. Håndtag
- F. Fod
- G. Indikator
- H. Ledning
- I. Kedel



SPECIFIKATIONER

Mærkespænding: 220-240V~

Frekvens: 50/60 Hz

Mærkeeffekt: 1850-2200W

Kapacitet: 1,8 L

COOK & BAKER

ELKEDEL

BRUGSANVISNING

EGENSKABER

Dette produkt er fremstillet af materialer af høj kvalitet og har følgende egenskaber.

1. Ledningsfrit design, der gør den let at bruge.
2. Koger vand hurtigt, så der spares tid og energi.
3. Skjult varmeelement, der øger sikkerheden og letter rengøringen.

4. Tretrins-sikkerhedssystem:
Automatisk slukning, når vandet koger.
Beskyttelse mod tørkogning.
Beskyttelse mod overophedning.
5. Separat fod, der gør det let at flytte kedlen.
Design med 360 graders rotation.

FØR BRUG FØRSTE GANG

Det anbefales at rengøre kedlen, første gang den bruges, ved at koge en fuld kedel vand og derefter hælde vandet ud uden at bruge det. Aftør overfladen med en hårdt opvredet klud.

BEMÆRK

Der kan maksimalt være 1,8 l i kedlen.

BRUG AF ELKEDLEN

1. Anbring enheden på en flad overflade.
2. Fyld kedlen som følger: Løft den af foden, åbn låget ved at trykke på lågets udløserknap, påfyld den ønskede mængde vand ud, og luk låget. Kedlen kan i stedet også fyldes gennem tuden. Vandstanden må ikke være over markeringen MAX eller under markeringen MIN. Hvis der er for lidt vand i kedlen, slukker den, før vandet er kogt.

BEMÆRK

Fyld ikke så meget vand i, at vandstanden overstiger det maksimale niveau. Det kan medføre, at der sprøjter vand ud, når det koger. Sørg for, at låget er lukket ordentligt, før stikket sættes i stikkontakten.

3. Placer kedlen på foden.
4. Sæt stikket i stikkontakten. Tryk på tænd/sluk-knappen. Dermed tændes indikatoren. Kedlen begynder at koge vandet. Når vandet er kogt, slås tænd/sluk-knappen automatisk fra, og kedlen slukkes. Kedlen kan altid slukkes ved at indstille tænd/sluk-knappen til slukket position, mens der koges vand. Tryk på tænd/sluk-knappen, hvis der skal koges vand igen, for at tænde for kedlen.

BEMÆRK

Sørg for, at det ikke er noget, der blokerer for tænd/sluk-knappen, og at låget er helt lukket. Kedlen kan ikke tændes, hvis knappen er blokeret, eller hvis låget står åbent.

5. Fjern kedlen fra foden, og skænk vand fra kedlen.

BEMÆRK

Vær meget forsigtigt, når der skænkes vand fra kedlen, da kogende vand kan medføre skoldning. Åbn ikke låget, mens vandet koger, og sørg for, at kedlen er placeret sådan, at dampen fra tuden ledes væk fra håndtaget.

6. Kedlen tændes ikke igen, før der trykkes på tænd/sluk-knappen igen. Kedlen kan opbevares på foden, når den ikke bruges.

BEMÆRK

Tag altid stikket ud af stikkontakten, når kedlen ikke bruges.

7. Varmeelementets overflade vil være varmt et stykke tid efter brug.

ADVARSEL

Placer kedlen, så dampen fra tuden ledes væk fra håndtaget. Apparatet kan bruges af børn på over 8 år, hvis det sker under opsyn af en voksen, eller de har fået vejledning i sikker brug af apparatet samt forstår farerne ved brug. Børn må ikke foretage rengøring og vedligeholdelse, medmindre de er mindst otte år og under opsyn. Hold apparatet og dets ledning uden for rækkevidde af børn, der er under otte år. Kedlen kan bruges af personer med begrænsede fysiske, sansemæssige eller mentale evner eller manglende erfaring og viden, hvis det sker under opsyn, eller de har fået vejledning i sikker brug af apparatet og forstår farerne ved brug. Børn må ikke lege med apparatet.

SIKKERHEDSANVISNINGER

LÆS ALLE ANVISNINGER FØR BRUG.

- Kontrollér, at den spænding, der er angivet på apparatet (undersiden af kedlen og foden), svarer til stikkontaktens spænding, før kedlen tilsluttes stikkontakten. Kontakt forhandleren, hvis det ikke er tilfældet, og brug ikke kedlen.
- Lad ikke ledningen hænge ud over bordkanter eller berøre varme overflader.
- Anbring ikke apparatet oven på eller i nærheden af et tændt gaskomfur eller elkofur eller i en opvarmet ovn.
- Brug ikke apparatet uden indhold for at undgå skader på varmeelementet.
- Placer og brug kedlen på en fast, flad overflade uden for børns rækkevidde for at forhindre kedlen i at vælte og undgå beskadigelse og personskader.
- Nedsænk ikke ledningen, stikket eller kedlen i vand eller anden væske, da det medfører risiko for brand, elektrisk stød eller personskade.
- Undgå at komme i kontakt med damp fra tuden, mens vandet koger eller lige har kogt.
- Skænk altid vand fra kedlen langsomt og forsigtigt ud uden at vippe kedlen for hurtigt.
- Pas på, når der hældes vand i kedlen, mens den er varm.
- Apparatet er ikke beregnet til brug af personer (herunder børn) med begrænsede fysiske, sansemæssige eller mentale evner eller manglende erfaring og viden, medmindre de er under opsyn og har fået vejledning i brug af apparatet af en person, som har ansvaret for den eller de pågældende personers sikkerhed.
- Børn skal være under opsyn for at sikre, at de ikke leger med apparatet.
- Rør ikke ved den varme overflade. Brug håndtaget eller knappen.
- Den medfølgende fod kan ikke bruges til andet end det, den er beregnet til.
- Vær meget forsigtig ved flytning af et apparat, der indeholder varmt vand.
- Apparatet er ikke legetøj. Lad ikke børn lege med det.
- Kedlen er kun beregnet til privat brug. Brug ikke produktet udendørs.
- Brug af tilbehør, som ikke anbefales af apparatets producent, kan medføre brand, elektrisk stød eller personskade.
- Tag kedlens stik ud af stikkontakten, når den ikke er i brug, og før rengøring. Lad kedlen køle af før påmontering og afmontering af tilbehør og før rengøring.
- Indstil knappen på apparatet til slukket position, før stikket tages ud af stikkontakten.
- Hvis strømledningen er beskadiget, skal den udskiftes af producenten, producentens servicerepræsentant eller tilsvarende kvalificeret personale for at undgå eventuelle risici.
- Brug kun apparatet på den måde, det er beregnet til.
- Kedlen kan kun bruges med den medfølgende fod.
- Hvis der fyldes for meget vand i kedlen, er der risiko for, at der sprøjter kogende vand ud.
- Sørg altid for, at låget er lukket, og løft ikke kedlen, mens vandet koger. Der er risiko for skoldning, hvis låget åbnes under kogning.
- Apparatet er beregnet til privat brug og under tilsvarende forhold såsom:
 - personalekøkkener i butikker, kontorer og andre arbejdspladser
 - ferieboliger
 - af gæster på hoteller, moteller og anden indlogering
 - pensionater m.m.
- Undgå at spilde vand på stikket.

SIKRING MED TØRKOGNING

Hvis kedlen ved et uheld tændes, når den er tom, slukker sikringen mod tørkogning automatisk for strømmen.

Lad derefter kedlen køle af, før der fyldes koldt vand på kedlen igen.

ELKEDEL

BRUGSANVISNING

RENGØRING

1. Tag altid stikket ud af stikkontakten, og lad apparatet køle helt af, før rengøring.
2. Nedsænk aldrig kedlen, ledningen eller foden i vand, og sørg for, at kedlens yderside, ledning og foden ikke bliver våd.
3. Tør kedlens yderside af med en hårdt opvredet klud. Brug aldrig rengøringsmidler, der kan være giftige.

4. Husk at rengøre filteret jævnligt.

FORSIGTIG

Brug ikke kemiske eller slibende rengøringsmidler eller ståuld til at rengøre kedlens yderside, da det kan medføre, at den mister glansen. Når kedlen ikke bruges, kan ledningen opbevares under apparatet. Når kedlen ikke bruges, kan ledningen rulles sammen under kedlens fod.

AFKALKNING

Afkalk kedlen jævnligt for at sikre, at kedlen fungerer optimalt.

Brug evt. afkalkningsmidler, og følg anvisningerne på emballagen. Kedlen kan også afkalkes med klar eddike, som beskrevet nedenfor.

1. Kom 7 dl klar eddike i kedlen, og tilsæt vand, så kedlen fyldes. Lad kedlen stå med blandingen natten over.

2. Hæld blandingen ud. Fyld derefter kedlen med rent vand, kog vandet, og hæld det ud uden at bruge det. Gentag dette flere gange, indtil lugten af eddike er skyllet væk. Eventuelle pletter i tuden kan fjernes ved at gnide med en fugtig klud.

REKLAMATION

Reklamationsret i henhold til gældende lovgivning. Maskinafstemplet kassebon/købskvittering med købsdato skal vedlægges i tilfælde af reklamation. Ved reklamation skal apparatet indleveres, i den nærmeste Imerco butik.

OPLYSNINGER OM BORTSKAFFELSE

Elektriske apparater og batterier må ikke smides ud sammen med andet usorteret husholdningsaffald. Det skal afleveres separat.

Kontakt kommunen for oplysninger om lokale indsamlingsmuligheder. Hvis elektriske apparater og batterier smides på en losseplads, kan farlige stoffer sive ned i grundvandet og ende i fødekæden til fare for menneskers helbred.

Når man udskifter gamle apparater med nye, er forhandleren forpligtet til at tage det gamle apparat tilbage uden beregning med henblik på korrekt bortskaffelse.



Produceret af: Imerco A/S, Smedeholm 16, DK-2730 Herlev

COOK & BAKER