



ACT-324

denver.eu

04/24



FR

Cet appareil et
ses accessoires
sont recyclables

À DÉPOSER
EN MAGASIN



OU

À DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE



Points de collecte sur www.quefairemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

Information om sikkerhed

Læs sikkerhedsinstruktionerne omhyggeligt, før du bruger produktet første gang, og gem instruktionerne til senere brug.

1. Advarsel: Dette produkt indeholder et lithium-ion-batteri.
2. Opbevar produktet utilgængeligt for børn og kæledyr for at undgå tygning og indtagelse.
3. Produktets driftstemperatur er fra 0 grader celsius til 45 grader celsius, og opbevaringstemperaturen er fra -30 grader celsius til 65 grader celsius. Celsius. Under og over denne temperatur kan påvirke funktionen.
4. Åbn aldrig produktet. Berøring af de indvendige elektriske dele kan forårsage elektrisk stød. Reparationer eller service må kun udføres af kvalificeret personale.
5. Må ikke udsættes for varme, vand, fugt eller direkte sollys!
6. Enheden er ikke vandtæt, medmindre du bruger det gennemsigtige vandtætte kabinet. Kabinettet er vandtæt ned til 30 meter.
7. Hvis der kommer vand eller fremmedlegemer ind i enheden, kan det resultere i brand eller elektrisk stød.
Hvis der kommer vand eller fremmedlegemer ind i enheden, skal du straks stoppe med at bruge den.
8. Må kun oplades med det medfølgende USB-kabel.
9. Brug ikke ikke-originalt tilbehør sammen med produktet, da det kan gøre produktets funktionalitet unormal.





Begynd at bruge

1. Oplad det indbyggede litiumbatteri

Tilslut kameraet til computeren for at oplade det, på dette tidspunkt lyser opladningsindikatoren rødt, og den slukkes efter opladning. Generelt tager det 2-4 timer at oplade batteriet.

2. Brug hukommelseskortet

2.1. Skub Micro SD-kortet ind i åbningen, indtil det er på plads i henhold til instruktionen i de indgraverede ord ved plads til hukommelseskort.

2.2. For at tage Micro SD-kortet ud skal du trykke enden af lagerkortet let indad, og det vil blive poppet ud. Bemærk venligst: Nogle UHS-kort (ultra high-speed) virker ikke, da de ikke er 100% bagudkompatible. Bemærk: Der er ingen indbygget hukommelsesenhed i kameraet, så sørg for at sætte et hukommelseskort i det før brug (det anbefales at bruge et Micro SD-kort af bedre kvalitet).

3. Tænd/sluk

3.1 Tænd for kameraet: Tryk på tænd/sluk-knappen i 3 sekunder, skærmen tændes, og kameraet startes.



3.2. Sluk for kameraet: Tryk på tænd/sluk-knappen i 3 sekunder, når kameraet er i inaktiv tilstand, for at slukke det.

3.3. Sluk, når kameraet mangler strøm. Når batteriets elektriske mængde er meget lav, vises et ikon for på LCD-skærmen, så du bliver bedt om at oplade det i tide.

4. Videooptagelsestilstand

Når kameraet er tændt, går det direkte i videooptagelsestilstand, og i forhåndsvisningstilstand skal du trykke på udløserknappen for at

start videooptagelse; tryk på den igen for at stoppe optagelsen. Hvis hukommelseskortet er fuldt, eller den elektriske mængde er lav, vil det også stoppe optagelsen.

5. At tage et billede

Når strømmen er tændt, skal du trykke på tænd/sluk-knappen for at gå i optagefunktion, og i preview-tilstand skal du trykke på udløserknappen for at tage et billede.

Tekniske parametre



LCD-skærm	2,0" LCD-skærm
Linse	90° bred vinkel
Videoopløsning	1280*720p@30fps interpoleret 640*480@30fp
Fotoopløsning	5M interpoleret/3M interpoleret/ 2M interpoleret/1,3M/VGA,JPG
Opbevaring	Micro SD *Max op til 32 GB ^v
Frekvens for optisk kilde	50Hz / 60Hz
USB-grænseflade	USB 2.0
Strømforsyning	3,7 V genopladeligt litiumbatteri
Operativsystem (OS)	Windows XP/VistaorAbove/Win7/Mac os

Bemærk venligst - Alle produkter kan ændres uden varsel. Vi tager forbehold for fejl og mangler i manualen.

ALLE RETTIGHEDER FORBEHOLDES, COPYRIGHT DENVER A/S



denver.eu



Elektrisk og elektronisk udstyr og medfølgende batterier indeholder materialer, komponenter og stoffer, der kan være farlige for dit helbred og miljøet, hvis affaldet (kasseret elektrisk og elektronisk udstyr og batterier) ikke håndteres korrekt.

Elektrisk og elektronisk udstyr og batterier er mærket med det overstregede skraldespandssymbol, som ses ovenfor. Dette symbol betyder, at elektrisk og elektronisk udstyr og batterier ikke må bortskaffes sammen med andet husholdningsaffald, men skal bortskaffes separat.

Som slutbruger er det vigtigt, at du afleverer dine brugte batterier til et passende og udpeget anlæg. På den måde sikrer du, at batterierne bliver genanvendt i overensstemmelse med lovgivningen og ikke skader miljøet.

Alle byer har etableret indsamlingssteder, hvor elektrisk og elektronisk udstyr og batterier enten kan **a f l e v e r e s** gratis på genbrugsstationer og andre indsamlingssteder eller indsamles fra husholdningerne. Yderligere oplysninger kan fås hos den tekniske afdeling i din by. DENVER A/S

Omega 5A, Soefften
DK-8382 Hinnerup
Danmark

www.facebook.com/denver.eu

Advarsel!

Lithium-batteri inden!

Forsøg ikke at åbne produktet!

Må ikke udsættes for varme, vand, fugt eller direkte sollys!

Kontakt

Norden

Hovedkvarter

Denver A/S
Omega 5A, Soefte
DK-8382 Hinnerup
Danmark

Telefon: **+45 86 22 61 00**

(Tryk på "1" for støtte)

E-mail

For tekniske spørgsmål, skriv venligst til:

support.hq@denver.eu

For alle andre spørgsmål bedes du skrive til:

contact.hq@denver.eu

Benelux

DENVER BENELUX B.V.

Barwoutswaarder 13C+D
3449 HE Woerden
Holland Telefon: **0900-**

3437623

E-Mail: **support.nl@denver.eu**

Spanien/Portugal

DENVER SPAIN S.A

Ronda Augustes y Louis Lumiere, nº 23 - nave 16
Parque Tecnológico
46980 PATERNA
Valencia (Spanien)

Spanien

Telefon: **+34 960 046 883**

Mail: **support.es@denver.eu**

Portugal:

Telefon: **+35 1255 240 294**

E-Mail: **denver.service@satfiel.com**

Tyskland

Denver Germany GmbH Service

Max-Emanuel-Str. 4
94036 Passau

Telefon: **+49 851 379 369 40**

E-mail

support.de@denver.eu

Fairfixx GmbH

Reparation og service
Rudolf-Diesel-Str. 3 TOR 2
53859 Niederkassel

(til TV, E-Mobility/Hoverboards/Balanceboards,
smartphones og tablets)

Tel.: **+49 851 379 369 69**

E-mail: **denver@fairfixx.de**

Østrig

Lurf Premium Service GmbH

Deutschstrasse 1
1230 Wien

Telefon: **+43 1 904 3085**

E-Mail: **denver@lurfservice.at**

Hvis dit land ikke er anført ovenfor,
bedes du skrive en e-mail til
support@denver.eu



DENVER A/S
Omega 5A,
SoefteDK-
8382 Hinnerup
Danmark
denver.eu
facebook.com/denver.eu

