

COOK & BAKER

SKABT AF IMERCO TIL HVERDAGEN

DIGITAL TIMER

BRUGSANVISNING

Læs brugsanvisningen grundigt før brug af apparatet, og gem den til senere brug.



ISÆTNING AF BATTERIER

Indsæt 2xAAA-batterier i batterirummet, sådan at de vender rigtigt som vist med +/-.

SKIFT AF BATTERIER

- Det anbefales at skifte batterier en gang om året, selvom timeren stadig fungerer, og når LCD-displayet begynder at lyse svagere.
- Sørg for at indsætte batterierne, så de vender rigtigt (+/-).
- Brug kun AAA-batterier (1,5 V) i dette produkt.
- Batterierne bør udskiftes af en voksen.
- Bortskaf aldrig batterier ved at brænde dem, da det kan medføre eksplosion.
- Bland ikke gamle og nye batterier, men udskift altid alle batterier samtidig.
- Bland ikke alkaliske batterier, standardbatterier og genopladelige batterier.
- Oplad ikke batterier, medmindre der er tale om genopladelige batterier.
- Fjern altid batterier, der er løbet tør for strøm, fra produktet.
- Tag batterierne ud, hvis produktet ikke skal bruges i længere tid.
- Sørg for, at batterirummet er lukket ordentligt.

INDSTILLING AF UR

- Skift fra timer-tilstand til urtilstand ved at trykke på "T2" i to sekunder.
 - Tryk på "T2" i to sekunder i urtilstand for at indstille klokkeslættet.
 - Tryk på "H" eller "M" for at justere klokkeslættet.
 - Tryk på "S" for at vælge 12-/24-timersformat.
 - Tryk på "T2" for at bekræfte klokkeslættet.
- BEMÆRK:** Tryk én gang på "T2" i urtilstand for at gå tilbage til timer-tilstand.

DIGITAL TIMER

BRUGSANVISNING

INDSTILLING AF TIMER

BEMÆRK: Timeren kan maksimalt indstilles til 99 timer/99 minutter/59 sekunder.

Timer-tilstand med nedtælling

- Tryk på "T1" eller "T2" for at vælge timerfunktionen.
- Tryk på knappen "H", "M" og "S" for at indstille nedtællingstimeren.

BEMÆRK: Tiden kan kun indstilles, når timeren er stoppet eller nulstillet.

- Tryk én gang på "S/S" for at starte nedtællingen, når tiden er indstillet. Derefter begynder den grønne lysdiode at blinke.
- Når nedtællingen når 00:00, begynder timerens stopursfunktion og viser, hvor meget tid der er gået, og den røde lysdiode blinker.
- Tryk på "S/S" for at standse nedtællingsfunktionen.

Timer-tilstand med stopursfunktion

- Tryk på "T1" eller "T2" for at vælge timerfunktionen.
- Tryk samtidigt på "H" og "M" for at nulstille tiden til 00:00.

BEMÆRK: Stopursfunktionen aktiveres, når nedtællingstiden er indstillet.

- Tryk på "S/S" for at starte stopuret. Stopursikonet begynder at blinke.
- Tryk på "S/S" for at standse stopursfunktionen. Hvis det ikke gøres, standser stopuret automatisk, når det når til 99:59:59.

STOP AF TIMER

- Tryk på knappen "S/S".

NULSTILLING TIL 00:00

- Tryk samtidigt på knapperne "H" og "M".

VEDLIGEHOLDELSE

Brug en blød klud til at rengøre uret. Brug ikke slibende rengøringsmidler eller kemiske opløsningsmidler. Sørg for at holde uret rent og tørt for at undgå problemer.

REKLAMATION

Reklamationsret i henhold til gældende lovgivning. Maskinafstemplet kassebon/købskvittering med købsdato skal vedlægges i tilfælde af reklamation. Ved reklamation skal apparatet indleveres i den nærmeste Imerco butik.

OPLYSNINGER OM BORTSKAFFELSE

Elektriske apparater og batterier må ikke smides ud sammen med andet usorteret husholdningsaffald. Det skal afleveres separat.

Kontakt kommunen for oplysninger om lokale indsamlingsmuligheder. Hvis elektriske apparater og batterier smides på en losseplads, kan farlige stoffer sive ned i grundvandet og ende i fødekæden til fare for menneskers helbred.

Når man udskifter gamle apparater med nye, er forhandleren forpligtet til at tage det gamle apparat tilbage uden beregning med henblik på korrekt bortskaffelse.



Produceret af: Imerco A/S, Smedeholm 16, DK-2730 Herlev

COOK & BAKER