

CASA  
*Living*

# DAMPSTRYGEJERN

## BRUGSANVISNING

Model: 100361380



Læs denne manual omhyggeligt, før du tager apparatet i brug, og gem den til senere brug.



## HOVEDDELE OG OVERSIGT

Strygejernet har mange funktioner, f.eks. automatisk slukningsfunktion, antidryp-funktion, antikalk-funktion, temperaturindstilling, sprayfunktion, strygning uden damp, funktion til ekstra damp, selvrensningfunktion osv. Kombineret med strygejernets gode design, varmeeffektivitet, lette anvendelse og gode strygeegenskaber er produktet både arbejds- og tidsbesparende.

- A. Dampreguleringsknap
- B. Knap til ekstra damp
- C. Sprayknap
- D. Indikatorlampe
- E. Ledning
- F. Temperaturindstillingsknap

- G. Vandbeholder
- H. Strygesål
- I. Spraydyse
- J. Påfyldningsdæksel
- K. Selvrensningknap

## SIKKERHEDSANVISNINGER

1. Brug kun strygejernet til at stryge tekstiler på et strygebræt.
2. Stryg ikke tøj, der bæres på kroppen, for at undgå forbrænding eller personskade.
3. Sluk altid for strygejernet, før stikket sættes i eller tages ud af stikkontakten. Tag stikket ud af stikkontakten ved at tage fat i selve stikket.
4. Hold ledningen væk fra varme overflader. Lad strygejernet køle helt af, før det sættes væk.
5. Tag altid stikket ud af stikkontakten, før der påfyldes vand, før strygejernet tømmes for vand, og når strygejernet ikke bruges.
6. Brug ikke strygejernet, hvis ledningen er beskadiget, eller hvis strygejernet har været tabt på gulvet eller er beskadiget. Det kan medføre risiko for elektrisk stød. Kontakt forhandleren, hvis strygejernet skal repareres.
7. Vær særlig opmærksom, hvis strygejernet anvendes af eller i nærheden af børn. Efterlad ikke strygejernet uden opsyn, når stikket er sat i stikkontakten, eller når det står på et strygebræt.
8. Kontakt med varme metaldele, varmt vand eller damp kan forårsage forbrændinger. Der kan lække varmt vand fra strygejernet. Vær forsigtig, når der påfyldes vand, eller hvis strygejernet vendes på hovedet.
9. Sørg for, at dampen ikke rettes mod kroppen under strygning for at undgå forbrænding og personskade.
10. Strygejernet skal bruges og placeres på en stabil overflade. Sørg for, at strygejernet står på en stabil overflade, når det er sat på højkant.

### Autosluk

Strygejernet har autosluk, som betyder at produktet slukker automatisk efter 5-6 minutter, hvis det står urørt på "hælen" og kun 30 sekunder på "maven". Der lyder en lille alarm og varmelegemet slår fra. Strygejernet starter, når man tager fat i det igen.



## PÅFYLDNING AF VAND

Sørg for, at strygejernet er slukket, og at stikket ikke sidder i stikkontakten.

1. Indstil dampreguleringsknappen til „0” før påfyldning af vand.
2. Åbn påfyldningsdækslet, og fyld beholderen op til stregen MAX.
3. Vandniveauet kan ses gennem beholderens gennemsigtige del, når strygejernet står på højkant. Fyld mere vand i beholderen, som beskrevet i trinene ovenfor, hvis vandniveauet bliver for lavt.
4. Hæld det resterende vand ud efter brug.

### Bemærk:

Der kan bruges postevand i strygejernet. Brug ikke tilsætningsstoffer i vandet, og brug ikke vand tilsat parfume i stedet for postevand i dampstrygejernet, da det kan medføre pletter på stoffet og skader på strygejernet. Påfyld højst vand op til MAX.

## STRYGNING UDEN DAMP

1. Sæt strygejernet på højkant.
2. Sæt strygejernets stik i stikkontakten.
3. Indstil temperaturindstillingsknappen til indstillingen „MIN”.
4. Lad strygejernet opvarme, indtil indikatorlampen slukkes. Begynd at stryge.

## BRUG AF SPRAYFUNKTION

- Se strygeanvisningerne i tøjret før brug af sprayfunktionen. Nogle stoffer kan få pletter.
- Sprayfunktionen er især nyttig til at fjerne vanskelige folder, og når der er behov for ekstra fugt.
- Sprayfunktionen kan bruges ved strygning med og uden damp. Tryk ganske enkelt på sprayknappen.

## STRYGNING MED DAMP

Fyld vand på strygejernet som beskrevet under „Påfyldning af vand”.

1. Sæt strygejernet på højkant, og drej temperaturindstillingsknappen hen på dampindstillingen.
2. Sæt stikket i stikkontakten.
3. Indstil temperaturindstillingsknappen til dampindstillingen. Det er kun muligt at stryge med damp ved højere temperaturindstillinger angivet med „MAX”, da vandet ellers vil lække ud gennem strygesålen.
4. Lad strygejernet opvarme, indtil indikatorlampen slukkes. Lampen slukkes, når strygejernet når den korrekte temperatur.
5. Indstil dampreguleringsknappen til den ønskede indstilling alt efter stoftypen. Begynd at stryge med damp.

### Brug af ekstra damp

Funktionen til ekstra damp udsender ekstra damp som hjælp mod vanskelige folder. Den kan bruges ved strygning med og uden damp.

Tryk på knappen til ekstra damp for at frigive en bølge af damp. Det kan være nødvendigt at trykke på knappen flere gange for at aktivere funktionen. Vent et par sekunder, så dampen får tid til at trænge igennem stoffet, før der trykkes igen for at få mere damp.

### Bemærk

Brug ikke funktionen til ekstra damp mere end tre gange i træk, efter at indikatorlampen slukkes.



# DAMPSTRYGEJERN BRUGSANVISNING

## EFTER HVER BRUG

1. Sluk strygejernet, og tag stikket ud af stikkontakten.
2. Tøm strygejernet med det samme efter brug. Sæt ikke strygejernet væk, mens der stadig er vand i.
3. Vent, til strygejernet er kølet af, før det sættes væk. Sæt det altid på hælen for at beskytte strygesålen mod ridser, rust og pletter.
4. Sæt strygejernet væk et sikkert sted, når det er kølet helt af. Opbevar det på højkant.

## STRYGEJERNETS YDERSIDE

Tag stikket ud af stikkontakten, lad strygejernet køle af, og tør ydersiden af med en hårdt opvredet klud. Hvis der er nødvendigt, kan der bruges et mildt rengøringsmiddel.

**BRUG ALDRIG SKRAPPE RENGØRINGSMIDLER.**

## STRYGESTÅL

Stivelse og rester af andre midler kan let fjernes fra strygesålen med en hårdt opvredet klud. Brug aldrig en stålsvamp til at rengøre strygesålen for at undgå ridser, og stil aldrig strygejernet på en ujævn overflade. Hvis syntetiske stoffer stryges ved for høj temperatur, vil det som regel ødelægge stoffet, og strygesålen vil ofte blive dækket af de smeltede stofrester. Den bedste måde at fjerne syntetiske rester fra strygesålen på er at opvarme strygejernet og stryge en gammel bomuldsklud.

### FORSIGTIG

Brug aldrig rengøringsmidler beregnet til dampstrygejern, da det kan beskadige strygejernets arbejdende dele.

## VEDLIGEHOLDELSE, SELVRENSNING

**VIGTIGT:** Strygejernet stryger bedst og holder længst, hvis selvrensningfunktionen bruges en gang om måneden eller oftere, hvis strygejernet bruges meget.

1. Fyld vandbeholderen halvt op med vand.
2. Sæt strygejernet på hælen.
3. Indstil temperaturindstillingsknappen til „MAX“.
4. Sæt strygejernets stik i stikkontakten.
5. Lad strygejernet opvarme, indtil indikatorlampen slukkes.
6. Tag stikket ud af stikkontakten.
7. Hold strygejernet vandret over en vask.
8. Indstil dampreguleringsknappen til maksimumindstillingen. Kogende vand og damp strømmer ud af hullerne i strygesålen.
9. Bevæg strygejernet frem og tilbage, mens det sker, og fortsæt, indtil vandbeholderen er praktisk talt tom.
10. Indstil dampreguleringsknappen til indstillingen „0“.
11. Sæt strygejernets stik i stikkontakten.
12. Indstil temperaturindstillingsknappen til indstillingen „MAX“, og lad strygejernet varme op igen. Dermed fordampes resten af vandet ud gennem strygesålen. Mens det sker, tilrådes det at stryge et gammelt stykke stof.

## REKLAMATIONER

Reklamationsret i henhold til gældende lovgivning. Maskinafstemplet kassebon/købskvittering med købsdato skal vedlægges i tilfælde af reklamation. Ved reklamation skal apparatet indleveres, i den nærmeste Imerco butik.

### OPLYSNINGER OM BORTSKAFFELSE

Elektriske apparater og batterier må ikke smides ud sammen med andet usorteret husholdningsaffald. Det skal afleveres separat.

Kontakt kommunen for oplysninger om lokale indsamlingsmuligheder. Hvis elektriske apparater og batterier smides på en losseplads, kan farlige stoffer sive ned i grundvandet og ende i fødekæden til fare for menneskers helbred.

Når man udskifter gamle apparater med nye, er forhandleren forpligtet til at tage det gamle apparat tilbage uden beregning med henblik på korrekt bortskaffelse.

