

COOK & BAKER

BY IMERCO

KONTAKT GRILL

BRUGSANVISNING

Læs denne manual omhyggeligt,
før du tager apparatet i brug,
og gem den til senere brug.

Model: 100394685



COOK & BAKER

KONTAKT GRILL

BRUGSANVISNING

SPECIFIKATIONER

Spænding: 220-240 V~

Frekvens: 50 Hz

Mærkeeffekt: 1800~2200 W

SIKKERHEDSANVISNINGER

1. Apparatet er kun beregnet til privat brug og ikke til kommerciel brug.
2. Tag altid stikket ud af stikkontakten, når apparatet ikke bruges, ved påmontering af tilbehør, under rengøring eller ved strømproblemer. Sluk først for apparatet. Tag fat i selve stikket og ikke ledningen.
3. Efterlad aldrig børn uden opsyn med apparatet, da der altid er en vis risici ved elektriske apparater. Placer derfor apparatet sådan, at børn ikke kan få fat i det. Sørg for, at ledningen ikke hænger ud over bordkanter osv.
4. Kontroller regelmæssigt apparatet og ledningen for skader. Brug ikke apparatet, hvis det er beskadiget.
5. Undlad selv at reparere apparatet, men få det repareret hos den nærmeste autoriserede reparatør.
6. Hold apparatet og ledningen væk fra varme, direkte sollys, fugt, skarpe kanter og lignende.
7. Lad aldrig apparatet være uden opsyn, når det bruges! Sluk for apparatet, når det ikke bruges, selvom det kun er et kort øjeblik.
8. Brug ikke apparatet udendørs.
9. Placer aldrig apparatet i vand eller anden væske, og sørg for, at det ikke kommer i kontakt med vand eller væske. Brug ikke apparatet med våde eller fugtige hænder.
10. Tag øjeblikkeligt stikket ud af stikkontakten, hvis apparatet bliver fugtigt eller vådt. Sørg for, at fingre og hænder ikke kommer i kontakt med vandet.
11. Brug kun apparatet på den måde, det er beregnet til.
12. Grilloverfladerne bliver meget varme. Berør kun håndtagene.
13. Placer apparatet på en varmebestandig overflade eller bordskåner.
14. Placer ikke apparatet lige under et skab, da det kan medføre meget høj varme. Sørg for, at der er god plads omkring apparatet.
15. Pas på dampen, der kommer ud, når grillen åbnes.
16. Der er risiko for, at kødet brænder på, så brug aldrig apparatet nær eller nedenfor gardiner og andre brændbare materialer!
17. Alle elektriske apparater medfører risiko for brand og elektrisk stød, der kan medføre personskaade eller dødsfald. Følg alle sikkerhedsanvisninger.
18. Hvis strømledningen er beskadiget, skal den udskiftes af producenten, producentens servicerepræsentant eller tilsvarende kvalificeret personale for at undgå eventuelle risici.
19. Nedsænk ikke apparatet i væske.
20. Tilgængelige overflader kan blive meget varme, når apparatet bruges.
21. Der må ikke bruges kul eller tilsvarende materiale sammen med apparatet.

BEMÆRK

- Apparatet må bruges af børn på mindst otte år og personer med begrænsede fysiske, sansemæssige eller mentale evner eller manglende erfaring og viden, hvis de er under opsyn eller har fået vejledning i sikker brug af apparatet og forstår farerne ved brug. Børn må ikke lege med apparatet. Børn må ikke foretage rengøring og vedligeholdelse, medmindre de er mindst otte år og under opsyn.
- Hold apparatet og dets ledning uden for rækkevidde af børn, der er under otte år.

FØR BRUG AF GRILLEN

- Smør grillfladerne let med madolie, før grillen bruges første gang. Luk grillen, og lad det stå tændt i cirka 10 minutter (se "Anvendelse"). Tør derefter grillen med en hårdt opvredet klud.
- Spis ikke den første toast, der laves.

ANVENDELSE

1. Sæt stikket i en jordforbundet stikkontakt. Strømindikatoren tændes, og indikatoren, der viser, at grillen opvarmes/er klar til brug, tændes, når enheden begynder opvarmningen. Lad enheden forvarme i ca. fem minutter. Den grønne indikator slukkes, når grillen har nået tilberedningstemperatur.
2. Hold grillen lukket, mens den opvarmes.
3. Åbn låget, og kom tynde skiver kød på grillen. Luk forsigtigt låget. Lås håndtaget. Kødet er færdigt efter 5 til 10 minutter.
4. Åbn låget, og tag kødet ud med en træspatel eller lignende. Brug ikke spidse eller skarpe genstande, da de kan beskadige grillens belægning.
5. Grillen skal altid være lukket i pauserne, hvor der ikke grilles.

RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE

1. Tag stikket ud af stikkontakten, og lad grillen køle af.
2. Børst eventuelle krummer væk fra grillfladerne.
3. Rengør kun med en hårdt opvredet klud.
4. Brug ikke slibende rengøringsmidler.

KONTAKT GRILL

BRUGSANVISNING

REKLAMATIONER

Reklamationsret i henhold til gældende lovgivning. Maskinafstemplet kassebon/købskvittering med købsdato skal vedlægges i tilfælde af reklamation. Ved reklamation skal apparatet indleveres i den nærmeste Imerco butik.

OPLYSNINGER OM BORTSKAFFELSE

Elektriske apparater og batterier må ikke smides ud sammen med andet usorteret husholdningsaffald. Det skal afleveres separat.

Kontakt kommunen for oplysninger om lokale indsamlingsmuligheder. Hvis elektriske apparater og batterier smides på en losseplads, kan farlige stoffer sive ned i grundvandet og ende i fødekæden til fare for menneskers helbred.

Når man udskifter gamle apparater med nye, er forhandleren forpligtet til at tage det gamle apparat tilbage uden beregning med henblik på korrekt bortskaffelse.



Produceret af: Imerco A/S, Smedeholm 16, DK-2730 Herlev

COOK&BAKER