

COOK & BAKER

BY IMERCO

KEDEL

BRUGSANVISNING

Læs denne manual omhyggeligt,
før du tager apparatet i brug,
og gem den til senere brug.

Model: 100451442



COOK & BAKER

KEDEL

BRUGSANVISNING

FØR FØRSTE BRUG:

1. Fjern al papir og etiketter. Hvis nødvendigt, kan lim nemt fjernes med acetone eller almindelig vegetabilsk olie.
2. Vask din nye kedel i varmt sæbevand. Skyl grundigt og tør helt af.

UNDER BRUG:

1. Hæld aldrig kold væske i en varm kedel.
2. Fyld ikke kedlen for meget op. Overfyldning kan medføre, at kogende vand presses ud af tuden. Vandstanden skal altid være under tudens niveau inde i kedlen.
3. Ret altid tuden væk fra dig, mens vandet opvarmes.
4. Lad aldrig kedlen koge tør! Hvis det sker, sluk straks for varmen og lad kedlen køle af på komfuret, før du fjerner den.
5. Når vandet har kogt, sluk for varmekilden og lad kedlen stå i 15 sekunder, før du åbner fløjten (brug en grydelap). Hæld derefter vandet op. Sorg altid for, at tuden peger væk fra dig, når du hælder eller åbner tuden.
6. Kanden i rustfrit stål kan bruges på alle komfurtyper, inklusive induktion. Placer kedlen midt på kogepladen, og sørg for, at varmekildens diameter ikke er større end kedlens bund. Bemærk, at den lille bunddiameter kan være for lille til visse induktionskomfurer. Under visse forhold kan der forekomme støj, hvilket skyldes de elektromagnetiske egenskaber ved varmekilden og kedlen.
7. Sørg for, at håndtaget er i oprejst position, hvis det er foldbart.
8. Løft altid kedlen fra komfuret – træk eller skub den aldrig, da dette kan beskadige både kedlen og kogepladen.
9. Håndtag kan blive varme under brug; brug derfor ovnhandsker for din sikkerheds skyld.
10. Af sikkerhedsmæssige årsager bør kedlen aldrig efterlades uden opsyn under brug.
11. Damp, der slipper ud fra tuden eller låget, kan forårsage forbrændinger. Åbn ikke låget (hvis relevant), før vandet er kølet af, eller brug en ovnhandske for at beskytte din hånd.
12. Lad ikke vand eller te stå i kedlen i længere tid.
13. Undgå at skrubbe kedlen med skuresvampe eller bruge stærke rengøringsmidler.

EFTER BRUG:

1. Lad altid kedlen køle af, før du nedsænker den i vand.
2. Påfyld ikke kold væske, mens kedlen stadig er varm.

RENGØRING

Kedlen tåler opvaskemaskine, men vi anbefaler at vaske i varmt sæbevand. Langvarig og hyppig brug i opvaskemaskinen kan påvirke overfladen. Dette betragtes som almindelig slitage og dækkes ikke af garantien.

Brug aldrig klorrens, blegemiddel, ståluld, skarpe genstande eller skurepulver, da dette kan beskadige og ridse overfladen.

KEDEL

BRUGSANVISNING

REKLAMATIONER

Reklamationsret i henhold til gældende lovgivning. Maskinafstemplet kassebon/købskvittering med købsdato skal vedlægges i tilfælde af reklamation. Ved reklamation skal apparatet indleveres i den nærmeste Imerco butik.

Produceret af: Imerco A/S, Smedeholm 16, DK-2730 Herlev



COOK&BAKER