

COOK&BAKER

BY IMERCO

ELEKTRONISK KØKKENVÆGT

BRUGSANVISNING

For korrekt brug og vedligeholdelse af køkkenvægten, læs venligst disse instruktioner grundigt, før du tager den i brug.

Model:

100450927

100450928

100450929

100450930



COOK&BAKER

ELEKTRONISK KØKKENVÆGT

BRUGSANVISNING

SPECIFIKATIONER

- **Kapacitet:** 2g-5000g
- **Enheder:** KG/G/ML
- Tara-funktion
- Baggrundsbelysning
- Automatisk slukning
- Viser lav spænding

TEKNISKE PARAMETRE

1. Batteri: 2 stk. AAA batterier
2. Arbejdstemperatur: 5°C-60°C
3. Display: LED – visning



KNAPFUNKTIONER

- **ON/OFF/Tare-knap:** Tænd og sluk for vægten samt nulstil vejning.
- **UNIT-knap:** Skift mellem enhederne KG/G/ML.

BETJENING

- Tag vægten ud og åbn batteridækslet, indsæt batterierne i batterirummet.
- Placer vægten på en jævn og stabil overflade.

VEJNING

1. Tryk på "ON/OFF"-tasten for at tænde vægten. Efter 2 sekunder vil skærmen vise "0".
2. Placer en beholder på vægten. LCD-skærmen viser beholderens vægt.
3. Tryk på "ON/OFF"-knappen igen, og LED-displayet vil nulstilles til "0", hvilket fjerner beholderens vægt. Tilføj fødevaren i beholderen, og nætvægten vil vises på displayet.
4. Tryk på "UNIT"-tasten for at skifte mellem kg/g/ml.
5. Tryk og hold "ON/OFF"-tasten nede for at slukke vægten.

FEJLVISNINGER

Når skærmen viser "LO", betyder det, at batteriniveauet er lavt. Udskift batterierne hurtigst muligt.

- Når vægten er overbelastet, vil "O-LD" blive vist på displayet.

BATTERIER

- Brug 2 x AAA-batterier.
- Ved udskiftning af batterierne, åbn batteridækslet på bagsiden, indsæt 2 x AAA-batterier i batterirummet (sørg for korrekt polaritet), og luk derefter batteridækslet forsvarligt.

RÅD TIL BRUG OG VEDLIGEHOLDELSE

- Placer vægten på et rent og jævnt underlag.
- Maksimal kapacitet er 5000g, inklusive eventuel forvægt.
- For at sikre vægtens levetid må den ikke udsættes for fugt, høje eller lave temperaturer.
- Produktet er en højpræcisionsvægt. Undgå at presse hårdt på vægten eller tabe den, da det kan beskadige mekanismen.
- Hvis vægten bliver beskidt, rengør den med en blød klud. Brug ikke kemiske rengøringsmidler eller lad vand trænge ind i vægten.
- Hvis vægten viser ukorrekte resultater, kontroller da batterierne og deres kontaktpunkter. Hvis batterierne har været i brug i længere tid, udskift dem og prøv igen.

ELEKTRONISK KØKKENVÆGT

BRUGSANVISNING

REKLAMATIONER

Reklamationsret i henhold til gældende lovgivning. Maskinafstemplet kassebon/købskvittering med købsdato skal vedlægges i tilfælde af reklamation. Ved reklamation skal apparatet indleveres i den nærmeste Imerco butik.

OPLYSNINGER OM BORTSKAFFELSE

Elektriske apparater og batterier må ikke smides ud sammen med andet usorteret husholdningsaffald. Det skal afleveres separat.

Kontakt kommunen for oplysninger om lokale indsamlingsmuligheder. Hvis elektriske apparater og batterier smides på en losseplads, kan farlige stoffer sive ned i grundvandet og ende i fødekæden til fare for menneskers helbred.

Når man udskifter gamle apparater med nye, er forhandleren forpligtet til at tage det gamle apparat tilbage uden beregning med henblik på korrekt bortskaffelse.



Produceret af: Imerco A/S, Smedeholm 16, DK-2730 Herlev



COOK&BAKER