

COOK & BAKER

BY IMERCO

PANINI GRILL

BRUGSANVISNING

Læs brugsanvisningen grundigt, inden produktet tages i brug, og gem den til senere brug.



SPECIFIKATIONER

Spænding: 220-240 V~

Frekvens: 50/60 Hz

Mærkeeffekt: 2200 W

COOK & BAKER

SIKKERHEDSANVISNINGER

1. Apparatet kan bruges af børn på mindst otte år og af personer med begrænsede fysiske, sansemæssige eller mentale evner eller manglende erfaring og viden, hvis de er under opsyn eller har fået vejledning i sikker brug af apparatet og forstår de involverede farer. Børn må ikke lege med apparatet. Børn må ikke foretage rengøring og vedligeholdelse af apparatet, medmindre de er mindst otte år og under opsyn.
2. Hold apparatet og dets ledning uden for rækkevidde af børn, der er under otte år.
3. Efterlad ikke apparatet (uanset om det er tændt eller ej) inden for rækkevidde af børn, der ikke er under opsyn. Mindre børn og handicappede må kun anvende dette apparat, hvis de konstant er under opsyn.
4. Kontrollér, at apparatets specifikationer er kompatible med forsyningsspændingen fra elnettet.
5. Hvis apparatet tilsluttes forkert forsyningsspænding, bortfalder garantien
6. Hvis du ikke har en stikkontakt med jordforbindelse, skal du få en elektriker til at installere en, før du tager apparatet i brug.
7. Dette produkt er udelukkende beregnet til indendørs brug i private husholdninger.
8. Apparatet må ikke anvendes, hvis det ikke fungerer korrekt, eller hvis det er blevet beskadiget.
9. Enhver form for indgreb i apparatet ud over normal rengøring og vedligeholdelse skal foretages af en autoriseret reparatør.
10. Lad ikke ledningen hænge ud over en bordkant eller lignende, så børn kan få fat i den.
11. Apparatet skal altid være under opsyn, mens det er i brug.
12. Ledningen må aldrig komme tæt på eller i kontakt med apparatets varme dele eller andre varmekilder, og den må ikke hvile på skarpe kanter.
13. Hvis ledningen bliver beskadiget, skal den udskiftes af forhandleren, producenten eller en autoriseret reparatør for at undgå eventuelle farer.
14. For din egen sikkerheds skyld bør du kun bruge reservedele og tilbehør, der passer til apparatet.
15. Anbring apparatet på en stabil, vandret overflade, som er varmebestandig.
16. Rør ikke ved pladerne med non-stick-belægning, når apparatet er tændt.
17. Apparatet må ikke opbevares eller anvendes i fugtige omgivelser.
18. Lad apparatet køle af, inden du håndterer det på nogen måde.
19. Børn skal være under opsyn i nærheden af apparatet for at sikre, at de ikke leger med det.
20. Apparatet er ikke beregnet til brug sammen med et tænd/sluk-ur eller en fjernbetjening.
21. Nogle af apparatets overflader, som det er muligt at berøre, kan blive meget varme, når apparatet er i brug.
22. Apparatet, ledningen og stikket må ikke ned-sænkes i vand eller andre væsker. Det kan medføre livsfare som følge af elektrisk stød!

ADVARSEL

Apparatets overflader kan blive meget varme under brug.

ADVARSEL

Dette elektriske apparat indeholder en varmfunktion. Også andre af apparatets overflader end selve varmepladerne kan blive meget varme. Eftersom temperaturer opfattes forskelligt af forskellige personer, skal apparatet anvendes med forsigtighed. Rør kun ved de håndtag og gribeflader, der er beregnet til det, og beskyt dig mod forbrænding med f.eks. grillhandsker, grydelapper eller lignende. Andre overflader end de tilsigtede gribeflader skal have tilstrækkelig tid til at køle af, før de berøres.

FØR BRUG AF PANINI GRILLEN

- Rengør pladerne med en fugtig svamp, og tør dem omhyggeligt.
- Smør et tyndt lag madolie på pladerne, luk grillen, og sæt stikket i stikkontakten.
- Indikatorlampen (rød) tænder.
- Grillen kan afgive en karakteristisk lugt, første gang det tændes. Dette er normalt. Når grillen har varmet op i nogle minutter, forsvinder lugten.

ANVENDELSE

BEMÆRK

De første par gange, grillen bruges, kan det afgive lidt røg. Det er normalt og vil ophøre efter kort tid.

1. Før du bruger grillen for første gang, skal du rengøre det som beskrevet i afsnittet "Rengøring".
2. Åbn grillen ved at løfte i håndtaget.
3. Luk pladerne sammen, og tænd enheden ved at sætte stikket i en stikkontakt.
4. Kontroller, at den røde indikatorlampe lyser for at indikere, at strømmen er tilsluttet.
5. Når grillen har varmet op i ca. fem minutter, slukker den grønne indikatorlampe for at indikere, at apparatet er klar til brug.

FORSIGTIG

Brug ikke køkkenredskaber af metal sammen med dette apparat, da de vil ridse og beskadige non-stick-belægningen på varmepladerne.

6. Løft den øverste varmeplade ved hjælp af håndtaget. Anbring maden på den nederste varmeplade ved hjælp af varmebestandige køkkenredskaber af træ eller plast.
7. Luk den øverste varmeplade med håndtaget, så pladen hviler oven på maden.

BEMÆRK

- Tilberedningstiden for forskellige fødevarer afhænger af typen og tykkelsen af fødevarerne.
- Fødevarer skal gennemsteges, før de spises.
- Apparatet må ikke bruges til tilberedning eller optøning af frosne madvarer.

ADVARSEL

Grillens varmeplader og metaloverflader bliver meget varme, når grillen er i brug. For at undgå faren for at blive forbrændt skal du benytte grillhandsker eller grydelapper og kun berøre den sorte del af håndtaget.

8. Når maden er tilberedt, løftes den øverste varmeplade ved hjælp af håndtaget, hvorefter maden fjernes ved hjælp af køkkenredskaber. Hvis der skal tilberedes mere mad inden for kort tid, skal du lukke pladerne for at holde på varmen.
9. Gentag trin 5-6, indtil al maden er tilberedt.
10. Sluk for grillen ved at tage stikket ud af stikkontakten.
11. Når grillen er kølet helt af, skal det rengøres og tørres.

PANINI GRILL

BRUGSANVISNING

RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE

1. Før du rengør grillen, skal du tage stikket ud af stikkontakten og lade grillen køle af.
2. Anbring aldrig grillen i vand eller under rindende vand.
3. Ydersiden af grillen rengøres med en fugtig svamp og tørres omhyggeligt af.
4. Varmepladerne rengøres med en fugtig svamp med lidt opvaskemiddel på. Skyl dem og tør dem omhyggeligt.
5. Hvis fødevarer er brændt fast til varmepladerne, anbefaler vi at blødgøre de fastbrændte fødevarer med vegetabilsk olie og vente 5 minutter, før du fjerner dem.
6. Brug aldrig en skuresvamp eller skurepulver.

REKLAMATION

Reklamationsret i henhold til gældende lovgivning. Maskinafstemplet kassebon/købskvittering med købsdato skal vedlægges i tilfælde af reklamation. Ved reklamation skal apparatet indleveres, i den nærmeste Imerco butik.

OPLYSNINGER OM BORTSKAFFELSE



Elektriske apparater må ikke smides ud sammen med andet usorteret husholdningsaffald. Det skal afleveres separat.

Kontakt kommunen for oplysninger om lokale indsamlingsmuligheder. Hvis elektriske apparater smides på en losseplads, kan farlige stoffer sive ned i grundvandet og ende i fødekæden til fare for menneskers helbred.

Når man udskifter gamle apparater med nye, er forhandleren forpligtet til at tage det gamle apparat tilbage uden beregning med henblik på korrekt bortskaffelse.



Produceret af:
Imerco A/S, Smedeholm 16, DK-2730 Herlev

