

COOK&BAKER

BY IMERCO

KARTOFFELSKRÆLLER

BRUGSANVISNING

Læs denne manual omhyggeligt,
før du tager apparatet i brug,
og gem den til senere brug.

Model: 100425109



COOK&BAKER

KARTOFFELSKRÆLLER

BRUGSANVISNING

SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER

Når du bruger elektriske apparater som kartoffelskrælleren, skal du altid overholde de basale sikkerhedsforanstaltninger, herunder de følgende:

- Før du begynder at bruge apparatet, skal du første kontrollere, at spændingen på mærkepladen svarer til forsyningsspændingen i hjemmet.
- Du må ikke bruge nogen apparater til andet end det, det er beregnet til.
- Undgå elektrisk stød ved ikke at nedsænke strømledningen, stikket eller apparatet i vand eller andre væsker.
- Når apparatet ikke er i brug og før rengøring, skal du slukke det og tage stikket ud af forsyningsnettet/stikkontakten.
- Lad ikke apparatet være uden opsyn, når stikket er sat i, og hold det væk fra børn.
- Lad ikke strømledningen hænge ud over bordkanten, og hold den væk fra varme overflader.
- Brug af tilbehør, som ikke er godkendt af producenten, kan være farligt.
- Brug ikke apparatet, hvis strømledningen/stikket er beskadiget, hvis der er funktionsfejl i det, eller det er blevet beskadiget på nogen som helst måde. Indlever det i stedet hos en lokal forhandler til reparation.
- Før du lægger kartofler i apparatet, skal du sørge for, at strømmen er slået fra.



- Kom ikke mere end 1 kg kartofler i skrælleren, og lad ikke maskinen køre mere end 4 minutter i træk.
- Sørg for, at alle dele sidder på de rette pladser, ellers fungerer maskinen ikke.
- Ikke til udendørs brug.
- Sæt ikke maskinen på eller nær gasblus, elplader eller i en varm ovn.
- Skærebladet er meget skarpt: Vær derfor påpasselig under rengøring.
- Du må aldrig åbne maskinen, mens den kører.

FØR BRUG

- Før du bruger maskinen første gang, skal du rengøre skålen og skærebladet med varmt vand.
- Før brug skal du sørge for, at kartoffelskrælleren står på en ren og tør overflade, og at maskinen står stabilt på gummifødderne.
- Kontrollér, at strømmen er slået fra, før du sætter maskinen til.
- Placer skålen på basestationen og skærebladet på akslen. Kontrollér, at begge dele sidder korrekt.

BRUGSVEJLEDNING

1. Sørg for, at tænd-sluk-knappen står på OFF (fra).
2. Kontrollér, at alle dele sidder på de rette pladser, ellers fungerer maskinen ikke.
3. Hæld ½ liter vand i skålen, og tilsæt nok kartofler til at skærebladet dækkes (men aldrig mere end 1 kg ad gangen). Luk forsigtigt låget omhyggeligt.
4. Sæt tænd-sluk-knappen på ON (til), hvorefter maskinen begynder at køre. Bemærk, at den vil vibrere.
5. Når maskinen er færdig med at skrælle, skal du slukke den, tage stikket ud, fjerne låget og tage kartoflerne forsigtigt ud.
6. Skyl kartoflerne med koldt vand.

PLEJE OG RENGØRING

1. Efter brug skal du rengøre skålen og skærebladet med varmt vand.
2. Før rengøring skal du altid SLUKKE apparatet og tage stikket ud af forsyningsnettet/stikkontakten.
3. Du må aldrig nedsænke strømledningen eller maskinens base i vand eller andre væsker.
4. Du må ikke bruge andet end ferskvand til at rengøre skærebladet og låget.
5. Efter rengøring skal du bruge en blød klud til at aftørre alle dele før opbevaring.
6. Brug aldrig skarpe gentande eller svampe med slibeegenskaber til rengøring.

KARTOFFELSKRÆLLER

BRUGSANVISNING

REKLAMATIONER

Reklamationsret i henhold til gældende lovgivning. Maskinafstemplet kassebon/købskvittering med købsdato skal vedlægges i tilfælde af reklamation. Ved reklamation skal apparatet indleveres i den nærmeste Imerco butik.

OPLYSNINGER OM BORTSKAFFELSE

Elektriske apparater og batterier må ikke smides ud sammen med andet usorteret husholdningsaffald. Det skal afleveres separat.

Kontakt kommunen for oplysninger om lokale indsamlingsmuligheder. Hvis elektriske apparater og batterier smides på en losseplads, kan farlige stoffer sive ned i grundvandet og ende i fødekæden til fare for menneskers helbred.

Når man udskifter gamle apparater med nye, er forhandleren forpligtet til at tage det gamle apparat tilbage uden beregning med henblik på korrekt bortskaffelse.



Produceret af: Imerco A/S, Smedeholm 16, DK-2730 Herlev



COOK&BAKER