



GLATTEJERN

BRUGSANVISNING

Model: 100421826



Læs denne manual omhyggeligt, før du tager apparatet i brug, og gem den til senere brug.



VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER

Når du anvender elektrisk glattejern, især når der er børn til stede, skal sikkerhedsanvisningerne altid følges, herunder følgende:

**LÆS DISSE ANVISNINGER, FØR GLATTEJERNET TAGES I BRUG.
MÅ IKKE KOMME I NÆRHEDEDEN AF VAND.**

FARE

Gør følgende for at reducere risikoen for alvorlig personskade på grund af elektrisk stød:

- 1 Tag altid stikket ud af stikkontakten umiddelbart efter brug.
- 2 Må ikke anvendes under badning.
- 3 Glattejernet må ikke anbringes eller opbevares et sted, hvor det kan falde eller blive trukket ned i et badekar eller en vask.
- 4 Glattejernet må ikke lægges i vand eller anden væske.
- 5 Hvis glattejernet falder ned i vand, skal stikket straks tages ud af stikkontakten. Stik ikke hånden ned i vandet.

ADVARSEL

Gør følgende for at mindske risikoen for forbrændinger, dødelige elektricitetsulykker, brand eller personskader:

- 1 Et apparat må aldrig efterlades uden opsyn, når stikket er sat i stikkontakten.
- 2 Tæt overvågning er nødvendig, når dette glattejern anvendes af, på eller i nærheden af børn eller personer med visse typer handicap.
- 3 Glattejernet må kun anvendes til det formål, det er beregnet til, som beskrevet i denne brugsanvisning. Brug ikke tilbehør, som ikke anbefales af producenten.
- 4 Brug aldrig glattejernet, hvis ledningen eller stikket er beskadiget, hvis det ikke fungerer korrekt, eller hvis det er blevet tabt, beskadiget eller tabt ned i vand. Send glattejernet til undersøgelse og reparation på et servicecenter.
- 5 Hold ledningen på afstand af opvarmede overflader. Rul ikke ledningen rundt om glattejernet.

GLATTEJERN

BRUGSANVISNING

- 6** Anbring det aldrig på en brandbar overflade som f.eks. en seng, papir eller sofa.
- 7** Brug aldrig glattejernet, mens du sover.
- 8** Undgå at tabe eller indføre genstande i åbninger eller slange.
- 9** Brug ikke en forlængerledning sammen med dette glattejern.
- 10** Glattejernet er varmt, når det er i brug. Øjne og/eller bar hud må ikke berøre nogen opvarmede overflader, især den keramisk belagte plade.
- 11** Brug ikke apparatet til andre formål end den tilsigtede anvendelse.
- 12** Apparatet må **ALDRIG** anvendes i vand eller andre væsker. Apparatet må **ALDRIG** anvendes i nærheden af et badekar, et brusebad, beholdere, som er fyldt med vand, eller andre fugtige steder. Brug det aldrig med bare fødder, eller når hænder og fødder er våde.
- 13** Anbring ikke glattejernet på plastik eller andre varmefølsomme materialer.
- 14** For at undgå risiko for elektrisk stød må dette glattejern kun anvendes på tørt hår, ikke vådt eller fugtigt hår.
- 15** Undgå at berøre glattejernet, når det er varmt. Vær altid forsigtig for at undgå at brænde dig, når du styler.
- 16** Glattejernet må ikke anvendes udendørs, når der anvendes aerosolprodukter (spray), eller når der gives ilt.
- 17** Anbring ikke de opvarmede plader direkte på en overflade, mens glattejernet er varmt, eller stikket er sat i stikkontakten. Brug den medfølgende holder.
- 18** **ADVARSEL:** Brug ikke apparatet i nærheden af vand.



VIGTIGT

- 1** Glattejernet er ikke beregnet til brug af personer (herunder børn) med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring og viden, medmindre de er under opsyn eller har modtaget anvisninger om sikker brug af glattejernet fra en person, der er ansvarlig for deres sikkerhed.
- 2** Børn skal være under opsyn for at sikre, at de ikke leger med apparatet.
- 3** Hvis ledningen er beskadiget, skal den udskiftes af producenten, dennes serviceagent eller tilsvarende kvalificerede personer, så den ikke er til fare.

ADVARSEL

Brug ikke apparatet i nærheden af vand. Brug ikke glattejernet i nærheden af badekar, brusebade, håndvaske eller andre beholdere med vand.

GLATTEJERN

BRUGSANVISNING

PRODUKTETS FUNKTIONER:

Produktspecifikation

- Spænding: 220 V - 240 V
- Effekt: 50 W
- Mærkefrekvens: 50 Hz/60 Hz
- Temperaturindstilling: 140°C - 230°C (300°F - 450°F)
- Maks. temperatur: 230°C
- Slukker automatisk efter 1 time



BRUGSVEJLEDNING:

- Før du sætter stikket i stikkontakten, skal du sikre dig, at spændingen er i overensstemmelse med produktet.
- Tryk på "ON" for at starte produktet.
- Tryk på +/- knapperne for at vælge den ønskede temperatur.
- Tryk to gange på "ON", så knappen er tændt og låst, så du ikke behøver at bekymre dig om, at temperaturen ændres.
- Tryk igen 2 gange på "ON" for at låse alle knapperne op.
- Tryk på "OFF" for at slukke.
- Dette apparat har en automatisk sluk-funktion efter en time. Maskinen slukkes automatisk, hvis den ikke har været brugt i en time efter sidste brug. Den varmer først op igen, hvis der trykkes på knappen.
- Når apparatet er slukket, trækkes stikket ud, og produktet stilles først til opbevaring, når pladerne er kølet helt af.

GLATTEJERN

BRUGSANVISNING

VEDLIGEHOOLDSE AF KERAMISKE PLADER

De keramiske plader består af et hårdt, helt glat non-stick-materiale, så du kan nemt gøre dem rene ved at tørre dem af med en fugtig klud. Der er ikke behov for nogen anden særlig vedligeholdelse.

Bemærk dog følgende anvisninger for altid at opnå den bedste styling.

- 1** Undgå at ridse de keramiske pladers overflade med skarpe genstande eller at tørre dem af med grove materialer.
- 2** Brug ikke pladerne til at style med stærke kemikalier som permanentvæske.
- 3** Pladerne må ikke rengøres med et stærkt rengøringsmiddel. I de fleste tilfælde kan et mildt rengøringsmiddel nemt fjerne pletter og spor af stylingprodukter på pladerne.
- 4** Den keramiske belægning kan skalle af efter længere tids brug. Det vil dog ikke påvirke deres stylingfunktion.



REKLAMATIONER

Reklamationsret i henhold til gældende lovgivning. Maskinafstemplet kassebon/købskvittering med købsdato skal vedlægges i tilfælde af reklamation. Ved reklamation skal apparatet indleveres, i den nærmeste Imerco butik.

OPLYSNINGER OM BORTSKAFFELSE

Elektriske apparater og batterier må ikke smides ud sammen med andet usorteret husholdningsaffald. Det skal afleveres separat.

Kontakt kommunen for oplysninger om lokale indsamlingsmuligheder. Hvis elektriske apparater og batterier smides på en losseplads, kan farlige stoffer sive ned i grundvandet og ende i fødekæden til fare for menneskers helbred.

Når man udskifter gamle apparater med nye, er forhandleren forpligtet til at tage det gamle apparat tilbage uden beregning med henblik på korrekt bortskaffelse.



Produceret af: Imerco A/S, Smedeholm 16, DK-2730 Herlev

