

CREATE

DOWNMIX RETRO

BRUGERMANUAL

VELKOMMEN

Tak fordi du valgte vores popcornmaskine. Før du bruger dette apparat og for at sikre dets bedste brug, bedes du læse instruktionerne omhyggeligt.

De sikkerhedsforanstaltninger, der er anført her, reducerer risikoen for brand, elektrisk stød og skader, når de følges korrekt. Opbevar manualen på et sikkert sted til fremtidig reference, såvel som garantien, købskvittering og æske. Giv eventuelt disse instruktioner til den fremtidige ejer af apparatet. Følg altid grundlæggende sikkerhedsinstruktioner og risikoforebyggende foranstaltninger, når du bruger et elektrisk apparat. Producenten vil ikke holdes ansvarlig for eventuelle skader som følge af brugerens manglende overholdelse af disse instruktioner.

SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

Når du bruger ethvert elektrisk apparat, skal følgende grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger altid overholdes.

- Læs alle instruktioner.
- Rør ikke ved varme overflader. Brug håndtagene eller beskytterne.
- For at beskytte mod elektrisk stød må ledning, stik eller andre ikke nedsænkes i vand.
- Tæt opsyn er nødvendigt, når et apparat bruges af eller i nærheden af børn.
- Træk stikket ud af stikkontakten, når det ikke er i brug, og før rengøring. Lad det køle af, før du sætter dele på eller af, og før du rengør apparatet.
- Brug ikke noget apparat med en beskadiget ledning eller stik eller efter en funktionsfejl i apparatet. Returner apparatet til det nærmeste autoriserede servicecenter til undersøgelse, reparation eller justering.
- Brug af tilbehør, der ikke er anbefalet af apparatets producent, kan forårsage personskade.
- Må ikke bruges udendørs.
- Lad ikke ledningen hænge ud over kanten af bordet eller bordpladen eller røre ved varme overflader.
- Anbring ikke i nærheden af eller på en varm gas- eller elektrisk brænder eller inde i en opvarmet ovn.
- Der skal udvises ekstrem forsigtighed ved flytning af et apparat, der indeholder varm olie eller andre varme væsker.
- Tilslut altid stikket til apparatet først, og sæt derefter ledningen i stikkontakten. For at afbryde skal du dreje enhver kontrol til "fra" og derefter tage stikket ud af stikkontakten.
- Brug ikke apparatet til andet end det tilsigtede.
- En popcornmaskine, der er tilsluttet en stikkontakt, bør ikke efterlades uden opsyn.
- Der skal udvises stor forsigtighed ved aflæsning af popcorn. Vend altid enheden på en bordplade, så resterende varm olie eller eventuelle væsker ikke forårsager forbrændinger.
- En kort strømforsyningsledning skal medfølge for at reducere risikoen for at blive viklet ind i eller snuble over en længere ledning.
- Hvis der bruges en lang aftagelig strømforsyningsledning eller forlængerledning:
 - Den mærkede elektriske værdi for ledningen eller forlængerledningen skal være mindst den samme som den elektriske værdi for apparatet.
 - Hvis apparatet er jordet, skal forlængerledningen være en 3-leder jordledning.
- Alle ønskede pauser skal følges og skal være mindst 10 minutter.
- Se venligst mærket for den maksimale kontinuerlige brugstid (5 min er den maksimale brugstid).
- Dette apparat er ikke designet til at blive betjent ved hjælp af en ekstern timer eller separat fjernbetjeningsystem.
- Af sikkerhedsmæssige årsager bør en beskadiget eller defekt netledning kun udskiftes af servicecentret.
- Dette apparat er ikke beregnet til brug af personer (inklusive børn) med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner, eller mangel på erfaring og viden, medmindre de er blevet under opsyn eller instruktion i brugen af apparatet af en person, der er ansvarlig for din sikkerhed. Børn skal være under opsyn for at sikre, at de ikke leger med apparatet.

LISTE OVER DELE

1. tophætte
2. Måleske
3. majsinput
4. Hovedlegeme
5. kontakt

SÅDAN BRUGER DU POPCORNMASKINEN

- Placer popcornmaskinen på en plan overflade.
- Før første brug anbefales det at rengøre maskinen og tilbehøret med en fugtig klud.
- Mål majsene med den medfølgende måleske. Ét fuldt mål pr. session er tilstrækkeligt. Mere end et helt mål kan overfylde popcornmaskinen og ændre maskinens korrekte funktion.
- Det er ikke nødvendigt at forvarme apparatet.
- Tilføj ikke andre ingredienser til maskinen såsom: olie, fedtstof, smør, margarine, salt eller sukker, da det vil blive beskadiget.
- Hæld popcornene i aluminiums varmekammeret gennem popcornindtaget.
- Sæt måleskeen tilbage på plads inden i tophætten efter hver brug.
- Placer en stor skål under tuden, der rører ved popcornmaskinens krop. Det er vigtigt, at popcornene skydes ud af tuden og ind i en beholder og ikke omdirigeres, blokeres eller på anden måde forstyrres, da popcornene er varme, og for tidlig kontakt kan forårsage mindre ubehag.
- Tænd for popcornmaskinen. Efter et par øjeblikke vil den kontinuerlige pop-handling automatisk føre popcornene fra aluminiumsvarmekammeret gennem tuden, indtil alle majsene springer. Denne proces vil tage omkring 3 minutter.
- Sluk popcornmaskinen og tag stikket ud af strømkilden, når de er stoppet.
- Hvis der kræves mere popcorn, skal du fjerne de resterende popcorn fra aluminiumsvarmekammeret. Pas på ikke at brænde dig, når du håndterer toplåget, da denne del og målebægeret er meget varme, når popcornmaskinen arbejder.

BEMÆRK: Vent ca. 10 til 12 minutter, før du bruger popcornmaskinen igen.

ADVARSEL: Tilsæt ikke olie. Brug tør majs. Placer måleskeen oven på tophætten. Kom aldrig smør i aluminiumsvarmekammeret.

RENGØRING OG OPBEVARING

- Før rengøring skal stikket tages ud af stikkontakten.
- Sørg for, at popcornmaskinen er kølet helt ned før rengøring.
- Rengør popcornmaskinens plastikdele med en fugtig klud. Brug aldrig slibende produkter, da de kan beskadige maskinen.
- Toplåget og måleskeen kan rengøres med varmt sæbevand.
- Når popcornmaskinen ikke er i brug, skal du tage stikket ud af stikkontakten og opbevare den på et sikkert, tørt sted uden for børns rækkevidde.