

COOK & BAKER

SKABT AF IMERCO TIL HVERDAGEN

BRØDRISTER

BRUGSANVISNING



BRØDRISTER

BRUGSANVISNING

Tillykke med at have valgt en Cook & Baker brødrister. Du har købt et kvalitetsprodukt, som du vil kunne benytte og have glæde af i mange år.

SÅDAN ANVENDES DIN FLADE BRØDRISTER

1. Stil apparatet på en plan vandret overflade, og slut det til en stikkontakt på 220-240V – vekselstrøm.
2. Læg brødet på brødristen.
3. Stil timerknappen på den ønskede ristningsgrad (1-6 indstilling).
4. Tryk én gang på tænd/sluk-knappen for at tænde. Tændt-lampen vil lyse.
5. Apparatet slukkes automatisk, når ristningsgraden er opnået. Du kan slukke manuelt for brødristeren ved at trykke på tænd/sluk-knappen igen, inden ristningsgraden er udløbet.
6. Vend brødet om på den anden side; brug et redskab, så du ikke brænder fingrene.
7. Tryk igen på tænd/sluk-knappen for at riste den anden side af brødet.
8. Træk altid apparatets stik ud, når tilberedelsen er færdig.

TIPS TIL RISTNING

1. For at opnå jævnt ristningsresultat skal man holde brødet væk fra kanterne af brødristerens grill. Rist færre stykker brød af gangen.
2. Skær meget tykke brød over i to halvdele, da de ellers kan være vanskelige at riste.
3. Tyndt, tørt eller sødt brød bruner hurtigere end tykt, fugtigt eller hvidt brød. Rist den samme type og størrelse af brød af gangen.
4. Når den ene side af brødet er ristet, har den anden side behov for en kortere ristningstid.
5. Forsøg aldrig at fjerne ristet brød, der sidder fast, med en kniv eller andre metalgenstande, da det kan føre til farlige situationer. Træk altid stikket ud inden rengøring. Du kan slukke manuelt for brødristeren ved at trykke på tænd/sluk-knappen igen, inden ristningstiden er udløbet.

RENGØRING OG PLEJE

1. Træk altid stikket ud og lad apparatet afkøle inden rengøring.
2. Brug en blød fugtig klud til at tørre huset og brødristerens grill af med, tilføj lidt mildt opvaskemiddel om nødvendigt.
3. Brug ikke slibende rengøringsmidler eller ståluld til at rengøre brødristeren med, fordi de kan ridse dens overflader.
4. Stil ingen af delene i en opvaskemaskine.
5. For at fjerne krummerne skal man lade krummebakken glide ud og tømme krummerne. Tør den af med en fugtig klud og sæt den tilbage på brødristeren.
6. Sørg for, at apparatet er helt tørt, før det bruges igen.
7. For at undgå beskadigelse af el-ledningen må du ikke vikle den rundt om apparatet.

VIGTIGE SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER

Når man bruger elektriske husholdningsapparater, bør følgende grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger overholdes.

1. Læs alle vejledninger grundigt igennem.
2. Dette apparat må kun tilsluttes til den samme strømspænding med jordforbindelse, som der er angivet på mærkepladen.
3. Efterlad aldrig apparatet uden opsyn, når det er i brug.
4. Rør ikke ved varme overflader. Brug hanke eller håndtag.
5. For at beskytte sig mod brand, elektrisk stød og personskader må man ikke nedsænke brødristeren i vand eller anden væske.
6. Streng overvågning er nødvendig, når apparatet bruges af eller i nærheden af børn.
7. Børn bør overvåges, så man er sikker på, at de ikke leger med apparatet.
8. Træk stikket ud, når apparatet ikke er i brug, inden rengøring og når dele tages af. Lade det afkøle inden rengøring.
9. Anvend ikke apparater med en beskadiget ledning eller et ødelagt stik, eller hvis apparatet har været i uorden eller på nogen måde er blevet beskadiget. Indlever apparatet til et servicecenter til undersøgelse og reparation.
10. Brug af tilbehør, der ikke anbefales af apparatets producent, kan forårsage brand, elektriske stød eller personskader.
11. Sæt ikke nogen genstand igennem brødristerens grill. Undgå, at ledningen eller andre genstande befinder sig på brødristerens grill, når den anvendes.
12. Bør ikke bruges udendørs.
13. Lad ikke ledningen hænge ud over kanten af et køkkenbord eller berøre varme overflader.
14. Stil det ikke på eller i nærheden af et varmt gas-blus, el-blus eller i en opvarmet ovn.
15. Brug ikke apparatet til andet end dets hensigtsmæssige brug.
16. Metalfolie, redskaber eller anden mad må ikke sættes på brødristerens grill, fordi det kan forårsage brand eller elektriske stød.
17. Brød kan antænde! For at undgå brand må brødristeren ikke bruges under gardiner eller tæt på brandbare materialer herunder tekstiler, tapet og skabe.
18. Rist ikke brød med for meget smør, ost eller lignende, da det kan dryppe ned på elementerne og medføre brand.
19. Træk altid stikket ud, inden apparatet gøres rent, eller når der fjernes mad, der har sat sig fast. Forsøg aldrig at fjerne brød, rundstykker eller boller, der sidder fast med en kniv eller andre metalgenstande, da kontakt med elementet kan give elektriske stød.
20. For at undgå skader skal man holde hænderne væk fra brødristeren, når den er tændt. Dette apparats overflader kan komme op på en høj temperatur, når det er i brug.
21. Brug ikke apparatet i tilslutning med en ekstern timer eller et separat fjernstyringssystem.
22. Sørg for, at apparatet anvendes på en fast, tør og flad overflade.
23. For at undgå overheding eller brandrisiko bør man ikke sætte brødet udenfor kanterne af brødristerens grill. Dæk ikke brødristerens grill fuldstændigt: lad der være plads mellem brødkiverne. Maksimum 80% af brødristerens grill må være dækket med brød.
24. Dæk ikke krummebakken eller andre dele af brødristeren med metalfolie. Dette vil medføre overophedning og brandrisiko.
25. For at undgå at der går ild i krummerne, skal man regelmæssigt rengøre krummebakken og aldrig lade krummerne hobe sig op.
26. Fjern altid fremmedlegemer inde i brødristeren inden brug.
27. ADVARSEL: For at reducere risikoen for brand eller elektrisk stød skal man ikke forsøge at skille apparatets hus ad. Der er ingen bruger-ansvarelige dele inde. Reparationer bør kun udføres af personale.
28. Dette apparat er ikke beregnet til brug af personer (herunder børn) med nedsatte fysiske, sensoriske eller motoriske evner eller med manglende erfaring og kendskab, med mindre de overvåges eller instrueres i brug af apparatet af den person, der er ansvarlig for deres sikkerhed.

BRØDRISTER

BRUGSANVISNING

REKLAMATION

Reklamationsret i henhold til gældende lovgivning. Maskinafstemplet kassebon/købskvittering med købsdato skal vedlægges i tilfælde af reklamation. Ved reklamation skal apparatet indleveres i den nærmeste Imerco butik.

OPLYSNINGER OM BORTSKAFFELSE

Elektriske apparater må ikke smides ud sammen med andet usorteret husholdningsaffald. Det skal afleveres separat.

Kontakt kommunen for oplysninger om lokale indsamlingsmuligheder. Hvis elektriske apparater smides på en losseplads, kan farlige stoffer sive ned i grundvandet og ende i fødekæden til fare for menneskers helbred.

Når man udskifter gamle apparater med nye, er forhandleren forpligtet til at tage det gamle apparat tilbage uden beregning med henblik på korrekt bortskaffelse.

