

Læs hele denne brugsvejledning, før du bruger apparatet.

SÅDAN BRUGER DU DET:

OPLADNING

1. Ladetid: 10–12 timer.
2. Nominel spænding: AC 220–240 V (50–60 Hz).
3. Sluk for kontakten. Sæt stikket i stikkontakten. Indikatoren blinker for at vise, at den oplader.

UDSKIFTNING AF HOVEDER

For at skifte tilbehør:

- Hold ladyshaveren med kontaktsiden mod dig.
- Drej tilbehøret og træk det af.
- Placer det nye tilbehør øverst på shaveren, og tryk det ned på plads.



BRUG AF TRIMMEREN

Fjern beskyttelseshætten. Skub kontakten til "ON". Placer forsigtigt ladyshaverens trimmerskær mod uønskede øjenbrynshår, fine ansigts- og ørehår eller andre løse kropshår.

Funktionstiden er 1 time.





FOLD

RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE

Rengør din personlige ladyshaver regelmæssigt. Sørg for, at kontakten er på "OFF", før du rengør.

RENGØRING MED BØRSTE

Udsæt aldrig motordelen for vand. Brug børsten til at rengøre apparatet og bevare smøringen. Børst og blæs hårrester ud af håndtaget.

RENGØRING MED VAND

Shaverens tilbehør har rustfri, rustbestandige stålklinger og kan skylles under rindende vand, hvis du ønsker det. Vask aldrig tilbehøret, mens det sidder på selve ladyshaveren. Hold altid knivområdet nedad under rengøring. Brug først tilbehøret igen, når det er helt tørt.

Vigtige bemærkninger

- Brug ikke skrappe eller ætsende rengøringsmidler på apparatet eller tilbehøret.
- Tryk ikke hårdt på tilbehøret og brug ikke hårde genstande mod det.

FOLD



FOLD

REKLAMATIONER

Reklamationsret i henhold til gældende lovgivning. Maskinafstemplet kassebon/købskvittering med købsdato skal vedlægges i tilfælde af reklamation. Ved reklamation skal apparatet indleveres i den nærmeste Imerco butik.

OPLYSNINGER OM BORTSKAFFELSE

Elektriske apparater og batterier må ikke smides ud sammen med andet usorteret husholdningsaffald. Det skal afleveres separat.

Kontakt kommunen for oplysninger om lokale indsamlingsmuligheder. Hvis elektriske apparater og batterier smides på en losseplads, kan farlige stoffer sive ned i grundvandet og ende i fødekæden til fare for menneskers helbred.

Når man udskifter gamle apparater med nye, er forhandleren forpligtet til at tage det gamle apparat tilbage uden beregning med henblik på korrekt bortskaffelse.



FOLD

EXCLUSIVE
STUDIO



LADYSHAVER