

# COOK&BAKER

**BY IMERCO**

## MINIHAKKER

### BRUGSANVISNING

Læs denne manual omhyggeligt,  
før du tager apparatet i brug,  
og gem den til senere brug.

Model: 100436701



---

**COOK&BAKER**

# MINIHAKKER

## BRUGSANVISNING

### MINIHAKKER MED SNORRETRÆK

- Kapacitet 650 mL
- Knivenhed med tre knive
- Skærer nødder, grønsager og kød (uden ben)
- Brug den ikke til frugt og grønt med hård skal eller hårde kerner.
- Brug den ikke til isterninger, kaffebønner, skaldyr, ben osv.



### BRUG AF PRODUKTET



Tag låget af – og sæt knivbladet i beholderen.



Centrer knivholderen så den passer med center af låget. Luk låget tæt.



Fordel den ønskede mængde mad i beholderen.



Hold med den ene hånd på låget mens du med den anden hånd trækker i snoren med en fast bevægelse (ikke hurtigt).

Antallet af gange du trækker i snoren afgør hvor fint din mad hakkes.

### RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE

Tåler opvaskemaskine på øverste hyld med temperaturer under 80 grader °C. Knivene er skarpe – pas på når du håndterer dem.

Produceret af: Imerco A/S, Smedeholm 16, DK-2730 Herlev

