

GLATTEJERN

100466031

VIGTIGT

Læs denne vejledning grundigt før brug og gem den til senere.

SPECIFIKATIONER

230–240 V ~ 50–60 Hz

72 W

Klasse II

For at få mest muligt ud af produktet anbefales det at læse vejledningen før første brug.

SIKKERHED

Ved brug af elektriske apparater skal grundlæggende sikkerhedsregler altid følges – især når børn er i nærheden.



ADVARSEL

- Må ikke bruges i nærheden af badekar, bruser, håndvask eller andre beholdere med vand.
- Apparatet må ikke bruges af personer (inkl. børn) med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner uden opsyn.
- Børn skal være under opsyn og må ikke lege med apparatet.
- Undgå kontakt mellem varme plader og hud (ansigt/hals).
- Læg ikke det varme glattejern/crepejern på varmekølsomme overflader.
- Frakobl altid strømmen før opbevaring.
- Vikl ikke ledningen rundt om produktet.
- Efterlad aldrig apparatet uden opsyn, når det er tilsluttet strøm.

- Brug ikke apparatet, hvis ledningen er beskadiget.
- Reparation må kun udføres af producent eller autoriseret service.
- Sørg for, at spændingen matcher produktets mærkning.
- Kun til husholdningsbrug (ikke erhverv).
- Apparatet bliver meget varmt kort efter tænding. Undgå kontakt med hud.
- Test altid temperaturen på en lille hårlok før brug.



PRODUKTDELE

1. Håndtag
2. Varmeplader
3. Display
4. Tænd/sluk- og temperaturknap
5. Ledning
6. Låsefunktion



FOLD

BRUG

1. Tilslut strøm. Produktet er i standby (display slukket).
2. Hold tænd/sluk-knappen inde i ca. 2 sekunder for at tænde.
3. Standardtemperatur vises (op til 230 °C), og displayet blinker under opvarmning.
4. Når temperaturen er nået, lyser displayet konstant.
5. Juster temperaturen med "+" og "-".
6. Ved fejl vises "888" i displayet.
7. Hold tænd/sluk-knappen inde i 2 sekunder for at slukke.

BRUGSTIPS

- Brug kun på tørt hår.
- Hold glattejernet i bevægelse – undgå at holde det stille på håret.
- Tag ikke for store hårsektioner ad gangen.
- Rør ikke ved varmepladerne under brug.
- Lad apparatet køle helt af før opbevaring.

RENGØRING OG VEDLIGEHOLD

- Træk stikket ud før rengøring.
- Rengør kun, når apparatet er helt afkølet.
- Tør af med en let fugtig, blød klud.
- Undgå at få vand ind i håndtaget.
- Opbevar ikke produktet, mens det er varmt eller tilsluttet strøm.
- Vikl ikke ledningen rundt om produktet.

FOLD



REKLAMATIONER

Reklamationsret i henhold til gældende lovgivning. Maskinafstemplet kassebon/købskvittering med købsdato skal vedlægges i tilfælde af reklamation. Ved reklamation skal apparatet indleveres i den nærmeste Imerco butik.

OPLYSNINGER OM BORTSKAFFELSE

Elektriske apparater og batterier må ikke smides ud sammen med andet usorteret husholdningsaffald. Det skal afleveres separat.

Kontakt kommunen for oplysninger om lokale indsamlingsmuligheder. Hvis elektriske apparater og batterier smides på en losseplads, kan farlige stoffer sive ned i grundvandet og ende i fødekæden til fare for menneskers helbred.

Når man udskifter gamle apparater med nye, er forhandleren forpligtet til at tage det gamle apparat tilbage uden beregning med henblik på korrekt bortskaffelse.



FOLD



FRONT