

COOK & BAKER

BY IMERCO

GASBRÆNDER MED 4 RAMEKINER

BRUGSANVISNING

Læs denne manual omhyggeligt,
før du tager apparatet i brug,
og gem den til senere brug.

Model: 100432118



COOK & BAKER

GASBRÆNDER

BRUGSANVISNING

ADVARSEL

OPBEVARES UTILGÆNGELIGT FOR BØRN.

YDERST BRANDFARLIGT INDHOLD UNDER TRYK.

- Gasbrænderen må ikke anvendes i lukkede rum eller i nærheden af antændelseskilder eller åben ild.
- Sørg for god ventilation.
- Benyt øjenværn /beskyttelsesbriller.
- Undgå at indånde svejse-/loddedampe.
- Gasbrænderen må ikke punkteres eller brændes.
- Konstruktionen og indstillinger foretaget fra fabrikken må ikke ændres.
- Det kan være farligt at skille gasbrænderen ad.
- Gasbrænderen må ikke tabes, da den derved kan gå i stykker, og interne dele kan revne. Hvis der er synlige skader på gasbrænderen, skal den bortskaffes – forsøg ikke at bruge eller reparere den.
- Gasbrænderen må ikke opbevares ved temperaturer på over 40°C og må ikke udsættes for direkte sollys i længere tid.
- Følg den angivne procedure for påfyldning af gas for at undgå alvorlige ulykker.
- Hold munden væk fra ansigt og tøj, når gasbrænderen tændes. Bemærk, at en butanflamme kan være næsten usynlig under visse lysforhold.
- Lad gasbrænderen køle ned, før den lægges til opbevaring.
- Sørg for, at flammen er slukket efter brug.

TEKNISK INFO

KAPACITET	10g Butangas
BRÆNDETID	15 minutter

OPFYLDNING AF GASBEHOLDEREN

Gasbrænderen bruger almindelig butangas (lightergas). Der må kun fyldes gas på gasbrænderen på et sted med god ventilation, hvor der ikke forekommer åben ild.

- Sluk gasbrænderen, og kontrollér at flammen er gået ud.
- Lad gasbrænderen køle af i 5 minutter, før der fyldes gas på.
- Hold gasbrænderen med bunden i vejret, og indfør lightergasdåsens dyse i gasbrænderens påfyldningsventil.
- Tryk dysen ned i påfyldningsventilen, så gassen begynder at strømme. Når der begynder at sive gas ud omkring dysen, er gasbrænderen fuld, og dåsen med lightergas fjernes.

BRUG AF GASBRÆNDER

NÅR GASBRÆNDEREN IKKE ER I BRUG

- Tryk let på knappen og drej den mod uret mod "CLOSE".

FOR AT BRUGE GASBRÆNDEREN

- Sørg for at drejeknappen "OPEN/CLOSE" er drejet mod uret for at kunne tænde.
- Tryk hårdt på knappen en enkelt gang.
- For at have constant flamme, kan du holde knappen i bund – eller dreje den med uret mod "CLOSE" mens den er i bund.
- Drej knappen mod uret mod "OPEN" for at løsne knappen og slukke flamme.
- Juster flammens længde på siden ved at justere fra (-) lille flamme til (+) stor flamme.

GASBRÆNDER

BRUGSANVISNING

REKLAMATIONER

Reklamationsret i henhold til gældende lovgivning. Maskinafstemplet kassebon/købskvittering med købsdato skal vedlægges i tilfælde af reklamation. Ved reklamation skal apparatet indleveres i den nærmeste Imerco butik.

OPLYSNINGER OM BORTSKAFFELSE

Elektriske apparater og batterier må ikke smides ud sammen med andet usorteret husholdningsaffald. Det skal afleveres separat.

Kontakt kommunen for oplysninger om lokale indsamlingsmuligheder. Hvis elektriske apparater og batterier smides på en losseplads, kan farlige stoffer sive ned i grundvandet og ende i fødekæden til fare for menneskers helbred.

Når man udskifter gamle apparater med nye, er forhandleren forpligtet til at tage det gamle apparat tilbage uden beregning med henblik på korrekt bortskaffelse.



Produceret af: Imerco A/S, Smedeholm 16, DK-2730 Herlev



COOK&BAKER