



PERSONVÆGT BRUGSANVISNING

Model: 100450933 & 100450934



For at sikre korrekt brug, præcis vægtmåling og lang levetid for denne personvægt, bedes du læse følgende instruktioner grundigt, før du tager vægten i brug.



SPECIFIKATIONER

- **Maksimal vægtkapacitet:** 180 kg / 360 lbs
- **Minimal målbar vægt:** 2,5 kg / 5,5 lbs
- **Interval:** 0,1 kg / 0,2 lb
- **Valg af enheder:** kg / lb
- **Lavt batteri-indikator:** "LO"
- **Overbelastningsindikator:** "Err"
- **Driftstemperatur:** 5°C - 40°C



BRUGSANVISNING

1. Indsæt 3 stk. AAA-batterier i batterirummet på bagsiden af vægten.
2. Vælg ønsket måleenhed (med knappen "input" på bagsiden).
3. Placer vægten på en hård og jævn overflade.
4. Tænd vægten ved at træde let på den. (Displayet viser 0,0 kg).
5. Stå altid midt på platformen for at opnå en præcis vægtmåling.
6. Efter få sekunder vil din vægt blive beregnet og vist elektronisk på displayet.
7. Når du træder ned fra vægten, slukker den automatisk efter et par sekunder.

PERSONVÆGT BRUGSANVISNING

FEJLFINDING:

1. Display viser "Err":
2. Hvis vægten overstiger den maksimale kapacitet på 180 kg / 360 lbs, vil "Err" vises på skærmen. Træd straks af vægten for at undgå skader på enheden.
3. Display viser "Lo": Batteriet er lavt. Udskift batterierne med et nyt sæt.

FORHOLDSREGLER

1. Undgå overbelastning, da dette kan forårsage permanent skade på vægten.
2. Skil ikke vægten ad, bortset fra ved udskiftning af batterier.
3. Rengør vægten med en let fugtig klud efter brug. Brug ikke opløsningsmidler eller nedsænk vægten i vand.
4. Undgå kraftige stød eller vibrationer, f.eks. ved at tabe vægten på gulvet.

VIGTIG INFORMATION

1. Sørg for, at glasplatformen er tør for at undgå risikoen for at glide. Beskyt vægten mod fugt.
2. Undgå at placere vægten på bløde underlag (f.eks. tæpper), da dette kan resultere i unøjagtige målinger.
3. Placer ikke genstande på glasplatformen, når vægten ikke er i brug.

REKLAMATIONER

Reklamationsret i henhold til gældende lovgivning. Maskinafstemplet kassebon/købskvittering med købsdato skal vedlægges i tilfælde af reklamation. Ved reklamation skal apparatet indleveres, i den nærmeste Imerco butik.

OPLYSNINGER OM BORTSKAFFELSE

Elektriske apparater og batterier må ikke smides ud sammen med andet usorteret husholdningsaffald. Det skal afleveres separat.

Kontakt kommunen for oplysninger om lokale indsamlingsmuligheder. Hvis elektriske apparater og batterier smides på en losseplads, kan farlige stoffer sive ned i grundvandet og ende i fødekæden til fare for menneskers helbred.

Når man udskifter gamle apparater med nye, er forhandleren forpligtet til at tage det gamle apparat tilbage uden beregning med henblik på korrekt bortskaffelse.

