



# HÅRTØRRER

## BRUGSANVISNING

Model: 100353426




Læs denne manual omhyggeligt, før du tager apparatet i brug, og gem den til senere brug.



## HÅRTØRRERENS DELE

1. Diffuser
2. Fønnæb
3. Knap til kold luft
4. Kontakt til varme/hastighed

## SÅDAN BRUGER DU HÅRTØRREREN

1. Sæt hårtørrerens stik i en stikkontakt.
2. Indstil valgknappen til enten 1 eller 2 alt efter, hvilken luftstrøm der ønskes. 1 = Lav, 2 = Høj.
3. Tryk på knappen  for hurtigt at afkøle håret. Slip knappen for at vende tilbage til normal indstilling.

## FORHOLDSREGLER

- Sørg altid for, at der er slukket på knappen på hårtørreren, før stikket sættes i eller tages ud af stikkontakten.
- Hårtørrerens strømforsyning skal komme fra et ledningsnet, der er installeret korrekt. Kontrollér stikkontaktens mærkestrøm, og sørg for, at der ikke er tilsluttet andet udstyr, mens hårtørreren bruges.
- Kontrollér altid, at stikkontaktens spænding svarer til den spænding, der er angivet på hårtørreren.
- Lad aldrig hårtørreren ligge og køre uden opsyn.
- Tag stikket ud af stikkontakten efter brug. Tag altid fat i selve stikket, når det tages ud af stikkontakten, ikke ledningen.
- Stands øjeblikkeligt brugen af hårtørreren, hvis luftstrømmen begynder at blive ustabil.
- Træk ikke for hårdt i ledningen. Forsøg heller ikke at reparere eller ændre ledningen. Stands øjeblikkeligt brugen af hårtørreren, hvis ledningen eller stikket er beskadiget eller bliver varmt, og få den repareret eller udskiftet hos den nærmeste forhandler. Forsøg aldrig at adskille og reparere hårtørreren selv.
- Undgå at tabe hårtørreren eller udsætte den for kraftige slag og stød.
- Brug ikke hårtørreren i nærheden af gas eller andre brændbare materialer såsom rensbenzin, fortynder, spraydåser osv.
- Brug ikke hårtørreren med våde hænder eller i badet. Brug ikke hårtørreren i nærheden af badekar, swimmingpools og andre steder med vand. Placer og opbevar ikke hårtørreren i nærheden af badekar, håndvaske og andre steder, hvor den kan blive ramt af vand eller udsat for høj luftfugtighed.
- Brug ikke fortynder, rensbenzin eller andre opløsningsmidler til rengøring af hårtørreren.
- Pas på, at der ikke suges hår ind i luftindgangen under brug. Stik aldrig genstande ind i luftindgangen eller -udgangen. Det kan medføre skader eller elektrisk stød. Hvis luftindgangen eller -udgangen blokeres under brug, vil det muligvis udløse den termiske afbryder, så opvarmingsdelen slås fra. Fjern hurtigt det, der blokerer luftindgangen eller -udgangen. Efter et par sekunder slås opvarmingsdelen til igen.
- Vær opmærksom på, at fønnæbbet bliver varmt under brug.
- Ret ikke luftstrømmen mod øjnene eller andre følsomme områder.
- Vær særlig opmærksom, hvis hårtørreren anvendes af eller i nærheden af børn.
- Brug ikke hårtørreren til andet end at tørre og sætte hår på mennesker.
- Hårtørreren er kun beregnet til privat brug.
- Brug ikke andet tilbehør end det, der følger med hårtørreren.



## REKLAMATIONER

Reklamationsret i henhold til gældende lovgivning. Maskinafstemplet kassebon/købskvittering med købsdato skal vedlægges i tilfælde af reklamation. Ved reklamation skal apparatet indleveres, i den nærmeste Imerco butik.

### OPLYSNINGER OM BORTSKAFFELSE

Elektriske apparater og batterier må ikke smides ud sammen med andet usorteret husholdningsaffald. Det skal afleveres separat.

Kontakt kommunen for oplysninger om lokale indsamlingsmuligheder. Hvis elektriske apparater og batterier smides på en losseplads, kan farlige stoffer sive ned i grundvandet og ende i fødekæden til fare for menneskers helbred.

Når man udskifter gamle apparater med nye, er forhandleren forpligtet til at tage det gamle apparat tilbage uden beregning med henblik på korrekt bortskaffelse.

