

## Garantie-Bedingungen

Dieses Gerät ist nur für den Gebrauch im Haushalt bestimmt. Schäden am Gerät, die bei bestimmungsgemäßem Gebrauch auf Werksfehler zurückzuführen sind und uns unverzüglich nach Feststellung und innerhalb der Garantiezeit nach Lieferung an den Endabnehmer mitgeteilt wurden, beheben wir nach Maßgabe der folgenden Bedingungen. Um Ihren Anspruch geltend zu machen, ist der original Verkaufsbeleg mit Verkaufsdatum beizulegen.

Eine Garantiepflicht wird nicht ausgelöst durch geringfügige Abweichungen von der Soll-Beschaffenheit, die für Wert- und Gebrauchstauglichkeit des Gerätes unerheblich sind sowie für Schäden aus nicht normalen Umweltbedingungen. Die Garantie erstreckt sich ausschließlich auf Mängel, welche auf Material- oder Herstellungsfehler zurückzuführen sind. Die Behebung von uns als garantispflichtig anerkannter Mängel erfolgt dadurch, dass die mangelhaften Teile durch einwandfreie Teile ersetzt werden.

Von der Garantie ausgeschlossen sind:

- Normaler Verschleiß
- Gebrauchsschäden an der Beschichtung
- Glasbruch
- Unsachgemäße Anwendung, wie Überlastung oder nicht zugelassene Zubehörteile
- Beschädigung durch Fremdeinwirkung, Gewaltanwendung oder Fremdkörper
- Schaden durch Nichtbeachtung der Gebrauchsanleitung z. B. falsche Netzspannung

Geräte, für die unter Bezugnahme auf diese Garantie eine Mangelbeseitigung beansprucht wird, sind an uns sachgemäß verpackt, gereinigt, mit Fehlerangabe und einschließlich Kaufbeleg einzusenden. Ersetzte Teile gehen in unser Eigentum über. Der Garantieanspruch ist nicht übertragbar und erlischt bei unsachgemäßem Gebrauch oder Zweckentfremdung, wenn Reparaturen oder Eingriffe von dritter Seite vorgenommen wurden; und zwar unabhängig davon, ob die Beanstandung hierauf beruht. Garantieleistungen bewirken weder eine Verlängerung der Garantiefrist noch setzen sie eine neue Garantiefrist in Lauf. Die Garantiefrist für eingebaute Ersatzteile endet zum gleichen Zeitpunkt wie die Garantiefrist für das ganze Gerät.

Kann der Mangel nicht beseitigt werden oder wird die Nachbesserung von uns abgelehnt oder unzumutbar verzögert, wird auf Wunsch des Endabnehmers innerhalb der gesetzlichen Garantiezeit ab Kauf- bzw. Lieferdatum entweder kostenfreier Ersatz geliefert oder der Minderwert vergütet oder das Gerät gegen Erstattung des Kaufpreises zurückgenommen.

Weitergehende Ansprüche, insbesondere solche auf Ersatz außerhalb des Gerätes entstandener Schäden sind ausgeschlossen.

Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten, keine Haftung für Übersetzungsfehler



## Steba Elektrogeräte GmbH & Co. KG

Pointstraße 2, D-96129 Strullendorf  
Elektro@steba.com

**www.steba.com**

Zentrale: Tel.: 09543-449-0

Fax: 09543-449-19

Vertrieb: Tel.: 09543-449-17

Tel.: 09543-449-18

Dänisch  
Art. Nr. 480-13470 Stand 11/2015


www.steba.com

Multi-Snackmaker SG 55  
Brugsanvisning

## Generelt

Dette apparat er beregnet til anvendelse i private husholdninger og ikke til kommerciel anvendelse. Venligst læs denne brugermanual grundigt igennem og gem den på et sikkert sted. Hvis apparatet gives videre til andre personer, skal brugermanualen følge med. Benyt kun apparatet som beskrevet i brugermanualen og vær opmærksom på sikkerhedsinformationerne. Producenten påtager sig intet ansvar for skader og ulykker, som skyldes manglende overholdelse af sikkerhedsinstruktionerne.

## Sikkerhedsinformation

- Tilslut og anvend kun apparatet i overensstemmelse med oplysningerne på typeskiltet.
- Anvend ikke apparatet hvis ledningen eller apparatet er beskadiget. Tjek altid før apparatet anvendes!
- Rør ikke ved stikket med våde hænder.
- Tilslut stikket til en korrekt installeret og let tilgængelig stikkontakt.
- Træk aldrig stikket ud ved at trække i ledningen.
-  Apparatet kan anvendes af børn fra 8 år, samt personer med nedsatte fysiske, sensoriske eller psykiske evner eller med manglende erfaring og/eller viden, såfremt at de overvåges, eller er blevet undervist i brugen af apparatet og har forstået farerne forbundet hermed. Børn må ikke anvende emballagen som legetøj. Rengøring og vedligeholdelse må ikke udføres af børn, medmindre de er minimum 8 år og bliver holdt opsyn med.
- Børn under 8 år, skal holdes væk fra apparatet og ledningen.
- Børn bør være under opsyn, for at sikre at de ikke leger med apparatet eller emballagen.
- Apparatet må ikke anvendes med en timer eller et separate fjernbetjeningssystem.

## Korrekt bortskaffelse af dette produkt:

Nedslidte maskiner skal straks tages ud af brug.



Inden for den Europæiske Union, indikerer dette symbol, at produktet ikke må bortskaffes sammen med andet husholdningsaffald. Elektronisk affald indeholder værdifulde og genanvendelige materialer, som burde blive genbrugt for ikke at skade naturen eller menneskers sundhed igennem ukontrolleret affaldshåndtering. Sørg derfor altid for at aflevere elektronisk affald på en genbrugsstation eller sende det til bortskaffelse hos forhandleren. Denne sørger herefter for at maskinens komponenter genbruges.

**Bortskaffelse af emballage:** Smid aldrig blot emballagen ud, men bortskaf det på korrekt og ansvarlig vis til genanvendelse.

### Emballage:

- Aflever papir-, pap- og bølgepapemballage på genbrugsstationen.
- Forpackingsdele af plastik og folie skal ligeledes afleveres i den dertil indrettede opsamlingsbeholder



I eksemplerne på mærkning af plastmaterialer står: PE for polyethylen, kodenummer 02 for PE-HD, 04 for PE-LD, PP for polypropylen, PS for polystyrol.

## Kundeservice:


Hvis din maskine mod forventning får brug for service, bedes du kontakte os på følgende adresse. Vi afhenter apparatet hvis den stadig er dækket af garantien. Apparatet skal pakkes ind til transport.

Ufrankererede pakker modtages ikke!

STEBA Elektriske Apparater ApS & Co K/S  
Pointstr. 2, 96129 Strullendorf / Germany

Salgstelefon: 09543 / 449-17 / -18, servicetelefon: 09543 / 449-44, fax: 09543 / 449-19  
e-Mail: elektro@steba.com Internet: <http://www.steba.com>

Advarsel! For at undgå væsentlige skader, der kan opstå som følge af ukyndig reparation, må elektroniske apparater kun repareres af autoriserede el-reparatører.

- Efter brug af apparatet eller hvis der opstår et problem, træk altid stikket ud af stikkontakten.
- Træk aldrig i selve ledningen. Træk ikke ledningen over kanter og mas ikke ledningen.
- Hold ledningen væk fra varme dele.
- Las aldrig apparatet være uden opsyn når det er i brug.
- Lad ikke apparatet stå udendørs eller i områder med damp.
- Nedsenk aldrig apparatet i vand.
- Anvend ikke apparatet hvis det er beskadiget (hvis det f.eks. er faldet ned).
- Producenten påtager sig intet ansvar for skader forårsaget af forkert anvendelse af apparatet, som følge af manglende overholdelse af instruktionerne i brugermanualen.
- Apparatet bliver meget varmt. Flyt ikke apparatet før det er kølet ned.
- For at forhindre skader, må reparationer, såsom udskiftning af beskadiget ledning kun blive udført af kundeservice.
-  **Opmærksom! Kabinettet bliver varmt. Fare for forbrændinger!** Placer ikke apparatet på en sensitiv overflade (f.eks. malede møbler) og hold den mindst 70 cm fra brændbare materialer.
- Når der anvendes en forlængerledning, er det vigtigt at børn ikke trækker i denne eller, at man kan falde over den.
- Stikket skal altid tages ud, hvis apparatet er uden opsyn, samt før samling, demontering eller rengøring.

## Arbejdspladsen

Vigtigt: Placer aldrig apparatet på eller ved varme overflader (f.eks. kogeplader). Anvend kun apparatet på et jævnt, stabilt og varmeresistent underlag. Det er vigtigt at der ikke er nogle brændbare enheder tæt på apparatet.


## Rengøring og vedligeholdelse

- Apparatet skal rengøres efter hvert brug.
- Træk stikket ud af stikkontakten.
- Apparatet skal køle lidt ned. Det rengøres lettere når det ikke er for varmt.
- Nedsenk aldrig apparatet i vand!
- Anvend en fugtig klud med en lille smule vaskemiddel for at rense apparatet. Modstridigt snavs bør dækkes med lidt olie, vent i 5 minutter og forsøg igen at fjerne det med en fugtig klud. Anvend ikke slibende rengøringsmidler. Ved rengøring af oliebakken, vær da forsigtig, og vær sikker på at olien deri er kølet helt ned.

## Før første anvendelse

Olier grillen lidt før første brug. Varm derefter apparatet op i ca. 10 minutter med lukkede plader uden mad. Rengør derefter pladerne med en fugtig klud. Anvend ikke aggressive rengøringsmidler, for at undgå skader på non-stick overfladen.

Åben kun enheden i en 90 graders vinkel, ellers vil hængslet brække.



## Tilberedning af mad

- Tilslut enheden i overensstemmelse med data på typeskiltet. Hvis det røde lys lyser, varmer apparatet op. Hvis den ønskede temperatur er opnået, slukker det røde lys og det blå lys lyser.
- Ved første opvarmning, kan der forekommer lidt røg, denne røg vil forsvinde efter nogle minutter.
- Varm enheden op med lukkede plader indtil det røde lys slukkes. Du har nået den ønskede temperatur.
- Placer maden i grillen og luk apparatet.
- Tryk på oversiden af håndtaget, indtil der høres et klik.
- Under grilning, kan det blå og røde lys tænde og slukke – termostaten arbejder.
- Når maden er klar, fjern den da fra grillpladen med en plast eller træ enhed, for at undgå skader på non-stick belægningen.
- Luk altid pladerne for at undgå at miste varme.
- Når den røde lampe igen er slukket, kan du sætte mad på grillen.
- Grilltiden og temperaturvalg afhænger af flere forskellige faktorer:
  - Fødevarens art og tykkelse
  - Farven på fødevaren
  - Personlige præferencer



### Forsigtig!

Der kan opstå damp fra fødevaren mellem pladerne. Fare for forbrændinger!

## Udskiftning af pladerne

- Tag stikket ud af stikkontakten.
- Tryk på frigørelsesknapperne på hver side og træk pladerne ud af enheden.
- For at isætte andre plader, sæt da de to tapper ind i fordybningen på bagsiden, og tryk pladerne ind i enheden til du hører en lyd.
- For at opnå optimale resultater, bør du anvende matchende pladesæt
  1. Sandwich plader
  2. Grillplader
  3. Vaffelplader

