

COOK & BAKER

BY IMERCO

DOBBELT AIRFRYER

BRUGSANVISNING

Læs denne manual omhyggeligt,
før du tager apparatet i brug,
og gem den til senere brug.

Model: 100418739



COOK & BAKER

DOBBELT AIRFRYER

BRUGSANVISNING

TEKNISKE DATA

Modelnummer:	100418739
Strømforsyning:	220-240 V ~ 50-60Hz
Strøm:	2460 W
Beskyttelsesklasse:	I
Kapacitet:	Maks. 7,6 l (3,8 l pr. skuffe)
Temperaturinterval:	40 - 240 °C
Tilberedningstid:	1 - 240 min. (Programmet DEHYDRATE (tørring): 1 – 12 t)

MEDFØLGENDE DELE

1 x maskine med dobbeltkammer til varmluftstegning

2 x skuffe

2 x riste

1 x betjeningsvejledning

Kontroller, at de medfølgende dele er ubeskadigede, og at der ikke er sket skade på komponenterne under transport. Hvis du finder nogen skader, må du ikke bruge enheden men skal kontakte vores kundeserviceafdeling.

Fjern film, klistermærker og transportbeskyttelse fra enheden. Afmonter aldrig mærkepladen eller eventuelle advarsler!

COOK&BAKER

KORT OVERBLIK

1 Betjeningspanel

2 Skuffe/rist

Betjeningspanel

3 POWER-knap: Tænd/sluk for enheden

4 TEMP-knap: Øg og reducer temperaturen

5 MEAL-knap (måltid): Synkroniser slutningen af tilberedningstiden for begge tilberedningszoner

6 Visning af temperatur og tilberedningstid for tilberedningszone 1 og 2

7 DUAL-knap (dobbelt): Anvend alle indstillinger for begge zoner

8 TIME-knap (tid): Øg og reducer tilberedningstiden

9 START / STOP-knap: Start/stop tilberedningsprocessen

10 Knap 2: Vis indstillingstilstand for tilberedningszone 2

11 Knap 1: Vis indstillingstilstand for tilberedningszone 1

12 Knapper med kontrollamper til visning af programmerne (VARMLUFTSTEGNING, STEGNING, BAGNING, TØRRING, OPTØNING, GENOPVARMNING)



COOK&BAKER

DOBBELT AIRFRYER

BRUGSANVISNING

SYMBOLER



Faresymboler:



Disse symboler angiver potentielle farer. Læs de tilhørende sikkerhedsmeddelelser omhyggeligt, og følg dem.



Supplerende oplysninger.



Læs betjeningsvejledningen for brug!



Forsigtig: Varme overflader!



Velegnet til brug med fødevarer.



Vekselstrøm.

SIGNALORD

Signalord angiver farer, hvis de dertil relaterede anvisninger ikke følges.

DANGER (fare) - høj risiko, medfører alvorlig personskade eller dødsfald.

WARNING (advarsel) - middelhøj risiko, kan medføre alvorlig personskade eller dødsfald.

NOTICE (bemærk) - kan medføre risiko for beskadigelse af materiale.

Denne innovative maskine til varmluftstegning giver dig mulighed for at tilberede hele måltider til dig selv og din familie på ingen tid - takket være de to kamre med to synkroniserede tilberedningszoner! Med funktionen DUAL (dobbelt) kan du bruge de samme indstillinger i begge tilberedningszoner, hvilket giver den dobbelte mængde på samme tid, f.eks. op til 8 portioner sprøde pommes frites! Med funktionen MEAL (måltid) kan du tilberede to forskellige retter med forskellige programmer og med forskellige tilberedningstider og temperaturer i de separate kamre, så alt er klar til at blive serveret på samme tid.

Oplysninger om betjeningsvejledningen

Før du bruger enheden første gang, skal du læse denne betjeningsvejledning omhyggeligt igennem og opbevare den til fremtidig reference og andre brugere. Den udgør en integreret del af enheden. Producenten og importøren påtager sig intet ansvar, hvis oplysningerne i denne betjeningsvejledning ikke overholdes.

VIGTIGT

- Enheden er beregnet til at grille, bage, optø, opvarme og tørre fødevarer.
- Enheden fungerer udelukkende med varm luft. Hæld ikke olie eller fedt i enheden, som du ville gøre med en almindelig frituregryde!
- Enheden er ikke egnet til tilberedning af flydende retter som f.eks. supper, saucer og gryderetter!
- Enheden er kun til personlig brug og er ikke beregnet til kommercielle anvendelser eller til brug på hoteller, bed and breakfasts, kontorer, personalekøkkener eller lignende steder.
- Brug kun enheden til det angivne formål og som beskrevet i betjeningsvejledningen. Enhver anden brug anses for at være forkert.
- Garantien dækker ikke fejl, der skyldes forkert håndtering, beskadigelse eller forsøg på reparation. Det samme gælder for normal slitage.

SIKKERHEDSMEDDELELSER

⚠ ADVARSEL: Vær opmærksom på alle sikkerhedsmeddelelser, instruktioner, illustrationer og tekniske data, der følger med denne enhed. Hvis sikkerhedsmeddelelserne og -anvisningerne ikke følges, kan det medføre elektrisk stød, brand og/eller personskade.

- Denne enhed kan anvendes af børn på 8 år og derover og af personer med nedsat fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring og/eller viden, hvis de er under opsyn eller har modtaget anvisninger omkring, hvordan enheden anvendes sikkert, og såfremt de har forstået de farer, der er forbundet med manglende overholdelse af de relevante sikkerhedsforanstaltninger.
- Børn må ikke lege med enheden.
- Rengøring og vedligeholdelse må ikke udføres af børn, medmindre de er over 8 år og under opsyn.
- Børn under 8 år og dyr skal holdes væk fra enheden og tilslutningskablet.

⚠ FORSIGTIG: Varme overflader!

Enheden og tilbehøret bliver meget varme under brug. Undgå at komme i kontakt med opvarmede dele under eller efter brug af enheden! Rør kun ved håndtagene og betjeningspanelet, mens enheden er i drift eller straks efter, at den er blevet slukket. Vent, indtil enheden er kølet helt ned, før den transporteres, rengøres eller opbevares. Brug grillhandsker ved håndtering af det varme tilbehør.

- Nedsænk aldrig enheden eller tilslutningskablet i vand eller andre væsker, og sørg for, at de ikke kan falde ned i vand og ikke kan blive våde. Der er risiko for elektrisk stød!
- Hæld ikke væsker (f.eks. olie eller vand) direkte i enheden eller skufferne, og anbring ikke en væskefyldt beholder i enheden. Den fungerer udelukkende med varm luft.
- Enheden skal altid frakobles netspændingen, når den efterlades uden opsyn, og før den transporteres eller rengøres.
- Foretag ikke ændringer på enheden. Udskift heller ikke selv tilslutningskablet. Hvis enheden, tilslutningskablet eller tilbehør til enheden beskadiges, skal de repareres eller udskiftes af producenten, kundeserviceafdelingen eller et specialværksted for at undgå fare.

DOBBELT AIRFRYER

BRUGSANVISNING

- Enheden er ikke konstrueret til at blive brugt med en ekstern timer eller et separat fjernstyringssystem.
- Følg anvisningerne i kapitlet "Rengøring og opbevaring"!
- Enheden er ikke konstrueret til at blive brugt med en ekstern timer eller et separat fjernstyringssystem.
- Følg anvisningerne i kapitlet "Rengøring og opbevaring"!

FARE - risiko for elektrisk stød

- Brug og opbevar kun enheden i lukkede rum.
- Brug og opbevar ikke enheden i rum med høj luftfugtighed.
- Hvis enheden falder ned i vand, mens den er tilsluttet netspænding, skal du straks trække stikket ud af stikkontakten. Først derefter skal du tage enheden op af vandet. Forsøg aldrig at trække den ud af vandet, mens den er tilsluttet netspænding! Før du bruger den igen, skal du få den kontrolleret af producenten, kundeserviceafdelingen eller en autoriseret forhandler for at undgå potentielle farer.
- Rør aldrig ved enheden eller tilslutningskablet med våde hænder, når enheden er tilsluttet netspænding.

ADVARSEL - brandfare

- Brug ikke enheden i nærheden af brændbare stoffer. Anbring ikke brændbare materialer (f.eks. pap, papir, plast) på eller i enheden.
- Tildæk ikke enheden under drift, og sørg for, at ventilationsåbningerne er fri, så de ikke kan antændes.
- I tilfælde af brand: Sluk ikke med vand! Kvæl flammerne med et brandsikkert tæppe eller en egnet brandslukker.

ADVARSEL - risiko for personskade

- Emballagen skal holdes væk fra børn og dyr. Der er fare for kvælning.
- Sørg for, at tilslutningskablet altid holdes uden for små børns og dyrs rækkevidde. Der er fare for kvælning.
- Der kan slippe varm damp ud af enheden under brug, og når skufferne trækkes ud. Du skal derfor holde dit hoved og dine hænder ude af farezonen. Der er risiko for skoldning fra varme, varm damp og kondens.
- Enheden må ikke flyttes under brug. Der er fare for forbrændinger.

BEMÆRK - risiko for beskadigelse af materiale og ejendom

- Sørg for, at den damp, der kommer ud, ikke kommer i direkte kontakt med elektriske apparater og udstyr, der indeholder elektriske komponenter.
- Hvis der opstår en fejl under drift, skal stikket trækkes ud. Ellers skal du altid slukke for enheden, før stikket trækkes ud.
- Tag enheden ud af stikkontakten før tordenvejr, eller når der er strømsvigt.
- Træk altid i stikket og aldrig i strømkablet, når du kobler enheden fra netspændingen.
- Du må ikke trække eller bære enheden i tilslutningskablet.

- Beskyt enheden mod andre varmekilder, åben ild, vedvarende fugt, direkte sollys og stød.
- Opbevar enheden et tørt sted ved en temperatur på mellem 0 og 40 °C.
- Placer aldrig genstande på enheden eller tilslutningskablet.
- Brug kun originalt tilbehør fra producenten for at sikre, at der ikke er nogen interferens, der kan forhindre enheden i at fungere, og for at undgå eventuelle skader.
- Brug ikke køkkenredskaber af metal eller andre genstande med skarpe kanter til at vende og tage maden ud. De kan beskadige skuffernes og ristenes belægning.

FØR FØRSTE BRUG

1. Tør enhedens yderside af med en ren, fugtig klud. Rengør skuffer og riste med opvaskemiddel og varmt vand eller i opvaskemaskinen.
2. Enheden skal anvendes første gang uden mad i den, da den kan frembringe røg eller lugte på grund af belægningsrester. For at gøre dette skal du følge anvisningerne i kapitlerne "Opsætning og tilslutning" og "Brug". Lad enheden varme op ved den højeste temperaturindstilling i ca. 10 minutter uden mad i den (DEFROST-programmet (optøning)).
3. Rengør den derefter igen.

DOBBELT AIRFRYER

BRUGSANVISNING

FUNKTIONER

Enheden har to tilberedningszoner. Der kan vælges forskellige programmer for hver tilberedningszone, og temperaturen og tilberedningstiden kan justeres efter behov. Der er 6 programmer.

Desuden kan tilberedningszonerne synkroniseres, således at alle indstillinger for temperatur og tilberedningstid enten er identiske for begge tilberedningszoner (funktionen DUAL), eller så blot slutningen af tilberedningstiden synkroniseres (funktionen MEAL), så de forskellige fødevarer kan serveres på samme tid.

Men tilberedningszonerne kan også betjenes uafhængigt uden synkronisering. Derudover er det muligt at bruge kun én tilberedningszone til mindre mængder mad.

PROGRAMMER

Tryk på den respektive knap for at vælge et program. Enheden har følgende programmer:

VARMLUFTSTEGNING (AIRFRY)

Ideal til sprøde pommefrites, kyllingenuggets osv.

Temperatur: 200 °C (Interval: 150 – 210 °C) Tilberedningstid: 20 min. (Interval: 1 - 60 min.)

STEGNING (ROAST)

Ideal til kød, grøntsager osv. Temperatur: 190 °C (Interval: 120 – 210 °C)

Tilberedningstid: 15 min. (Interval: 1 - 240 min.)

BAGNING (BAKE)

Ideal til kager, desserter og boller Temperatur: 160 °C (Interval: 120 – 210 °C)

Tilberedningstid: 15 min. (Interval: 1 - 240 min.)

TØRRING (DEHYDRATE)

Ideal til tørrede frugter, grøntsagsstænger osv. Temperatur: 60 °C (Interval: 40 – 90 °C)

Tilberedningstid: 6 t (Interval: 1 – 12 t)

OPTØNING (DEFROST)

Til hurtig optøning af frossen mad ved 240 °C eller til bagning af mindre fødevarer (f.eks. kyllingevinger) for at gøre dem ekstra sprøde.

Temperatur: 240 °C (Interval: 240 °C) Tilberedningstid: 10 min. (Interval: 1-30 min)

Bemærk! Med denne funktion kan temperaturen ikke reduceres.

Reducer om nødvendigt tilberedningstiden afhængigt af maden. Tilberedningstiden skal reduceres, især for bagværk eller små stykker mad.

GENOPVARMNING (REHEAT)

Til genopvarmning af mad, der allerede er blevet tilberedt.

Temperatur: 170 °C (Interval: 130–210 °C) Tilberedningstid: 15 min. (Interval: 1-60 min.)



De tidspunkter og temperaturer, der er fastsat for programmerne, skal om nødvendigt justeres for at sikre, at fødevarerne (især fjerkræ) er færdigtilberedt. Der kan også foretages justeringer under tilberedningen.

JUSTERING AF TEMPERATUR OG TILBEREDNINGSTID

Når et program er valgt, kan temperaturen justeres med knapperne \wedge og \vee , og tilberedningstiden kan justeres med knapperne \wedge og \vee .

For at rulle hurtigt gennem værdierne skal du holde den pågældende knap nede.

SYNKRONISERING AF TILBEREDNINGSZONER

Der bruges to funktioner til at synkronisere tilberedningszonerne:

- Funktionen MEAL (måltid) - til to forskellige slags fødevarer, der har forskellig temperatur- og tilberedningstid, men som skal være klar på samme tid.
- Funktionen DUAL (dobbel) - til større mængder mad eller til forskellige fødevarer med samme temperatur- og tilberedningstid.



Det er ikke muligt at synkronisere tilberedningszonerne efterfølgende, mens enheden er i brug.

STANDBYTILSTAND

Når der trykkes på knappen POWER (tænd/sluk), aktiveres betjeningspanelet. Hvis enheden ikke fungerer, og der ikke trykkes på nogen knap i 10 minutter, skifter enheden til standbytilstand.

TIPS

- Generelt kræves der ingen olie eller kun en lille mængde olie (2 til 3 tsk.) til tilberedning af mad.
- Meget lette stykker mad kan blive hvirvlet rundt af den cirkulerende luft. Hvis det er nødvendigt, anbefaler vi, at de sættes sammen med tandstikker eller en lignende genstand.
- Tilberedningstiden afhænger af madens størrelse og mængde og af temperaturen. Generelt er tilberedningstiden dog kortere end i en almindelig ovn. Start med en kortere tilberedningstid, og øg den gradvist, hvis det er nødvendigt.
- Fordel maden fra tid til anden, eller vend den med en plast- eller trætang for at opnå et ensartet resultat.
- Kontroller madens tilstand af og til. Hvis den er færdig, skal du slukke for enheden, selvom programmet endnu ikke er færdigt.

DOBBELT AIRFRYER

BRUGSANVISNING

OPSÆTNING OG TILSLUTNING

Bemærk!

- Kontroller enheden og tilslutningskablet for skader før hver brug. Brug kun enheden, hvis den er ubeskadiget og i funktionsdygtig stand.
- Placer aldrig enheden på en blød overflade. Ventilationsåbningerne i bunden af enheden må ikke tildækkes.
- Sørg for, at der er tilstrækkelig friplads på alle sider. Placer ikke enheden under elementer på køkkenvæggen eller under lignende skabe. Den stigende damp kan beskadige dem!
- Slut kun enheden til en stikkontakt, der er korrekt installeret og passer til enhedens tekniske data. Stikdåsen skal også være let tilgængelig efter tilslutning, så forbindelsen til netspændingen hurtigt kan isoleres.
- Brug ikke forlængerkabler.
- Tilslut ikke enheden sammen med andre apparater (med et højt watttal) i en kontakt med flere stikdåser, dette for at undgå overbelastning og en eventuel kortslutning (brand).
- Sørg for, at tilslutningskablet ikke udgør nogen fare for, at nogen kan snuble over den. Det må ikke hænge ned fra den overflade, hvor enheden er placeret, dette for at forhindre, at enheden trækkes ned.
- Sørg for, at tilslutningskablet ikke er klemt, bøjet eller lagt over skarpe kanter og ikke kommer i kontakt med varme overflader (f.eks. på enheden).

1. Placer enheden på køkkenbordet eller en anden tør, ren, flad og varmebestandig arbejdsflade. Sørg for, at der er tilstrækkelig friplads på alle sider (mindst 20 cm til siderne og 50 cm over).
2. Rul tilslutningskablet helt ud, og sæt stikket i en stikkontakt.

ANVENDELSE

Generelt kan du bruge denne enhed til at tilberede alle retter, der også kan tilberedes i en almindelig varmluftsovn. Læs kapitlet "Tips" for de bedste resultater.

Bemærk!

- Før du bruger enheden, skal du sørge for, at enheden og skuffernes ydersider er rene og tørre.
- Brug ikke enheden i mere end 4 timer uden pause. En undtagelse er programmet DEHYDRATE (dehydrering).
- Lad ikke enheden være tændt, når den er tom (bortset fra "afbrænding" før første brug).
- Læg ikke mad, der stadig er pakket ind i film- eller plastposer, i enheden.
- Sørg for, at maden ikke kommer i kontakt med varmelegemerne.
- Overfyld ikke skufferne, så den varme luft kan cirkulere optimalt inde i tilberedningskammeret. Fyld den ikke mere end 1/3.
- Sørg for, at fødevarer, der indeholder olie og fedtstoffer, ikke overophedes. De kan antænde.
- Anbring altid de varme skuffer på en varmebestandig overflade efter brug.

i Det er ikke nødvendigt at forvarme enheden.

1. Gør maden klar til tilberedning.
2. For at bruge den cirkulerende luft, især med programmet AIR FRY (varmluftstegning), skal ristene sættes ind i skufferne.
3. Læg maden i skufferne, adskilt efter type. Hvis du tilbereder en mindre mængde af en enkelt type mad, kan du nøjes med kun at bruge én skuffe. Det er også muligt at bruge en lille bageform (leveres ikke med enheden).

i Hvis maden skal tørres, anbefaler vi, at du først spreder et lag direkte i bunden af skuffen og derefter sætter risten i og lægger et andet lag på den.

4. Indsæt skuffen/skufferne i kammeret/kamrene.
5. Tryk på knappen POWER (tænd/sluk) for at aktivere betjeningspanelet. Indstillingstilstanden for tilberedningszone 1 vises. (Tryk på knappen for at skifte til tilberedningszone 2)
6. Vælg et program, og juster temperaturen og tilberedningstiden ved hjælp af knapperne \wedge og \vee , hvis det er nødvendigt.
7. Hvis der kun anvendes én skuffe, skal du fortsætte med trin 9. Hvis begge skuffer er blevet fyldt, skal du indstille temperatur og tilberedningstid for tilberedningszone 2 på en af følgende måder:
 - a. Hvis du vil kopiere indstillingerne fra tilberedningszone 1 til tilberedningszone 2, skal du trykke på knappen DUAL (dobbelt).
 - b. Ellers skal du bruge knappen 2 til at få vist indstillingstilstanden for tilberedningszone 2. Vælg derefter et program, og foretag om nødvendigt justeringer.
8. Hvis der er foretaget forskellige indstillinger for begge tilberedningszoner, men tilberedningstiden skal slutte samtidigt, trykkes på knappen MEAL (måltid). Spring ellers dette trin over.
9. Brug knappen START/STOP til at starte tilberedningsprocessen.

i Hvis funktionen MEAL (måltid) er aktiveret, starter tilberedningszonen med den længste tilberedningstid først. Den anden tilberedningszone aktiveres først sammen med et bip, når de resterende tilberedningstider for begge tilberedningszoner har samme varighed. Indtil dette punkt vises "hold" (vent) på det tilhørende display.

Den resterende tilberedningstid kan aflæses på displayet. Når tilberedningstiden er gået, høres et bip, og "end" vises.

10. Træk skuffen/skufferne ud, og anbring dem på en varmebestandig overflade. Stå ikke på enheden!
11. Sluk for enheden ved hjælp af knappen POWER (tænd/sluk), og træk stikket ud af stikkontakten.
12. Fjern madvarer fra skuffen/skufferne.
13. Lad skuffen og risten køle af. Rengør dem derefter (se kapitlet "Rengøring og opbevaring").

DOBBELT AIRFRYER

BRUGSANVISNING

Sæt kort tilberedningsprocessen på pause

Hvis tilberedningsprocessen skal sættes på pause, for eksempel for at fordele maden eller tilføje flere ingredienser, skal du blot trække skuffen ud. Nædtællingen for tilberedningstiden (for begge tilberedningszoner, hvis de er synkroniseret) stoppes. Den starter igen, når skuffen er sat i.

Sådan stoppes en tilberedningszone manuelt

For at stoppe tilberedningsprocessen i én tilberedningszone skal du hente den respektive indstillingstilstand ved hjælp af knapperne eller og derefter trykke på knappen START/STOP. "End" vises på det tilsvarende display. Den anden tilberedningszone fortsætter tilberedningsprocessen.

TILBEREDNINGSMÆNGDE

Som en vejledning viser følgende tabel en oversigt over forskellige fødevarer:

Madvare	Specificeret mængde pr. portion
Pommes frites	125 g
Kartoffelbåde	150-200 g
Grøntsager	200 g/1 håndfuld
Fisk	250 g eller 6 stk.
Miniforårsruller	160 g eller 6 stk.
Nuggets	120 g eller 6 stk.
Kyllingelår	370 g/1 - 2 stk.
Kyllingevinger	480 g eller 6 stk.

RENGØRING OG OPBEVARING

Bemærk!

Brug ikke skarpe eller slibende rengøringsmidler eller rengøringsvampe til rengøring af enheden. Disse kan beskadige overfladerne.

- Rengør ristene i skufferne med opvaskemiddel og varmt vand eller i opvaskemaskinen. For at opretholde kvaliteten af delene så længe som muligt skal de helst skylles i hånden. Hvis der er genstridigt snavs, skal du først lægge genstanden i blød i varmt vand og vaskemiddel.
- Tør enhedens yderside og kamrene og varmelegemerne af med en ren, fugtig klud, hvis det er nødvendigt. Må ikke kommes i opvaskemaskinen eller ned i vand!
- Lad alle dele tørre helt, eller tør dem af.
- Opbevar enheden et rent og tørt sted, hvor der ikke er børn eller dyr i nærheden, når den ikke skal bruges i længere tid.

FEJLFINDING

Hvis enheden ikke fungerer korrekt, skal du undersøge, om du kan løse problemet selv. Hvis problemet ikke kan løses ved hjælp af nedenstående trin, skal du kontakte kundeserviceafdelingen.

Forsøg ikke selv at reparere et elektrisk apparat!

Enheden fungerer ikke:

- Netstikket er ikke sat korrekt i stikkontakten.
 - Tilret stikket. Stikkontakten er defekt.
 - Prøv en anden stikkontakt.
- Der er ingen netspænding.
 - Kontroller sikringen til nettilslutningen.
- Skufferne er ikke indsat korrekt.
 - Skub skuffen helt ind i kammeret.

Sikringen i sikringsboksen springer. For mange enheder tilsluttet det samme kredsløb:

- Reducer antallet af enheder i kredsløbet.

Maden er ikke tilberedt jævnt.

- Skuffen er for fuld.
 - Reducer mængden af mad. Fyld ikke skuffen mere end 1/3.
- Fødevarerne er stablet oven på hinanden.
 - Fordel maden, og omfordel den fra tid til anden.
- Forskellige madvarer med forskellige tilberedningstider eller temperaturer er blevet tilberedt i én skuffe.
 - Adskil de forskellige fødevarer, og fordel dem over begge skuffer. Indstil den korrekte temperatur og tilberedningstid for fødevarerne. Med funktionen MEAL (måltid) vil de være klar på samme tid.
- Den indstillede tilberedningstid var for kort, eller temperaturen var for lav.
 - Øg tilberedningstiden eller temperaturen.

Pommes frites lavet med friske kartofler er ikke sprøde.

- Kartoflerne indeholder for meget vand.
 - Skær kartoflerne i mindre stykker. Dup kartoffelstykkerne tørre med køkkenrulle, og dryp derefter lidt madolie over dem.
 - Læg kartoffelstykkerne på risten.

Under brug registreres en ubehagelig lugt. /Der kommer røg ud af enheden.

- Enheden er snavset.
 - Følg anvisningerne i kapitlet "Rengøring og opbevaring".
- Enheden bruges for første gang.
 - Der udvikles ofte en lugt, når der anvendes nye enheder. Lugten bør forsvinde, når enheden har været i brug flere gange.
- For meget olie eller fedt.
 - Fjern overskydende olie eller fedt.

DOBBELT AIRFRYER

BRUGSANVISNING

REKLAMATIONER

Reklamationsret i henhold til gældende lovgivning. Maskinafstemplet kassebon/købskvittering med købsdato skal vedlægges i tilfælde af reklamation. Ved reklamation skal apparatet indleveres i den nærmeste Imerco butik.

OPLYSNINGER OM BORTSKAFFELSE

Elektriske apparater og batterier må ikke smides ud sammen med andet usorteret husholdningsaffald. Det skal afleveres separat.

Kontakt kommunen for oplysninger om lokale indsamlingsmuligheder. Hvis elektriske apparater og batterier smides på en losseplads, kan farlige stoffer sive ned i grundvandet og ende i fødekæden til fare for menneskers helbred.

Når man udskifter gamle apparater med nye, er forhandleren forpligtet til at tage det gamle apparat tilbage uden beregning med henblik på korrekt bortskaffelse.



Produceret af: Imerco A/S, Smedeholm 16, DK-2730 Herlev

COOK&BAKER